

Jeśli do urządzenia dołączona została instrukcja obsługi w języku angielskim, poniżej przedstawiamy jej tłumaczenie na język polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZyny DO WATY CUKROWEJ

OBSŁUGA / UŻYTKOWANIE

1. Przed użyciem wyjąć **głowicę znajdującą się na spodzie urządzenia**, umyć części w ciepłej wodzie (misa, osłonka, głowica), następnie spłukać i dokładnie wysuszyć.
2. Umieścić maszynę w pobliżu gniazdka elektrycznego na płaskiej powierzchni i docisnąć (przyssawki spowodują brak przemieszczania się maszyny). Umieścić głowicę na metalowym trzpieniu zwracając uwagę na dopasowanie kołków do rowków. Nałożyć misę tak, aby górna część misy była wyżej od głowicy. Nałożyć osłonę na misę.
3. Upewnić się, że przewód znajduje się z dala od źródeł wody. W razie potrzeby dopuszczalne jest użycie przedłużacza.
4. Podłączyć urządzenie upewniając się, że jest ustawione na WYŁ (OFF). Włączyć urządzenie (ON) i pozwól mu działać bez cukru przez co najmniej 5 minut. Pozwoli to na jego rozgrzanie się i „przepalenie”. Następnie przełącz na WYŁ.
5. Odmierz łyżkę cukru za pomocą dołączonej łyżki miarowej do maszyny do waty cukrowej. Starannie wsyp cukier do głowicy tak, aby nie dostał się on do wnętrza maszyny (w przeciwnym wypadku drobinke cukru spalą się na gorących grzałkach, co spowodować może smród spalenizny oraz dymek). Ustaw przełącznik w pozycji WŁ (ON).
6. Po kilku chwilach maszyna zamieni cukier w nitki waty, które należy zbierać patyczkiem obracając go palcami oraz dodatkowo okrążając wokół misy. Kontynuuj proces aż do zaprzestania pojawiania się waty cukrowej.
7. Wyłącz urządzenie po skończeniu się cukru w głowicy. Po jej zatrzymaniu, możesz starannie wsypać kolejną miarkę cukru i rozpocząć od nowa. Wata cukrowa powinna pojawiać się szybciej, ponieważ urządzenie jest wówczas wystarczająco rozgrzane.

Gratulujemy wyboru produktu Safeway. Porównaj nasze projekty, funkcje, jakość i cenę z dowolnym produktem innej marki, a będziesz mile zaskoczony!

Od 30 lat Safeway zaopatruje domy w Republice Południowej Afryki w szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń elektrycznych. Produkty Safeway, oferowane wyłącznie przez Clicks i cieszące się zaufaniem naszych klientów, zostały zaprojektowane tak, aby były niezawodne i oferowały wyjątkową wartość.

Przed użyciem produktu Safeway przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekazesz urządzenie komukolwiek innemu, dołącz do niego tę instrukcję. Zalecamy również zachowanie opakowania do czasu stwierdzenia, że produkt działa prawidłowo.

Dokonałeś doskonałego wyboru i życzymy wielu szczęśliwych lat użytkowania!

SPECYFIKACJA

Napięcie: 220-240V-50/60Hz

Moc: 450 – 550W

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.

Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej części tego urządzenia w cieczy. Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.

Przed wyjęciem części do czyszczenia odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane

NIE używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób.

NIE używać na zewnątrz.

NIE pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatów lub gorących powierzchni. **NIE** umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku. Podczas przenoszenia tego urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

NIE pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania lub podłączonego do gniazdka elektrycznego.

Przed włączeniem sprawdzić, czy w bocznej komorze elementu grzejnego nie znajdują się ciała obce.

Element grzejny pośrodku może się nagrzać. Unikaj kontaktu do czasu ostygnięcia.

Dostarczony przewód zasilający jest krótki, aby zmniejszyć ryzyko splątania przewodu. Ponadto zmniejsza ryzyko potknięcia się o przewód.

Przy zachowaniu należytej ostrożności można używać dłuższych, odłączanych przewodów zasilających.

Oznaczona moc elektryczna przedłużacza powinna być co najmniej tak duża, jak wartość elektryczna przedłużacza urządzenie.

To urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jedno złącze jest lepsze od drugiego). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wtyczkę tę można wkładać do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Trzymaj ręce z dala od urządzenia, gdy jest ono włączone i się kręci.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA

1. NIGDY nie zanurzaj w wodzie.
2. NIGDY nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
3. Do czyszczenia NIGDY nie używaj szorstkiej gąbki ani szmatki.
4. NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
5. NIGDY nie umieszczaj w głowicy niczego innego niż przeznaczony do tego cukier.
6. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem,
7. NIE WOLNO używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
8. NIE WKŁADAĆ do zmywarki.

UWAGA

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy włączyć urządzenie i pozwolić mu pracować przez co najmniej 5 minut przed uruchomieniem. Dzięki temu urządzenie odpowiednio się rozgrzeje i „przepali” przed rozpoczęciem faktycznego produkowania waty cukrowej. Cukier wsypuj do głowicy dopiero wtedy, gdy całkowicie się zatrzyma. Aby uniknąć zatkania urządzenia, nigdy nie używaj dodatków innych niż cukier granulowany. NIE przepelniaj głowicy na cukier. W instrukcjach obsługi urządzeń z watą cukrową należy podać maksymalne ilości cukru i innych składników, które mogą zostać użyte.

PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu i miało czas na ostygnięcie.
2. Po ochłodzeniu zdejmij głowicę, podnosząc ją do góry. Wyjmij misę z osłoną, umyj obie części w ciepłej wodzie, następnie opłucz i wysusz.
3. Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia użyj lekko wilgotnej, nieściernej gąbki lub nieściernego ręcznika. Wyrzeć nieściernym ręcznikiem do wyschnięcia.

UWAGA

Watę cukrową wytwarza się przez podgrzanie cukru, który karmelizuje się (postać płynna). Następnie karmel jest wyciskany z małych otworów w głowicy za pomocą siły odśrodkowej podczas jej obracania się. Chłodne powietrze zmienia karmel w nitki waty. Bardzo ważne jest, aby urządzenie zostało prawidłowo wyczyszczone po użyciu. Jeśli tak nie będzie, otworki w głowicy mogą się zatkać i karmel nie będzie mógł skutecznie przedostać się przez te małe dziurki, co zmniejszy wydajność maszyny.

UTYLIZACJA

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się ze swoim samorządem lokalnym, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnego systemu zbiórki.

Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na składowiska lub wysypiska śmieci, mogą wyciekać niebezpieczne substancje do wód gruntowych i przedostać się do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub małym doświadczeniu, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w środowisku w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pod naszym nadzorem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.

Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak:

- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy gospodarcze;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast