

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawianie aktualnego czasu (now): Aktualny czas jest wskazywany przez tekst „Now”. Jeśli przytrzymasz przycisk SET, wyświetlacz godziny zacznie migać. Wyświetlanie godzin można teraz ustawić za pomocą przycisków + i –. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET wyświetlacz minut zacznie migać. Następnie możesz ustawić wyświetlanie minut za pomocą przycisków + i –. Ponowne naciśnięcie przycisku SET zapisuje zaprogramowaną wartość. Następnie DuplaMatic automatycznie przełącza się w tryb pracy.

Ustawianie czasów karmienia i przerw w karmieniu: Naciśnięcie przycisku MODE przełącza wyświetlacz między pozycjami programowania Objętości dawki (Vol.) / Czasu karmienia (Timing) / Interwały karmienia (Int.) / Aktualny czas (NOW).

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET potwierdza wybraną pozycję menu. Naciskając następnie klawisze + i –, można zaprogramować wybraną pozycję menu. Ustawianie objętości dawki (Vol.): Jeśli na wyświetlaczu pokazany jest aktualny czas, naciśnięcie przycisku MODE spowoduje przejście do trybu programowania ilości dozowania pokarmu (Vol.). Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk SET, zacznie migać i będzie można go zaprogramować za pomocą przycisków + i –. Ponowne naciśnięcie przycisku SET potwierdza ustawienia i DuplaMatic automatycznie przełączy się z powrotem do trybu pracy. 01 odpowiada jednej komorze, 03 trzem itd.

Ustawianie czasów karmienia (Timing): Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby pojawił się symbol Timing. Istnieje możliwość zaprogramowania do 6 czasów karmienia dziennie.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk SET, wyświetlona godzina 12:00 zacznie migać, a żądany czas karmienia można zaprogramować za pomocą przycisków + i –.

Po wprowadzeniu godziny naciśnij przycisk SET, aby przejść do wyświetlania minut i zaprogramuj go przyciskami + i –. Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zatwierdzić wprowadzony czas karmienia. Na wyświetlaczu pojawi się:

Można zaprogramować 5 kolejnych czasów karmienia. Jeśli nie chcesz planować kolejnych godzin karmienia, naciśnij przycisk SET, aż wyświetli się aktualna godzina. DuplaMatic jest ponownie w trybie pracy.

Uwaga: Casy karmienia należy zaprogramować w kolejności chronologicznej. Jeśli zaprogramowanie jest nieprawidłowe, na wyświetlaczu pojawi się ERRO.

Zaprogramowane casy karmienia, których nie potrzebujesz, można łatwo usunąć. Wybierz czas karmienia do usunięcia zgodnie z opisem w poprzednich krokach. Gdy zostanie wyświetlony, naciśnij jednocześnie przyciski + i –. Czas karmienia zostanie usunięty. Naciśnij kilka razy przycisk SET, aby powrócić do trybu pracy.

Ustawianie przerw w karmieniu (Int): Harmonogram dziennych pór karmienia można zaprogramować za pomocą przerw w karmieniu. 0 oznacza codzienne karmienie, 1 co drugi dzień itd. Maksymalny odstęp między karmieniami wynosi 9 dni.

Naciśnij przycisk MODE trzy razy, aby na wyświetlaczu pojawi się symbol Int. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż 0 zacznie migać. Interwał karmienia można teraz ustawić za pomocą przycisków + i -. Jeśli interwał karmienia został wyświetlony przez naciśnięcie przycisku MODE, możliwe jest wyświetlenie czasu do następnego karmienia (migający symbol) przez naciśnięcie przycisku +. Uwaga: Czas jest wyświetlany w godzinach. 1,1 godziny to 1 godzina i 6 minut.

Karmienie ręczne: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku + aktywuje tryb karmienia ręcznego. Zaprogramowana ilość karmy zostanie podana jednorazowo.

Regulacja bębna podającego: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku – przesuną pokarm na tyle daleko, aby otworzyć otwór karmnik. Wyświetlany jest komunikat OTWÓRZ. Naciśnij krótko przycisk –, aby przesunąć pokarm z powrotem do pozycji wyjściowej. DuplaMatic powraca wtedy do trybu pracy. Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków MODE i + powoduje ciągły proces podawania. Na wyświetlaczu pojawi się liczba karmień od 0000 do 9999.

Naciśnij raz przycisk – aby zakończyć proces.

Reset: Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków SET i – spowoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych ustawień.

Stop: Jednoczesne naciśnięcie przycisków MODE i – przerywa zaprogramowane karmienie automatyczne. Krótkie naciśnięcie przycisku – ponownie aktywuje automatyczne podawanie

Funkcja pamięci: DuplaMatic posiada funkcję pamięci, która zapobiega utracie danych w przypadku braku zasilania. Przerwa w zasilaniu jest sygnalizowana na wyświetlaczu. Wyświetlacz pokazuje niski poziom naładowania baterii. Podłącz DuplaMatic do zasilacza (13), aby naładować wbudowany akumulator.

Zestaw rozszerzający do bębna: DuplaMatic można opcjonalnie rozszerzyć o kolejny bęben na pokarm (8), zwiększając w ten sposób całkowitą objętość karmy w bębnie z 60 ml do 120 ml.