

Ostrzeżenia:

- Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i źródeł wody, takich jak wanny i zlewy. Jeśli podgrzewacz do wosku wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć go od zasilania przed podniesieniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub jeśli jego przewód/wtyczka są uszkodzone lub miały kontakt z wodą.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków. Trzymać przewód z dala od źródeł ciepła.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i nigdy nie używaj podgrzewacza do wosku na podłodze.
- Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- Do dostarczonego pojemnika nie wolno wlewać niczego innego niż wosk.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić temperaturę.

Przestrogi:

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze pod nadzorem, jeśli zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, w tym dzieci, lub osoby o ograniczonym doświadczeniu i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewnia nadzór i wcześniejsze instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia i związanych z nim zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnego, np. w środowisku zawodowym i mieszkalnym.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Powierzchnia podgrzewacza wosku może generować ciepło reszkowe po użyciu.
- Nie należy podejmować prób naprawy urządzenia. Zamiast tego skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@neomann.com, aby uzyskać dalsze instrukcje.

Instrukcja obsługi:

1. Załadować garnek kulkami wosku i przykryć pokrywką.
2. Ustaw temperaturę, przesuwając suwak na „HIGH” i poczekaj około 15 minut, aż wosk osiągnie pożądaną konsystencję.
3. Po roztopieniu wosku ustaw urządzenie na „MEDIUM”, sprawdź temperaturę i dostosuj ją w razie potrzeby.
4. Po zakończeniu woskowania użyj plastikowego klipsa, aby zdjąć pojemnik i uniknąć obrażeń.
5. Gdy wosk nieco stwardnieje, wyjmij go z pojemnika i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
6. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż pojemnik na wosk i podgrzewacz całkowicie ostygną.