

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500TP, maks. 500 g, podziałka 0,5 g, funkcja liczenia

Nr produktu 000124280



Zastosowanie

Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów o wadze do 500 g. Waga może być wyświetlana w uncjach (oz), karatach (ct) i uncjach jubilerskich (ozt). Ponadto produkt może wyświetlać liczbę ważonych jednostek. Waga jest zasilana dwiema bateriami (typu AAA). Produktu należy stosować tylko w suchych zamkniętych pomieszczeniach. Produkt nie nadaje się do zastosowań medycznych lub handlowych. Dla celów homologacji i bezpieczeństwa (CE) nie jest dozwolona żadna modyfikacja lub zmiana produktu. W przypadku korzystania produktu w celach innych niż opisano powyżej może on zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować takie zagrożenia jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją. W przypadku udostępniania tego produktu osobom trzecim należy to zrobić z załączoną instrukcją obsługi.

Zawartość dostawy

- waga kieszonkowa
- taca
- pokrowiec
- bateria typu AAA x 2
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcję obsługi i zapoznaj się w szczególności z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku nie stosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i informacji na temat prawidłowego działania w niniejszej instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki szkody osobiste lub uszkodzenia mienia. Powyższe przypadki spowodują utratę ważności gwarancji.



a) osoby / produkt

- Waga jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Praca w środowiskach w których występuje silne promieniowanie elektromagnetyczne może powodować odchylenia wskazanych wartości.
- Należy unikać wstrząsów i przeciążeń. Może to spowodować uszkodzenie wagi.
- Ładunki (ważone obiekty) nie powinny być pozostawione na stałe na wadze. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu pomiarowego.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj produktu leżącego swobodnie. Może stać się niebezpiecznym narzędziem w rękach dzieci.
- Produkt należy chronić przed bardzo wysokimi temperaturami, bezpośrednim wpływem słońca, silnymi uderzeniami, wysoką wilgotnością, wilgocią, gazem palnym, parą i rozpuszczalnikami.

- Nie należy wystawiać urządzenia na wpływ mechanicznego obciążenia.
- Jeśli nie można dłużej używać produktu bezpiecznie należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczna eksploatacja nie może być więcej gwarantowana jeśli produkt:
 - jest uszkodzony w sposób widoczny
 - nie działa prawidłowo
 - był przechowywany przed dłuższy czas w słabych warunkach otoczenia
 - został poddany z poważnym obciążeniem związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia i upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń które są podłączane do tego urządzenia.

b) Baterie/akumulatory

- Podczas wkładania baterii musi być zachowana prawidłowa polaryzacja
- Baterie powinny być usunięte z urządzenia jeśli nie są używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez nieszczelne baterie. Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą powodować poparzenia kwasem w kontakcie ze skórą dlatego należy do uch obsługi stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterie powinny zostać wymienione w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii w urządzeniu może doprowadzić do wycieku akumulatora i uszkodzenia urządzenia.
- Baterie nie mogą być demontowane, zwarte lub wrzucone do ognia. Nie wolno ładować ponownie baterii. Istnieje ryzyko wybuchu.

c) różne

- Skonsultuj się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących eksploatacji, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia-
- Konserwacja, modyfikacje, i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w specjalistycznym sklepie.

Jeśli nie jesteś pewny co do prawidłowego podłączenia lub użytkowania, lub jeśli pojawiają się pytania, które nie są objęte niniejszą instrukcją obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej lub innego wykwalifikowanego specjalisty.

Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel. +49 180/586 582 7.

Wkładanie / wymiana baterii

1. Otwórz komorę baterii. Należy przestrzegać oznaczeń biegunowości która jest pokazana na komorze baterii.
2. Włóż/wymień dwie baterie typu AAA, pamiętając o zachowaniu prawidłowej polaryzacji.
3. Zamknij komorę baterii.
 - ➔ Należy wymienić baterie gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „Lo”.

Działanie**A) Normalny tryb ważenia**

1. Umieść wagę na stabilnej płaskiej powierzchni
2. Podnieś pokrywę wagi



Urządzenie jest wyposażone w dotykowy wyświetlacz. Dotknij przycisków delikatnie. Nie należy stosować zbyt dużej siły, inaczej szkło może pęknąć.

3. Naciśnij przycisk ON/OFF (włączony/wyłączony) aby włączyć wagę. Wszystkie segmenty wyświetlacza zaświecą się na około 3 sekundy a następnie wartość „0,0” zostanie wyświetlona. Jeśli wyświetli się inna wartość naciśnij przycisk Z/T. Podświetlenie wyświetlacza włączy się w tym samym czasie.

4. Poczekać aż litera „H” i „o” pokaże się na wyświetlaczu. Umieść ważony obiekt ostrożnie na wadze. Waga ważonego przedmiotu powinna wyświetlić się na wyświetlaczu.

➔ Uwaga kiedy litera „H” miga, waga nie jest w stanie stabilnym. Poczekać, aż litera „H” pojawi się na stałe przed dokonaniem jakichkolwiek pomiarów.

5. Naciśnij przycisk MODE aby wybrać jednostkę: gramy (g), uncje (oz), karaty (ct), lub uncje jubilerskie (ozt).

6. Podświetlenie wyświetlacza LCD zostanie wyłączone gdy waga jest w procesie bezczynnym przez 15 sekund. Włączy się ono ponownie gdy zostanie naciśnięty dowolny przycisk lub waga ważonego przedmiotu się zmieni.

7. Naciśnij przycisk ON/OFF aby wyłączyć wagę. Alternatywnie waga wyłączy się automatycznie w stanie bezczynności po 2 minutach.

➔ Górna część wagi jest wymienna i może być stosowana jako tacka.

B) Funkcja tary

Funkcja tary jest przeznaczona do pomiaru netto za pomocą pojemnika do ważenia. Funkcja tary równoważy ciężar pojemnika do ważenia w taki sposób że wyświetlacz pokazuje wyłącznie wagę netto ważonego obiektu.

1. Włącz wagę i poczekać aż wyświetlacz się ustabilizuje
2. Umieść pusty pojemnik do ważenia (miskę, koszyk itp.) na wadze
3. Naciśnij przycisk Z/T a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie „0,0” pomimo tego że pojemnik do ważenie jest położony na wadze.
4. Połóż ważony obiekt do pojemnika który znajduje się na wadze. Wyświetlacz będzie pokazywał wagę netto ważonego obiektu.
5. Jeśli chcesz zmierzyć obiekt bez pojemnika, zdejmij go z wagi i naciśnij przycisk Z/T. Każda wartość ciężaru tary będzie wyświetlana jako ujemna wartość gdy wszystkie ważne obiekty zostaną usunięte z wagi.

➔ Pojemność skali ważenia zawiera również pojemnik do ważenia. Dlatego zaleca się aby stosować pojemniki które są możliwie najlżejsze.

C) Funkcja liczenia

Funkcja ta określa ilość jednostek o identycznej masie.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „C” aż numer „25” pojawi się na wyświetlaczu i „C” zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk MODE aby ustawić ilość jednostek odniesienia (25,50,75,100).
3. Umieść dokładnie taką liczbę obiektów na wadze jaką wprowadziło się w ilości jednostek odniesienia.
4. Naciśnij przycisk C. Wyświetlacz pokaże liczbę jednostek. Litera „C” po lewej stronie przestanie migać.
5. Teraz umieść na wadze przedmioty które mają być liczone. Wyświetlacz pokaże liczbę jednostek.
6. Aby powrócić do normalnego trybu ważenia naciśnij przycisk „MODE”.



Wartości odniesienia będą przechowywane do momentu ustawienia nowej wartości.

Powrócić do trybu liczenia przez naciśnięcie przycisku "C" w normalnym trybie ważenia.

d) Kalibracja

Należy kalibrować wagę regularnie szczególnie wtedy gdy nie była używana przez dłuższy czas. Aby skalibrować wagę należy mieć odważnik o standardowej wadze 500 g (nie dołączony w dostawie).

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aż na ekranie pokaże się symbol CAL
2. Naciśnij ponownie przycisk MODE litery CAL zaczną migać i pierwsza waga kalibracji 500,0 g pokaże się na ekranie
3. Delikatnie umieść odważnik o wadze 500 g na płytce wagi
4. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „PASS”. Zdejmij odważnik i wyłącz wagę. Proces kalibracji jest zakończony.

Oznaczenia

Oznaczenie	Przyczyna	Rozwiązanie
O-LD	Ważony obiekt przekracza zakres ważenia.	Zdejmij natychmiast ważony obiekt z wagi aby zapobiec uszkodzeniu wadi.
Lo	Napięcie baterii jest zbyt niskie, waga nie może działać prawidłowo.	Należy natychmiast wymienić baterie
UnSt	Waga jest w stanie niestabilnym, odczyty na wyświetlaczu nie są prawidłowe.	- Zrestartuj wagę - Upewnij się że waga jest umieszczona na płaskiej powierzchni - Nie usuwaj / lub umieszczaj obiektów na płytce wagi podczas jej uruchamiania
H (miga)	Waga jest w stanie niestabilnym, odczyty na wyświetlaczu nie są prawidłowe.	----
H (świeci na stałe)	Waga jest w stanie stabilnym. Odczyty na wyświetlaczu są prawidłowe.	----
O	Odczyt jest ustawiony na zero.	----

Specyfikacja techniczna

Napięcie pracy 3 V, 2 x bateria typu AAA.

Pobór prądu max. 10 mA

Pojemność wagi max. 500 g / 17,635 oz / 2500,5 ct / 16,075 ozt

Podziałka: 0,1 g / 0,005 oz / 0,5 ct / 0,005 ozt

Dokładność: 0,5 g / 0,025 ct / 2,5 ct / 0,025 ozt

Czas automatycznego wyłączenia: 2 min

Rozmiar Wyświetlacz: 45 x 29 mm

Rozmiar płytki wagi..... 55 x 50 mm

Temperatura pracy + 5 do + 35 ° C

Wilgotność pracy <70%

Temperatura przechowywania- 10 do +60 ° C

Wilgotność przechowywania <85%

Wymiary (wys x szer x gł) 64 x 22 x 108 mm

Masa 91 g

<http://www.conrad.pl>