



Prostownik posiada 4 tryby ładowania:

- Akumulator samochodowy
- Akumulator AGM/Start-Stop
- Akumulator motocyklowy
- Naprawa starego akumulatora