

Stacyjka do Case Maxxum 5140 / 5150 10-pin + dwa kluczyki 1987424C1_29208

Stacyjka do Case Maxxum 5140 / 5150 10-pin + dwa kluczyki 1987424C1

Stacyjka do Case Maxxum 5140 / 5150 10-pin + dwa kluczyki 1987424C1 to przełącznik zapłonu stosowany w ciągnikach Case IH do sterowania układem elektrycznym. Wyposażona w 10-pinowe złącze z płaskimi wtykami, zapewnia precyzyjne przełączanie pozycji od postoju po rozruch.



Stacyjka Case IH 10-pin - Specyfikacja techniczna:

- **Pozycje przełącznika:** postój (0), zapłon, żarzenie, rozruch
- **Otwór montażowy:** 26,5mm
- **Typ przyłącza:** płaskie wtyki 4x9,5mm / 6x6,3mm
- **Napięcie robocze:** 12/24V
- **Ilość pinów:** 10
- **Zestaw:** stacyjka + 2 kluczyki
- **Dedykowany do:**
 - **Case Seria 400:** 440, 495, 540, 595, 640, 695, 740
 - **Case Seria 700 i 800:** 743, 744, 795, 840, 844, 845, 856, 895, 940, 956, 995
 - **Case Seria 3000:** 3210, 3220, 3230
 - **Case Seria 4000:** 4210, 4220, 4230, 4240
 - **Case Seria Maxxum:** 5120, 5130, 5140, 5150, 5230, 5240, 5250



Stacyjka zapłonu Maxxum - Numery porównawcze / katalogowe:

- ⌘ 1987424C1
- ⌘ 135700580138
- ⌘ 84419919
- ⌘ A187613
- ⌘ A187614
- ⌘ IH1987424
- ⌘ MC1987424C1
- ⌘ P2741618
- ⌘ P2741648



Stacyjka Case 12/24V - Zastosowanie:

- ➔ Pozwala szybko wznowić pracę maszyny bez zbędnych przestojów
- ➔ Ułatwia sprawne przełączanie między trybem postoju
- ➔ Wspiera bezproblemowy start ciągnika nawet w intensywnych warunkach roboczych
- ➔ Jest kluczowym elementem codziennej obsługi i komfortu użytkownika ciągnika



Stacyjka do ciągnika Case IH - Dodatkowe informacje:

- □ Obsługa napięcia 12V i 24V

- ☐ Precyzyjne pozycje przełącznika żarzenia i rozruchu
- ☐ Trwałe złącza płaskie o różnych wymiarach
- ☐ Łatwy montaż w otworze 26,5mm
- ☐ W zestawie dwa kluczyki użytkowe



Stacyjka 1987424C1 Case - FAQ

- ☐ **Jakie napięcie obsługuje stacyjka?** Przełącznik kompatybilny z instalacjami 12/24V.
- ☐ **Ile pinów posiada?** Stacyjka wyposażona w 10 pinów z wtykami 4x9,5mm i 6x6,3mm.
- ☐ **Jakie są pozycje przełącznika?** Postój (0), zapłon, żarzenie, rozruch.
- ☐ **Jaki jest rozmiar otworu montażowego?** Wymagany otwór montażowy ma średnicę 26,5mm.
- ☐ **Czy zawiera kluczyki?** Tak, w zestawie znajdują się dwa kluczyki.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Stacyjka do Case Maxxum 5140 / 5150 10-pin + dwa kluczyki 1987424C1**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.