

Cechy produktu: RĘCZNY SPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 2L; wysokość 30 cm; średnica dolna 13 cm; materiał produktu PP+PE.

Obsługa: Odkręć górną część spryskiwacza, aby uzyskać dostęp do zbiornika. Uzupełnij zbiornik odpowiednią ilością płynu do spryskiwania. Starannie zamknij zbiornik, dokładnie zakręcając górną część spryskiwacza. Krok 2: Pompowanie spryskiwacza. Trzymając spryskiwacz za uchwyt, użyj ręki do pompowania płynu. Powtarzaj ruchy pompowania, aż poczujesz opór w uchwycie lub zauważysz, że spryskiwacz zyskuje na twardości. Krok 3: Spryskiwanie. Kieruj spryskiwacz w stronę miejsca, które chcesz spryskać. Przytrzymaj spryskiwacz stabilnie w ręce. Pociągnij spust znajdujący się na przedniej części spryskiwacza, aby uwolnić płyn pod ciśnieniem i rozpocząć spryskiwanie. Naciśnij spust do połowy, aby uzyskać jednostajny strumień płynu. Przesuwaj spryskiwacz wzdłuż powierzchni, utrzymując równomierne i kontrolowane spryskiwanie. Krok 4: Konserwacja i czyszczenie. Po zakończeniu używania spryskiwacza, opróżnij zbiornik z pozostałości płynu. Jeśli używasz środków chemicznych, zmyj zbiornik dokładnie wodą, aby usunąć wszelkie resztki. Przechowuj spryskiwacz w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji spryskiwacza, upewnij się, że spust jest w pozycji wyłączonej, a zbiornik jest opróżniony. Unikaj stosowania silnych rozpuszczalników lub kwasów, które mogą uszkodzić materiały spryskiwacza. Przed pierwszym użyciem spryskiwacza, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi używania środków chemicznych. Chroń przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Nie należy używać ostrych przedmiotów do czyszczenia. Myj w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Nie należy myć w zmywarce. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Chroń przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.