

Instrukcja obsługi – Bezprzewodowa lokówka automatyczna LCD

Zanim zaczniesz

1. Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB (czas ładowania ok. 3-4 h).
2. Upewnij się, że włosy są czyste, suche i rozczesane.
3. Podziel włosy na cienkie pasma – to ułatwi stylizację.

Jak używać lokówki? (krok po kroku)

1

☐ Włącz urządzenie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura, timer i poziom baterii.

2

☐ Ustaw parametry: wybierz temperaturę, czas skrętu oraz kierunek obrotu (L/P/A).

3

☐ Umieść pasmo włosów: Włóż cienkie pasmo do otworu u góry urządzenia.

4

☐ Naciśnij przycisk start: Lokówka automatycznie wciągnie pasmo i je podkręci.

5

☐ Po sygnale dźwiękowym: Wyjmij gotowego loka i powtórz dla pozostałych pasm.

Uwagi i zasady bezpieczeństwa ⚠

- Nie wkładaj zbyt grubych pasm – może zablokować urządzenie.
- Nie wkładaj wilgotnych włosów – lokówka nie jest suszarką.
- Nie dotykaj części grzewczej podczas pracy – ryzyko oparzenia.

- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Pozostaw do wystygnięcia przed schowaniem.