

Ustawienia funkcji:

Specyfikacje baterii P1 i numer zestawu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie”, aby wejść do menu ustawień wyświetlacza P1 Naciśnij przycisk „Zasilanie” ponownie, aby wyświetlić L1 Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać typ akumulatora: L1= akumulator polimerowy, L2= akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, L3= akumulator kwasowo-ołowiowy Naciśnij przycisk „Zasilanie” raz, aby ustawić liczbę szeregów akumulatorów do przetestowania. (L1= akumulatory polimerowe mogą wykryć od 3 do 28 szeregów, L2= akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą wykryć od 1 do 7, L3= akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe mogą wykryć od 3 do 27 szeregów)

Na przykład: bateria litowa L1 trójskładnikowa 20 ogniw

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj „Zasilanie” → Pokaż P1 → „Zasilanie” → Pokaż L1 → Naciśnij „SET”, aby USTAWIĆ typ baterii L1 → „Zasilanie” → Naciśnij „Set”, aby ustawić liczbę szeregów baterii 20 → Przytrzymaj SET3 „Zasilanie”, aby wyjść

Uwaga: Istnieją dwa rodzaje baterii litowych (litowa L1 i litowo-żelazowa L3), aby nauczyć się je rozróżniać; Po pierwsze, bateria jest w pełni naładowana, napięcie nasycenia baterii litowej wynosi 4,2 V DC, a napięcie nasycenia baterii litowo-żelazowej wynosi 3,6 V DC; Na przykład: napięcie nasycenia wyświetla 84 V (seria 20), jest to bateria litowa, a następnie wybierz parametry zgodnie z trybem ustawień baterii litowej.

P2 Alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia akumulatora Ustawienia

Naciśnij i przytrzymaj „Zasilanie”, aby wejść do menu ustawień wyświetlacza P1 Naciśnij „SET”, aby wybrać P2 Naciśnij ponownie „Zasilanie”, aby wyświetlić HI Naciśnij „SET”, aby ustawić wysokie napięcie alarmowe 1 V–100 V Naciśnij ponownie „Zasilanie”, aby wyświetlić LO Naciśnij „Set”, aby ustawić niskie napięcie alarmowe 0V–99 V Naciśnij i przytrzymaj „Zasilanie” przez sekundę, aby wyjść

Na przykład: alarm wysokiego napięcia 88V Alarm niskiego napięcia 64V

Długie naciśnięcie „Zasilanie” → Wyświetl P1 → Naciśnij „SET”, aby USTAW P2 → „Zasilanie” → Wyświetl HI → Naciśnij „SET”, aby ustawić wysokie napięcie alarmowe 88 V → „Zasilanie” → Wyświetl LO → Naciśnij „Set”, aby ustawić niskie napięcie alarmowe 64 V → Długie naciśnięcie „Zasilanie” przez 3 sekundy, aby wyjść.

P3 Ustawienia temperatury ogrzewania i różnicy powrotu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wejść do menu i wyświetlić P1 Naciśnij przycisk SET, aby wybrać P3 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyświetlić tc Naciśnij przycisk SET, aby USTAWIĆ temperaturę ogrzewania Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyświetlić td Naciśnij przycisk Set, aby ustawić różnicę powrotną Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść. Na przykład, jeśli temperatura ogrzewania wynosi 25 °C, różnica powrotna wynosi 2 °C

Proces konfiguracji:

Długie naciśnięcie przycisku „power” wyświetla P1, naciśnij przycisk „SET” USTAW P3 - „power” wyświetla tc, naciśnij przycisk „SET” USTAW temperaturę grzania 25 °C - „power” wyświetla td - naciśnij przycisk „SET” USTAW z powrotem 2 °C - długie naciśnięcie przycisku „power” przez 3 sekundy

P4 Ustawienia alarmu wysokiej temperatury i alarmu niskiej temperatury

Naciśnij i przytrzymaj Power, aby wejść do menu Ustawienia wyświetlania P1 Naciśnij SET, aby wybrać P4 Naciśnij przycisk Power ponownie, aby wyświetlić HS Naciśnij SET, aby USTAWIĆ temperaturę alarmu wysokiej temperatury Naciśnij przycisk Power ponownie, aby wyświetlić LS Naciśnij Set, aby ustawić temperaturę alarmu niskiej temperatury i przytrzymaj Power przez 3 sekundy, aby wyjść. Na przykład temperatura alarmu wysokiej temperatury wynosi 45 °C. Temperatura alarmu niskiej temperatury wynosi 0 °C

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj „Power” → Wyświetl P1 → Naciśnij „SET”, aby SET P4 → „Power” → Wyświetl HS → Naciśnij „SET”, aby ustawić wysoką temperaturę alarmu 45 °C → „Power” → Wyświetl LS → Naciśnij „Set”, aby ustawić niską temperaturę alarmu 0 °C → Przytrzymaj „Power”, aby wyjść przez 3 sekundy

P5 Ogrzewanie włączone Ogrzewanie wyłączone

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wejść do menu Ustawienia Wyświetlacz P1 Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję P5 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyświetlić opcję ON Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję ON i OF, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj przycisk zasilania → Wyświetl P1 → Naciśnij przycisk SET, aby ustawić P5 → Zasilanie → Wyświetl WŁ. → Naciśnij przycisk Set, aby przełączać się między WŁ. i WYŁ. → Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

P6 Ekran włącza się po 5 sekundach

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wejść do menu Ustawienia Wyświetlacz P1 Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję P6 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyświetlić opcję ON Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję ON i OF, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez sekundę, aby wyjść

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj przycisk zasilania → Wyświetl P1 → Naciśnij przycisk SET, aby ustawić P6 → Zasilanie → Wyświetl WŁ. → Naciśnij przycisk Set, aby przełączać się między WŁ. i WYŁ. → Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

P7 Wyłącz blokadę danych WŁĄCZONE DANE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wejść do menu Ustawienia wyświetlacza P1 Naciśnij przycisk SET, aby wybrać P7 Naciśnij ponownie przycisk SET, aby wyświetlić pozycję ON Naciśnij przycisk SET, aby wybrać pozycję ON i OF, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj przycisk zasilania → Wyświetl P1 → Naciśnij przycisk SET, aby ustawić P7 → Zasilanie → Wyświetl WŁ. → Naciśnij przycisk Set, aby przełączać się między WŁ. i WYŁ. → Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

P8 Włącz dźwięk alarmu. Wyłącz dźwięk alarmu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wejść do menu Ustawienia Wyświetlacz P1 Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję P7 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyświetlić opcję ON Naciśnij przycisk SET, aby wybrać opcję ON i OF, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

Proces konfiguracji:

Przytrzymaj przycisk zasilania → Wyświetl P1 → Naciśnij przycisk SET, aby ustawić P8 → Zasilanie → Wyświetl WŁ. → Naciśnij przycisk Set, aby przełączać się między WŁ. i WYŁ. → Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyjść

Alarm błędu: Gdy czujnik jest odłączony, wyświetla się HH. Gdy czujnik jest zwarty, wyświetla się LL „Migotanie napięcia” Alarm wysokiej temperatury i niskiej temperatury „Migotanie temperatury”