

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Sterownik na pinach podłączyć do tasmy
- Zakończenie sterownika: wejście jack żeńskie podłączyć do zasilacza
- Zasilanie pilota: bateria CR 2025 w zestawie