

Toner zamienny Ecotisk - CF244AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **1000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro **M14** | Hp LaserJet Pro **M15W** | Hp LaserJet Pro **M15a** | Hp LaserJet Pro **M17** | Hp LaserJet Pro **M28W** | Hp LaserJet Pro **M28a**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową