

Naukowa
Zabawa®

BUILD

MECHANICS

LAMBORGHINI HURACÁN STO



Clementoni Polska Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 32,
80-298 Gdańsk, Polska
poland@clementoni.com
<https://www.clementoni.com/pl/form/>

PRODUCENT: Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811
www.clementoni.com

UWAGA. Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Instrukcja dla osób dorosłych jest dołączona do zestawu, należy jej przestrzegać.

OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować poprawne funkcjonowanie silnika elektrycznego, w procesie produkcji została dodana niewielka ilość smaru. Przy wysokich temperaturach substancja ta może się rozpuścić, stając się lepka. Jeśli silnik dostarczony w zestawie okaże się brudny, możesz go po prostu wytrzeć ściereczką. Użyty smar nie jest ani toksyczny, ani niebezpieczny.

Należy przeczytać instrukcję i zachować ją do wglądu.

 **Clementoni®**

INSTRUKCJE DLA OSÓB DOROSŁYCH NADZORUJĄCYCH ZABAWĘ: zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Podczas montażu urządzenia i instalowania elementów elektrycznych zalecana jest obecność osoby dorosłej.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII

Upewnijcie się, że urządzenie jest wyłączone.

- 1 Użyjcie uniwersalnego śrubokrętu, aby odkręcić śrubę, która mocuje pokrywkę komory na baterie.
- 2 Wyjmijcie wyczerpane baterie.
- 3 Włóżcie baterię (4 x 1,5 V AA/LR6), przestrzegając biegunowości wskazanej w komorze.
- 4 Baterie powinny być instalowane przez osobę dorosłą.
- 5 Zamknijcie pokrywkę komory, dokręcając śrubę.
- 6 Upewnijcie się, że urządzenie działa.

JAK INSTALOWAĆ BATERIE

Poproś o pomoc osobę dorosłą!



Zasilanie: prąd stały 6V

Baterie: 4 x 1,5V AA/LR6

Baterie nie są dotychczas z zestawu.

INNE ZALECENIA:

- Baterie są niebezpieczne, jeśli zostaną potknięte, należy więc trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Wyjąć baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie próbować otwierać baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA ZABAWEK Z WYMIENNYMI BATERIAMI

UWAGA!

- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Baterie powinny być włożone we właściwej pozycji, zgodnie z oznaczeniami (+) oraz (-) znajdującymi się na bateriach.
- Zużyte baterie powinny być wyjęte z zabawki.
- Zaciski zasilania nie powinny być zwierane.
- Nie dotykać pod żadnym pozorem styków w komorze baterii, ponieważ może to powodować zwarcia.
- Wyjąć akumulatorki przed ich naładowaniem. Ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie próbować dotykać baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Nie powinno się mieszać różnych rodzajów baterii oraz baterii nowych i używanych.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

 Symbol oznacza, że utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. Chemiczne oznaczenia rtęci (Hg), kadmu (Cd) i/lub ołowiu (Pb) pojawiające się pod przekreślonym symbolem kosza informują, że bateria zawiera znaczącą ilość wskazanej substancji. Substancje te są wysoce szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Prawidłowa likwidacja

baterii pozwala na odseparowanie i ukierunkowane przetwarzanie substancji szkodliwych oraz na recykling drogocennych surowców, zmniejszając ich negatywne oddziaływanie na człowieka i środowisko. Wyrzucanie wyczerpanych baterii na składowiska odpadów lub do środowiska znacząco zwiększa ryzyko zanieczyszczeń wód. Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE zabrania się likwidowania baterii i akumulatorów jako zwykłych odpadów miejskich. Obowiązkiem konsumentów jest uczestniczenie w ich selektywnej zbiórce, by w ten sposób przyczynić się do ich przetwarzania i recyklingu.

JAK LIKWIDOWAĆ BATERIE:

- Przed wyrzuceniem baterii należy je całkowicie rozładować, pozostawiając włączone urządzenie tak długo, aż się zupełnie wyczerpie.
- Przed likwidacją wyjąć baterie z urządzenia. Wyrzucać baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami do odpowiednich pojemników tam, gdzie to możliwe, lub oddać do autoryzowanego punktu zbiórki lub do sklepu, w którym zakupiono produkt.
- Zwrot zużytych baterii jest bezpłatny! Nieprawidłowa likwidacja odpadów podlega sankcjom karnym

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI APARATURY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ PODLEGAJĄCEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW

OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu eksploatacji wszystkie komponenty produktów oznaczone symbolem przekreślonego kosza (lub w ten sposób oznaczone w instrukcji zabawki) podlegają obowiązkowi selektywnej zbiórki we wszystkich krajach Unii Europejskiej (Dyrektywa 2012/19/ UE) oraz w krajach, które wprowadziły system selektywnej zbiórki odpadów. Likwidacja tych komponentów w sposób właściwy dla mieszanych nieselektywnych odpadów miejskich jest zabroniona.

JAK LIKWIDOWAĆ APARATURĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEKTRONICZNĄ:

- Użytkownik jest zobowiązany do oddzielnego zbierania oznaczonych symbolem komponentów (lub wskazanych w dokumentacji) i przekazywania ich do autoryzowanych punktów selektywnej zbiórki odpadów lub, jeśli to możliwe, powinien zwrócić przeznaczony do likwidacji produkt do sklepu, w którym został on zakupiony, w chwili zakupu nowego, podobnego produktu lub też oddać go bezpłatnie, jeśli wymiary zewnętrzne komponentu nie przekraczają 25 cm. Użytkownicy produktu pełnią zasadniczą rolę co do prawidłowej likwidacji aparatury elektrycznej i elektronicznej po zakończeniu jej eksploatacji.
- Dlatego też ważne jest, aby każdy użytkownik był świadomy tego obowiązku i zawsze likwidował odpady elektryczne/elektroniczne w poszanowaniu obowiązujących przepisów, przyczyniając się w ten sposób do prawidłowego zarządzania nimi i sprzyjając ich ponownemu użyciu, recyklingowi i/lub odzyskowi.

OSTRZEŻENIE!

- Komponenty oznaczone symbolem zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka, dlatego też zabrania się ich likwidowania jako nieselektywnych odpadów miejskich lub też likwidowania ich razem z innymi odpadami domowymi. Niewłaściwa likwidacja może spowodować szkody w środowisku i jest karana prawnie.
- Zakazuje się używania tych komponentów w niewłaściwy sposób, przede wszystkim zabrania się demontowania części elektrycznych i elektronicznych zabawki oraz używania jej, gdy jest uszkodzona. Takie działania mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu.

ADNOTACJA: Powyższe informacje odnoszą się wyłącznie do komponentów zabawki zaznaczonych specjalnym symbolem (lub wskazanym w dokumentacji).



Inne komponenty gry [karty, akcesoria itp.] oraz opakowanie nie podlegają powyższym zasadom i powinny być likwidowane w sposób przyjęty przez obowiązujące przepisy. Komponentów tych nie należy przekazywać do punktów zbiórki aparatury elektrycznej i elektronicznej ani oddawać ich sprzedawcy w momencie zakupu nowego produktu.

Użytkownicy domowi (nie profesjonalści) są proszeni o skontaktowanie się z własnym sprzedawcą, urzędami publicznymi odpowiedzialnymi za likwidację odpadów lub Biurem Obsługi Klienta.

CLEMENTONI S.p.A. (Tel. +39 071 75811; e-mail: info@clementoni.it) w celu uzyskania wszelkich informacji na temat prawidłowej likwidacji produktu.

 **Clementoni** Wpis do rejestru producentów aparatury elektrycznej i elektronicznej: W TRAKCIE ZAŁĄTWIANIA WPISU.