

PL: Instrukcja E143

Cechy produktu:

- Przykręcana do blatu
- Zasilanie sieciowe, długość przewodu 1,2m

Obsługa:

- Przed użyciem skrócić łampkę.
- Przykręć łampkę do twardej, równej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do prądu 220-240V.
- Włącz i wyłącz przy pomocy włącznika znajdującego się pod kloszem lampki.

Ostrzeżenia:
Nie należy instalować produktu w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych źródeł ciepła. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, żrących powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzać w wodzie ani innej cieczy. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Przed podłączeniem poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Nie używać uszkodzonego produktu. Nie należy używać produktu, gdy uszkodzony jest kabel, gdy produkt nie działa prawidłowo, gdy pojawia się para, dym, trzaski, gdy wyczuwalny jest zapach spalenizy, gdy produkt przegrzewa się. Należy chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W przypadku awarii produktu nie dotykać urządzenia i odłączyć od źródła zasilania. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbawianiu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol odnoszący się do produktów lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbicia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podseposów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przetrzyte bezpiecznie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w obowiązujących przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbicia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielił dodatkowych informacji. Pozbawianie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest wystawia tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbicia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Poland

EN: Instruction E143

Product features:

- Screwed to the countertop
- Mains powered, cable length 1.2 m

Service:

- Turn off the lamp before use.
- Screw the light onto a hard, even surface.
- Connect the device to 220-240V power.
- Turn it on and off using the switch located under the lamp shade.

Warnings:
Do not install the product near radiators, fans or other heat sources. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not use corrosive agents, bleaches, solvents, rough cleaning surfaces. Regular, periodic, dust cleaning is recommended. Store the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Do not use or store the device near flammable materials. Do not immerse in water or other liquid. Do not disassemble the device yourself. The product should be protected against mechanical damage. Do not connect or operate the device with wet hands. Do not connect the device immediately after moving it from a cold to a warm room. Before connecting, wait until the device reaches ambient temperature. Do not use a damaged product. Do not use the product if the cable is damaged, if the product does not work properly, if steam, smoke or crackling noises appear, if there is a burning smell, or if the product overheats. Protect the product from direct sunlight. In case of product failure, do not touch the device and disconnect it from the power source. Use as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)
The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be recycled safely. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or the seller for information on the correct procedure **Importer:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Poland

CZ: Pokyn E143

Vlastnosti produktu:

- Přišroubováno k pracovní desce
- Napájení ze sítě, délka kabelu 1,2m

Servis:

- Před použitím lampu vypněte.
- Připevněte světlo na tvrdý, rovný povrch.
- Připojte zařízení k napájení 220-240V.
- Zapněte a vypněte pomocí vypínače umístěného pod stínítkem lampy.

Upozornění:
Neinstalujte výrobek v blízkosti radiátorů, ventilátorů nebo jiných zdrojů tepla. Udržujte výrobek čistý. Vybírejte čističe suchými měkkými hadříky. Nepoužívejte korozivní prostředky, bělící, rozpouštědla, drsné čisticí povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Výrobek skladujte na suchém, bezprašném místě, mimo zdroj vlhkosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepouņujte do vody nebo jiné kapaliny. Nerozebírejte zařízení sami. Výrobek by měl být chráněn před mechanickým poškozením. Nepřipojujte zařízení s mokrou rukou. Nepřipojujte zařízení ihned po přemístění z chladné do teplé místnosti. Před připojením počkejte, dokud zařízení nedosáhne okolní teploty. Nepoužívejte poškozený výrobek. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen kabel, pokud výrobek nefunguje správně, pokud se objeví pára, kouř nebo praskání, pokud cítíte zápach spalnění nebo pokud se produkt přehřívá. Chrňte výrobek před přímým slunečním zářením. V případě poruchy produktu se zařízení nedotýkejte a odpojte jej od zdroje napájení. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)
Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odezvat zařízení do specializovaného místa, kde bude bezpečně zlikvidováno. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nepravňá likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodávajícímu o informaci o správném postupu **Dovozce:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polsko

FR: Instruction E143

Caractéristiques du produit:

- Viséé au comptoir
- Alimentation secteur, longueur de câble 1.2 m

Service:

- Éteignez la lampe avant utilisation.
- Vissez la lumière sur une surface dure et plane.
- Connectez l'appareil à une alimentation 220-240 V.
- Allumez-le et éteignez-le à l'aide de l'interrupteur situé sous l'abat-jour.

Avertissements:
N'installez pas le produit à proximité de radiateurs, de ventilateurs ou d'autres sources de chaleur. Gardez le produit propre. N'utilisez le produit avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'agents corrosifs, de produits de blanchiment, surfaces de nettoyage rugueuses. Un nettoyage régulier et périodique de la poussière est recommandé. Conserver le produit dans un endroit sec, sans poussière et à l'écart des sources d'humidité. Utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Le produit doit être protégé contre les dommages mécaniques. Ne connectez pas et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Ne connectez pas l'appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Avant de vous connecter, attendez que l'appareil atteigne la température ambiante. N'utilisez pas un produit endommagé. N'utilisez pas le produit si le câble est endommagé, si le produit ne fonctionne pas correctement, si de la vapeur, de la fumée ou des crépitements apparaissent, s'il y a une odeur de brûlé ou si le produit surchauffe. Protégez le produit des rayons directs du soleil. En cas de panne du produit, ne touchez pas l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation. Utilisez comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (concerne les ménages)
Le symbole apposé sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. A bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne: Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne: Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez jeter ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou le vendeur pour obtenir des informations sur la bonne procédure **Importateur:** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Pologne

ES: Instrucción E143

Características del producto:

- Atornillado a la encimera
- Alimentación eléctrica, longitud del cable 1.2 m

Servicio:

- Apague la lámpara antes de usarla.
- Atornilla la lámpara sobre una superficie dura y uniforme.
- Conecte el dispositivo a una alimentación de 220-240 V.
- Enciéndelo y apágalo usando el interruptor ubicado debajo de la pantalla de la lámpara.

Advertencias:
No instale el producto cerca de radiadores, ventiladores u otras fuentes de calor. Mantenga el producto limpio. Limpie el producto con un paño suave y seco. No utilice agentes corrosivos, lejía, disuolventes, limpieza de superficies asperas. Se recomienda una limpieza del polvo periódica y regular. Almacenar el producto en un lugar seco, libre de polvo y alejado de fuentes de humedad. No utilice ni almacee el dispositivo cerca de materiales inflamables. No sumergir en agua u otro líquido. No desmonte el dispositivo usted mismo. El producto debe protegerse de contra daños mecánicos. No conecte ni opere el dispositivo con las manos mojadas. No conecte el dispositivo inmediatamente después de trasladarlo de una habitación fría a una cálida. Antes de realizar la conexión, espere hasta que el dispositivo alcance la temperatura ambiente. No utilice un producto dañado. No utilice el producto si el cable está dañado, si el producto no funciona correctamente, si aparece vapor, humo o crujeidos, si huele a quemado o si el producto se sobrecalienta. Proteja el producto de la luz solar directa. En caso de falla del producto, no toque el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Úselo según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplica para hogares)
El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los dispositivos electrónicos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o al vendedor para obtener información sobre el procedimiento correcto **Importador:** Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polonia

NL: instructie E143

Producteigenschaften:

- Aan het aanrecht geschroefd
- Netvoeding, kabel lengte 1,2 m

Dienst:

- Schakel de lamp uit voor gebruik.
- Schroef de lamp op een harde, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op 220-240V stroom.
- Zet hem aan en uit met de schakelaar onder de lampenkap.

Waarschuwingen:

Installeer het product niet in de buurt van radiatoren, ventilatoren of andere warmtebronnen. Houd het product schoon. Maak het product schoon met een zachte doek. Gebruik geen bijtende middelen, bleekmiddel, oplosmiddelen, ruwe reinigingsoppervlakken. Beugmatige, periodieke stofreiniging wordt aanbevolen. Bewaar het product op een droge, stofvrije plaats, uit de buurt van vochtbronnen. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen. Niet onderdopen in water of een andere vloeistof. Demonteer het apparaat niet zelf. Het product moet worden beschermd tegen mechanische schade. Sluit het apparaat niet aan en bedien het niet met natte handen. Sluit het apparaat niet onmiddellijk aan nadat u het van een koude naar een warme kamer heeft verplaatst. Wacht voordat u verbinding maakt tot het apparaat een omgevingstemperatuur heeft bereikt. Gebruik geen beschadigd product. Gebruik het product niet als de kabel beschadigd is, als het product niet goed werkt, als er stroom, rook of knetterende geluiden optreden, als er een brandgeur hangt of als het product oververhit raakt. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Als het product defect is, raak het apparaat dan niet aan en koppel het los van de stroombron. Gebruik zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens)
Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat defecte elektrische en elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te halen, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u de waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu verminderen, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur wilt weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of de verkoper voor informatie over de juiste procedure

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polen

DE: Anweisung E143

Produktmerkmale:

- Mit der Arbeitsplatte verschraubt
- Netzbetrieb, Kabellänge 1,2 m

Service:

- Schalten Sie die Lampe vor dem Gebrauch aus.
- Schrauben Sie die Leuchte auf eine harte, ebene Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an eine 220-240-V-Stromversorgung an.
- Schalten Sie sie mit dem Schalter unter dem Lampenschirm ein und aus.

Warnungen:

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern, Lüftern oder anderen Wärmequellen. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Keine ätzenden Mittel verwenden, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Reinigungsmittel. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsemissionen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Das Produkt sollte vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und bedienen Sie es nicht. Schließen Sie das Gerät nie sofort an, nachdem Sie es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht haben. Warten Sie vor dem Anschließen, bis das Gerät Umgebungstemperatur erreicht hat. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Dampf, Rauch oder Kristergeräusche auftreten, Brandgeruch auftritt oder das Produkt überhitzt. Schließen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Füllen Sie ein Produktdefekt berühren Sie das Gerät nicht an, nachdem Sie es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht haben. Warten Sie vor dem Anschließen, bis das Gerät Umgebungstemperatur erreicht hat. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Dampf, Rauch oder Kristergeräusche auftreten, Brandgeruch auftritt oder das Produkt überhitzt. Schließen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Im Falle eines Produktfehlers berühren Sie das Gerät nicht an, nachdem Sie es von der Stromquelle. Bestimmungsgemäß verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)
Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Elektrische und elektronische Geräte werden entsorgt, zu entsorgen, wiederverwendet oder Komponenten zurückgegeben, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Eine unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder die Informationen zum richtigen Vorgehen erhalten Sie beim Verkäufer **Importer:** Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polen

SV: Instruktion E143

Produktfunktioner:

- Skruvas fast i bankskivan
- Nätdriven, kabellängd 1,2 m

Service:

- Stäng av lampen före användning.
- Skruva fast lampan på en hård, jämn yta.
- Anslut enheten till 220-240V ström.
- Slå på och av den med strömbrytaren under lampskärmen.

Varningar:

Installera inte produkten nära radiatorer, fläktar eller andra värmekällor. Håll produkten ren. Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte frätande medel, blekmedel, lösningsmedel, grova rengöringsytor. Reglerad, periodisk rengöring rekommenderas. Förvara produkten på en torr, dammfri plats, borta från fuktkällor. Använd eller förvara inte enheten nära brandfarliga material. Sänk inte ned i vatten eller annan vätska. Ta inte is enheten själv. Produkten ska skyddas mot mekanisk skada. Anslut eller använd inte enheten med våta händer. Anslut inte enheten omedelbart efter att ha flyttat den från ett kallt till ett varmt rum. Anslut inte enheten, när den är kall, till en varm miljö. Vänta på att anslutaren, vänta tills enheten har nått rumstemperatur. Använd inte en skadad produkt. Använd inte produkten om kabeln är skadad, om produkten inte fungerar som den ska, om det uppstår ånga, rök eller knastrande ljud, om det luktar brännande eller om produkten överhettas. Skydda produkten från direkt solljus. Vid produktfel, rör inte enheten och koppla bort den från strömkällan. Använd som avsett. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)
Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta sättet att hantera när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallsantering. Uppgifter om den närmaste insamlingsplatsen kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallsantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information eller ytterligare information. Avfallsantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, kontakta din lokala myndighet eller säljaren för information om rätt förfarande **Importör:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polen

IT: Istruzione E143

Caratteristiche del prodotto:

- Avvitato al piano di lavoro
- Alimentazione da rete, lunghezza cavo 1.2 m

Servizio:

- Spegner la lampada prima dell'uso.
- Avvita la lampada su una superficie dura e piana.
- Collegare il dispositivo all'alimentazione 220-240 V.
- Accendila e spegnila utilizzando l'interruttore situato sotto il paralume.

Avvertenze:

Non installare il prodotto vicino a radiatori, ventilatori o altre fonti di calore. Mantenere il prodotto pulito. Pulire il prodotto con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare agenti corrosivi, candeggina, solventi, superfici ruvide per la pulizia. Si consiglia una pulizia regolare e periodica della polvere. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano da fonti di umidità. Non utilizzare o conservare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. Non immergere in acqua o altro liquido. Non smontare il dispositivo da soli. Il prodotto deve essere protetto da danni meccanici. Non collegare o utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Non collegare il dispositivo immediatamente dopo averlo spostato da una stanza fredda a una calda. Prima di connettervi, attendere che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Non utilizzare il prodotto se il cavo è danneggiato, se il prodotto non funziona correttamente, se compaiono vapore, fumo o crepitii, se si avverte odore di bruciato o se il prodotto si surriscalda. Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta. In caso di guasto del prodotto, non toccare il dispositivo e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Utilizzare come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (vale per i nuclei domestici)
Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inappropriata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino per informazioni o il servizio clienti. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare la autorità locali o al venditore per informazioni sulla procedura corretta **Importatore:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polonia

SK: Pokyn E143

Vlastnosti produktu:

- Priskrutkované k doske
- Napájanie zo siete, dĺžka kábla 1,2 m

servis:

- Pred použitím lampu vypnite.
- Priskrutkujte svetlo na tvrdý a rovný povrch.
- Pripojte zariadenie k napájaniu 220-240V.
- Zapnite a vypnite pomocou vypínača umiestneného pod tienidlom lampy.

varovania:

Výrobek neinstalujte v blízkosti radiátorů, ventilátorů alebo jiných zdrojů tepla. Udržujte výrobek v čisté. Vybírejte čističe suchou, měkkou hadříčkou. Nepoužívejte korozivní prostředky, bělidla, rozpouštědla, drsné čisticí povrchy. Odporúčajú sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Vybírejte čističe suchými, jemnými hadíkmi. Nepoužívať korozívne prostriedky, bieliadla, rozpúšťadlá, drsné čistiace povrchy. Odporúčajú sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobek skladujte na suchom, bezprašném mieste, mimo zdroj vlhkosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti hořlavých materiálů. Neponárejte do vody alebo inej tekutiny. Zariadenie samé nerozebierajte. Výrobek je potrebné chrániť pred mechanickými poškodením. Nepripájajte ani neobsluhujte zariadenie mokrou rukou. Nepripájajte zariadenie ihneď po presunutí z chladného do teplej miestnosti. Pred pripojením počkajte, kým zariadenie nedosiahne okolitú teplotu. Nepoužívať poškodený výrobek. Výrobek nepoužívať, ak je poškodený kábel, ak výrobek nefunguje správne, ak sa objavuje para, dym alebo praskanie, ak je cítit zápach spalnenia alebo ak sa výrobek prehrieva. Chrňte výrobek pred priamym slnečným žiarením. V prípade poruchy produktu sa zariadenia nedotýkajte a odpojte ho od zdroja napájania. Používajte podľa určení. Výrobek nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti)
Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správný postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, znovu použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do specializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezpečne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe inej zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nesprávnou manipuláciou s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Uživatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obraťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobek zlikvidovať, obraťte sa na miestne úradie alebo predávajúcemu o informáciu o správnom postupe **Dovozce:** Reto MB Sp. z o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polsko

