

Lenovo Home Haircut A1
Operating description
 Before using it for the first time, please recharge the battery for 5 hours. 2. After the switch is activated, if the machine does not run, please shut down and check if there is an exception.
 1. Please blow your hair before your haircut. Excessive hair will increase the difficulty of hairdressing and reduce the sharpness of the blade. Do not press the skin to the skin during the haircut to avoid scratching the skin.
 Use positioning combing hair
 Note: The positioning comb can be fixed to the length of 1 ~ 10mm. Select the appropriate length of the trimmed hairstyle.
 According to the pre-trimmed hairstyle, the rotating wheels select the positioning combing comb with the appropriate length. The positioning of the positioning is combined into the groove of the haircut and heard the sound of the "click" sound. The installation is in place. Promoting reverse can be disassembled. Press the key to start the haircut, hold the fuselage with your hands (the knife head is facing up), and the positioning comb the flat surface is pasted with the scalp), and the haircut can be trimmed slowly along the head of the head.
 Main materials: ABS material
 The rated input 5V -1A
 Rated power 5W
 Charging method: Type-C
 The rated capacity: 800mAh
 Waterproof level: IPX7
Weight: 170g

Lenovo Home Haircut A1
Betriebsbeschreibung
 Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen.
 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist.
 1. Bitte blasen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Scheitelschneidung der Feinschnitt und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen.
 Verwenden Sie die Positionierung des Kämmens von Haaren
 HINWEIS: Die Positionierungsräder können auf die Länge von 1 ~ 10 mm festgelegt werden. Gemäß der vorab geschriebenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kämmkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Umkehrschritts kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden.
 Hauptmaterial: ABS-Material
 Die Nennleistung 5V -1a
 Bewertungsleistung 5W
 Lademethode: Type-C
 Die Nennkapazität: 800mAh
 Wasserdichtes Niveau: IPX7
Gewicht: 170g

Lenovo Home Haircut A1
Descripción operativa
 Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción.
 1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel.
 Usar posicionamiento peinado
 Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 ~ 10 mm.
 Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza.
 Materiales principales: material ABS
 La entrada nominal 5V -1A
 Potencia nominal 5W
 Método de carga: Type-C
 La capacidad nominal: 800 mAh
 Nivel impermeable: IPX7
 Peso: 170 g

Lenovo Home Haircut A1
製作の説明
 初めて使用する前に、バッテリーを5時間充電してください。スイッチがアクティブになった後、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。
 1.ヘアカットの前に髪を吹かすしてください。過剰な髪は、美容師の髪型を短く、刃の鋭さを減らします。ヘアカット中に皮膚を過度に押し付けずにください。
 髪を整えて使用可能な長さのトリミングを使用します。
 注: ポジショニングカムは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcombingの格付けを選択します。ポジショニングカムはポジショニングは、ヘアカットの溝にそって並び、「クリック」の音が聞かれます。リバースの促進は分解できます。ボタンを押して後退を開始し、手で胴体を保持します (ナイフの頭が上を向いて、平らな表面を頭皮に貼り付けられます)。
 主な材料: ABS材料
 定格入力5V -1A
 定格電力5W
 充電方法: タイプC
 定格容量: 800mAh
 防水レベル: IPX7
 重量: 170g

Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1
Description optionnelle
 Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures.
 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception.
 1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmenteront la difficulté de coiffure et réduiront la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau.
 Utilisez le positionnement de peigner les cheveux
 Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 ~ 10 mm. Selon la coiffure pré-établie, les roues rotatives sélectionneront le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour déclencher la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête.
 Matériaux principaux: Matériau ABS
 L'entrée nominale 5V -1A
 Puissance 5W
 Méthode de charge: Type-C
 La capacité nominale: 800mAh
 Niveau étanche: IPX7
 Poids: 170g

Taglio di capelli a casa di Lenovo A1
Descrizione operativa
 Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione.
 1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle.
 Usa il posizionamento dei capelli pettinati
 Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 ~ 10 mm.
 Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del coltello è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollato con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa.
 Materiali principali: materiale ABS
 L'ingresso nominale 5V -1a
 Potenza nominale 5W
 Metodo di ricarica: tipo-C
 La capacità nominale: 800 mAh
 Livello impermeabile: IPX7
 Peso: 170 g

Lenses home haircut &1

[illegible]

Larsen, Henry Holmset, 53

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akkumulator 5 Stunden lang aufladen.
2. Nachdem der Schaber aktiviert wurde, schälen Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist.
1. Bitte blasen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Präzision und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen.
Während die Positionierung des Kammens vom Haar.
HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschrittenen Präzision wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklickt und hörte den Klang des "Klick". Die Förderung des Umkehrs kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um das Haarschnitt zu starten, haben Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Messerkopf ist nach unten). Die Messerkopf Oberfläche mit der Kopfhaare geklebt hat, und die Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden.
Hauptmaterial: ABS-Material
Die Nennleistung 5V-1A
Bewertungsleistung 5W
Ladetechnik: Typ-C
Die Nennkapazität: 800mAh
Wissenschaftliches Niveau: IPX7
Gewicht: 130g

Lenses Home Halcyst A1

Descripción operativa

Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ajusta, apague y verifique si hay una escobilla.

1. Por favor, sostenga su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la eficacia de la peluquería y reducirá la aguja de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel.

Usar posicionamiento peinador

Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 ~ 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "click". La promoción del revés puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el dispositivo con las manos. La cabeza del cuchillo está hacia arriba y el peine puede peinar la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo, y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza.

Materiales principales: material ABS

La entrada nominal 5V-1A

Potencia nominal 5W

Método de carga: Tipo-C

La capacidad nominal: 800 mAh

Nivel impermeable: IPX7

Rem: 177

レノボホームへアクセス

作りの説明
 組み立てる前に、バッテリーを満充電してください。2スウィッチがアクティブになったら、マシンが実行可能な1組命令、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。
 1.ヘアカットの前に髪を乾かすだけでください。温度の調節、両者の温度を高め、刃の動きを減らします。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けなくても構いません。
 髪を剃る前にボジショニングを使用します
 注: ボジショニングフォームは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。事前にトリミングされた髪型によると、回転モデルは、適切な長さやcombの付いた付くを識別します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの端とどまり、「タリク」の音の聞こえ方をしています。リブスの保護は分解できます。髪を剃って髪を剃り、手で剃るのを助けます。1つの刃の端が削いで、平らな表面をとくボジショニングは剃りで取り除かれます。
 主な材料: ABS材料
 入力電圧5V -1A
 定格電力5W
 充電方法: タイプC
 待機容量: 800mah
 充電ケーブル: IPX3
 重量: 170g

Coupe de cheveux à la maison Lencovo A

Description opérationnelle

Avant d'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures.

Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'arrête pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception.

1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux s'accrochent augmentant la difficulté de coiffure et réduisant le nettoiement de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau.

Utilisez le positionnement de peigner les cheveux

Remarque: Le principe de positionnement peut être fini à la longueur de 1 – 10 mm.

Selon la coiffure pré-définie, les roues rotatives sélectionnent le principe de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clique". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour démarrer la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête.

Matériau principal: Matériau ABS

L'entrée nominale SV-1A

Power SW

Méthode de charge: Type-C

La capacité nominale: 600mAh

Niveau d'isolation: IPX7

Poids: 170g

Taglio di capelli a casa di Lenovo A

Descrizione operativa

Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interuttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un accostone.

1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi possono essere difficili da paracchiare e ridurranno la resistenza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle.

Usa il posizionamento dei capelli pettinati

Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 - 10 mm. Secondo l'accostatura per - limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scansatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "click". La promissione del contrario può essere smontato. Premere il pettine per lasciare il pettine di capelli, tenendo la fusoliera con le mani (la testa del cablo è rivolta verso l'alto) e il posizionamento pettinato dalla superficie piana e incollata con il cuoio (capello) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa.

Materiali principali: materiale ABS

L'ingresso nominale 5V -1a

Potenza nominale 5W

Metodo di ricarica: tipo C

La capacità nominale: 600 mAh

Livello impermeabile: IPX7

Peso: 170 g

Lenovo Home Haircut A1 Driftbeskrivning Lenovo Home Haircut A1 Vänligen blås håret innan du klipper det. För mycket hår gör friseringen svårare och minskar skärpan på bladet. Tryck inte huden mot huden under klippningen för att undvika att skada huden. Använd en kam för att styra håret. OBSERVERA: Positioneringskammen kan justeras till en längd av 1 ~ 10 mm. Välj den lämpliga längden för den klippta frisören. Erligt om trimmning: Frisören designar väljer de roterande hjulen den positioneringskam som har rätt längd. Positioneringen av kammarna placeras i spåret för klippningen och man får ett "klick". Installationen är på plats. Genom att trycka på knappen kan man starta klippningen, håll kroppen med händerna (inriktat huvudet pekar uppåt och den positionerade kammens platta rymmer kontakt med hårbotten), och klippningen kan göras långsamt längs huvudet. Huvudmaterial: ABS Material: ABS Typ: 1A Ingång: 5W-1A, nominell effekt 5W.	
Vattentät nivå: IPX7 Weight: 170g	

Lenovo Home Haircut A1 Betriebsbeschreibung Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist. 1. Bitte blasen Sie Ihre Haare vor Ihren Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Kammens von Haaren HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 ~ 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschriebenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Umkehrs kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, haben Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschrieben werden. Hauptmaterial: ABS-Material Die Nennleistung 5W-1A Beurteilungsfunktion 5W Lademethode: Typ-C Die Nennkapazität: 800mAh Wasserdichtes Niveau: IPX7 Gewicht: 170g	
---	--

Lenovo Home Haircut A1 Descripción operativa Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción. 1. Por favor, sopla su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel. Usar posicionamiento peinador Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 ~ 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se realiza en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "click". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinador, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza. Material principal: material ABS La entrada nominal 5W-1A Potencia nominal 5W Método de carga: Tipo-C La capacidad nominal: 800 mAh Nivel impermeable: IPX7 Peso: 170 g	
---	--

Lenovo Home Haircut A1 操作の説明 初めて使用する前に、バッテリーを5時間充電してください。2.スイッチがアクティブになった後、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。 1.ヘアカットの前に髪を乾かす必要があります。過度の髪は、美容師の精度を高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を過度に押し付けずにください。 髪を乾かす前に、ヘアカット中に皮膚を過度に押し付けずにください。 注: ポジショニングカムは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さでcombの付着を促進します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの溝にのみです。[クリック]の音が聞こえます。裏面の逆回転を分解できます。ボタンを押して逆回転を開始し、手で髪を保持します (ナイフの頭が指していて、平らな表面をとおすボジショニングは頭皮で起す付くられます)。 主な材料: ABS材料 入力電力5W-1A 定格電力5W 充電方法: タイプC 定格容量: 800mAh 防水レベル: IPX7 重量: 170g	
--	--

Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1 Description opérationnelle Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures. 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception. 1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmentent la difficulté de coiffure et réduisent la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau. Utilisez le positionnement de peigner les cheveux Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 ~ 10 mm. Selon la coiffure pré-établie, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour démarrer la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête. Matériau principal: Matériau ABS L'entrée nominale 5W-1A Power 5W Méthode de charge: Type-C La capacité nominale: 800mAh Niveau étanche: IPX7 Poids: 170g	
--	--

Taglio di capelli a casa di Lenovo A1 Descrizione operativa Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione. 1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle. Usa il posizionamento dei capelli pettinanti Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 ~ 10 mm. Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "click". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del coltello è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollato con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa. Materiali principali: materiale ABS L'ingresso nominale 5W-1A Potenza nominale 5W Metodo di ricarica: tipo-C La capacità nominale: 800 mAh Livello impermeabile: IPX7 Peso: 170 g	
--	--



Způsob nabití: Typ-C

Weight: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Betriebsbeschreibung

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist.

1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Klammers von Haaren.

HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden.

Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Unihairs kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und der Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden.

Hauptmaterial: ABS-Material

Die Nennleistung 5V -1A

Beurteilungsfunktion 5W

Lademethode: Typ-C

Die Nennkapazität: 800mAh

Wasserdichtes Niveau: IPX7

Gewicht: 170g

Lenovo Home Haircut A1

操作の説明

初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。2.スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。

1.ヘアカットの前に髪を梳かしてください。過度の髪は、歯車の回転速度を高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けしないでください。

髪を剃る前にトリミングを適用します。

注：トリミングのガイドラインは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。

事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcombingの指針を提供します。トリミングのガイドラインは、ヘアカットの導線と一致し、「クリック」の音が聞こえるまでです。リバーズの保護は分解できます。髪を剃って皮膚を刺激し、手で顔面を保持します（ナイフの端が滑っていて、平らな表面をとるトリミングは頭皮で起る付られます）。

主な材料：ABS材料

定格入力5V -1A

定格電力5W

充電方式：タイプC

定格容量：800mAh

防水レベル：IPX7

重量：170g

Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1

Description opérationnelle

Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures.

2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception.

1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmenteront la difficulté de coiffeur et réduiront la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau.

Utilisez le positionnement de peigner les cheveux

Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 – 10 mm.

Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour déclencher la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête.

Matériaux principaux: Matériau ABS

L'entrée nominale 5V -1A

Power 5W

Méthode de charge: Type-C

La capacité nominale: 800mAh

Niveau étanche: IPX7

Poids: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Descripción operativa

Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción.

1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel.

Usar posicionamiento peinador

Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 – 10 mm.

Según el peinado pre-extendido, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza.

Material principal: material ABS

La entrada nominal 5V -1A

Potencia nominal 5W

Método de carga: Tipo-C

La capacidad nominal: 800 mAh

Nivel impermeable: IPX7

Peso: 170 g

Taglio di capelli a casa di Lenovo A1

Descrizione operativa

Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione.

1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle.

Usa il posizionamento dei capelli pettinanti

Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 – 10 mm.

Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa.

Materiali principali: materiale ABS

L'ingresso nominale 5V -1A

Potenza nominale 5W

Metodo di ricarica: tipo-C

La capacità nominale: 800 mAh

Livello impermeabile: IPX7

Peso: 170 g

Lenovo home haircut A1



Weight: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Betriebsbeschreibung

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist.

1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen.

Verwenden Sie die Positionierung des Klemmens von Haaren.

HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 ~ 10 mm fixiert werden.

Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Umlaufs kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geliebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden.

Hauptmaterial: ABS-Material

Die Nennleistung 5V -1A

Bewertungsleistung 5W

Lademethode: Typ-C

Die Nennkapazität: 800mAh

Wasserdichtes Niveau: IPX7

Gewicht: 170g

Lenovo Home Haircut A1

操作の説明

初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。2.スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。

1.ヘアカットの前に髪を梳かすしてください。過度の髪は、歯車の回転速度を高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けしないでください。

髪を髪でトリミングボジショニングを使用します。

注：ボジショニングボジショニングは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。

事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcombingの指針を提供します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの導きと一致し、「クリック」の音が聞こえるまでです。リバースの保護は分解できます。髪を押し当てて歯車を回転し、手で胴体を保持します（ナイフの頭が動いていて、平らな表面をとるボジショニングは頭皮で起す付られます）。

主な材料：ABS材料

定格入力5V -1A

定格電力5W

充電方法：タイプC

定格容量：800mAh

防水レベル：IPX7

重量：170g

Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1

Description opérationnelle

Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures.

2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception.

1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmentent la difficulté de coiffure et réduisent la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau.

Utilisez le positionnement de peigner les cheveux.

Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 ~ 10 mm.

Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour déclencher la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête.

Matériaux principaux: Matériau ABS

L'entrée nominale 5V -1A

Power 5W

Méthode de charge: Type-C

La capacité nominale: 800mAh

Niveau étanche: IPX7

Poids: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Descripción operativa

Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción.

1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel.

Usar posicionamiento peinador

Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 ~ 10 mm.

Según el peinado pre-extendido, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic".

La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza.

Material principal: material ABS

La entrada nominal 5V -1A

Potencia nominal 5W

Método de carga: Tipo-C

La capacidad nominal: 800 mAh

Nivel impermeable: IPX7

Peso: 170 g

Taglio di capelli a casa di Lenovo A1

Descrizione operativa

Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione.

1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle.

Usa il posizionamento dei capelli pettinanti

Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 ~ 10 mm.

Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic".

La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa.

Materiali principali: materiale ABS

L'ingresso nominale 5V -1A

Potenza nominale 5W

Metodo di ricarica: tipo-C

La capacità nominale: 800 mAh

Livello impermeabile: IPX7

Peso: 170 g

Lenovo Home Haircut A1 Opis izdelanja 	レノボホームヘアカットA1 操作の説明 初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。2スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして別件があるかどうかを確認してください。 1.ヘアカットの前に髪を乾かすしてください。過度の髪は、歯車の摩耗度を高め、刃の損傷を与えます。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けしないでください。 髪を削る前にボジショニングを使用します。 注: ボジショニングがフォームは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcombingの指付けを最適します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの導によると、「ケリツ」の歯が配置されています。リバースの保護は分解できます。髪を押しして歯車を回し、手で髪を保持します（ナイフの端が回っていて、平らな表面をとるボジショニングは頭皮で起る付られます）。 主な材料: ABS材料 定格入力5V -1A 定格電力5W 充電方式: タイプC 定格容量: 800mAh 防水レベル: IPX7 重量: 170g
Weight: 170g Lenovo Home Haircut A1 Betriebsbeschreibung Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist. 1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Klammers von Haaren HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Unihers kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden. Hauptmaterial: ABS -Material Die Nennleistung 5V -1a Beurteilungsfunktion 5W Lademethode: Typ-C Die Nennkapazität: 800mAh Wasserdichtes Niveau: IPX7 Gewicht: 170g	Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1 Description opérationnelle Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures. 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception. 1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmenteront la difficulté de coiffure et réduiront la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau. Utilisez le positionnement de peigner les cheveux Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 – 10 mm. Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entend le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour déclencher la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête. Matériau principal: Matériau ABS L'entrée nominale 5V -1A Power 5W Méthode de charge: Type-C La capacité nominale: 800mAh Niveau étanche: IPX7 Poids: 170g
Lenovo Home Haircut A1 Descrizione operativa Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción. 1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel. Usar posicionamiento peinador Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 – 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza. Materiales principales: material ABS La entrada nominal 5V -1A Potencia nominal 5W Método de carga: Tipo-C La capacidad nominal: 800 mAh Nivel impermeable: IPX7 Peso: 170 g	Taglio di capelli a casa di Lenovo A1 Descrizione operativa Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione. 1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle. Usa il posizionamento dei capelli pettinanti Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 – 10 mm. Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa. Materiale principale: materiale ABS L'ingresso nominale 5V -1a Potenza nominale 5W Metodo di ricarica: tipo-C La capacità nominale: 800 mAh Livello impermeabile: IPX7 Peso: 170 g

Lenovo Home Haircut A1 Működési leírás  Töltési mód: Type-C Villámkiugrás: IPX7 Weight: 170g	レノボホームヘアカットA1 操作の説明 初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。2.スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして別件があるかどうかを確認してください。 1.ヘアカットの前に髪を乾かす必要があります。過度の髪は、歯車の回転速度を高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けたりしないでください。 髪を乾かすボジョニングを使用します。 注：ボジョニングがフォームは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。歯車にトリミングされた髪型によると、回転モードは、適切な長さのcombの付いた髪を選択します。ボジョニングのボジョニングは、ヘアカットの後にのみ、「トリック」の歯が配置されています。リバーズの保護は分解できます。髪を押し戻して歯車をリセットし、手で髪を保持します（ナイフの歯が閉じていて、平らな表面をとるボジョニングは歯で固定されています）。 主な材料：ABS材料 定格入力5V -1A 定格電力5W 充電方法：タイプC 定格容量：800mah 防水レベル：IPX7 重量：170g
Lenovo Home Haircut A1 Betriebsbeschreibung Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist. 1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Klammerns von Haaren HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Unihers kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden. Hauptmaterial: ABS-Material Die Nennleistung 5V -1a Beurteilungsfunktion 5W Lademethode: Type-C Die Nennkapazität: 800mah Wasserdichtes Niveau: IPX7 Gewicht: 170g	Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1 Description opérationnelle Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures. 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception. 1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmentent la difficulté de coiffure et réduisent la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau. Utilisez le positionnement de peigner les cheveux Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 – 10 mm. Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entend le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour démarrer la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collée avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête. Matériau principal: Matériau ABS L'entrée nominale 5V -1A Power 5W Méthode de charge: Type-C La capacité nominale: 800mAh Niveau étanche: IPX7 Poids: 170g
Lenovo Home Haircut A1 Descrizione operativa Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción. 1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel. Usar posicionamiento peinador Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 – 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinador, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza. Material principal: material ABS La entrada nominal 5V -1A Potencia nominal 5W Método de carga: Type-C La capacidad nominal: 800 mAh Nivel impermeable: IPX7 Peso: 170 g	Taglio di capelli a casa di Lenovo A1 Descrizione operativa Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione. 1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle. Usa il posizionamento dei capelli pettinanti Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 – 10 mm. Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa. Materiali principali: materiale ABS L'ingresso nominale 5V -1a Potenza nominale 5W Metodo di ricarica: tipo-C La capacità nominale: 800 mAh Livello impermeabile: IPX7 Peso: 170 g

Lenovo home haircort A1 Descrizione della operazione 	Leno ホームヘアカット A1 操作の説明 初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。 1.ヘアカットの前に髪を乾かす必要があります。過度の髪は、歯の噛み合わせを高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を正確に押さえないでください。 髪を髪で切るボジショニングは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択する必要があります。 注: ボジショニングフォームは、回転ホイールは、適切な長さのcuttingの切り付けを選択するためにトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcuttingの切り付けを選択します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの適正と一致し、「ケリック」の音が配置されています。リバーズの距離は分解できます。髪を押しして髪型を開始し、手で髪型を保持します（ナイフの握りが良いでいて、平らな表面をとおすボジショニングは顔で切る付られます）。 主な材料: ABS材料 定格入力5V-1A 定格電力5W 充電方法: タイプC 定格容量: 800mAh 防水レベル: IPX7 重量: 170g
Weight:170g Lenovo Home Haircort A1 Betriebsbeschreibung Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist. 1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Kämmens von Haaren HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 ~ 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklickt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Umlebens kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, haben Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklickt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden. Hauptmaterial: ABS-Material Die Nennleistung 5V-1A Benutzungseistung 5W Lademethode: Typ-C Die Nennkapazität: 800mAh Wasserdichte Niveau: IPX7 Gewicht: 170g	Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1 Description opérationnelle Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures. 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception. 1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmenteront la difficulté de coiffure et réduiront le netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau. Utilisez le positionnement de peigner les cheveux Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 ~ 10 mm. Selon la coiffure pré-étirée, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entend le son du "clic". La promotion de l'immersion peut être démontée. Appuyez sur la touche pour démarrer le coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (à l'état du couteau est vers la haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête. Matériau principal: Matériau ABS L'entrée nominale 5V-1A Power 5W Méthode de charge: Type-C La capacité nominale: 800mAh Niveau étanche: IPX7 Poids: 170g
Lenovo Home Haircort A1 Descrizione operativa Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción. 1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel. Usar posicionamiento peinador Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 ~ 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del "clic". La promoción del rasado puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza. Material principal: material ABS La entrada nominal 5V-1A Potencia nominal 5W Método de carga: Tipo-C La capacidad nominal: 800 mAh Nivel impermeable: IPX7 Peso: 170 g	Taglio di capelli a casa di Lenovo A1 Descrizione operativa Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione. 1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle. Usare il posizionamento del capelli il pettinatore Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 ~ 10 mm. Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del "clic". La promozione del rasatura può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa. Materiali principali: materiale ABS L'ingresso nominale 5V-1A Potenza nominale 5W Metodo di ricarica: tipo-C La capacità nominale: 800 mAh Ulivello impermeabile: IPX7 Peso: 170 g

Lenovo home haircut A1



Weight: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Betriebsbeschreibung

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausnahme vorhanden ist.

1. Bitte lassen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen.

Verwenden Sie die Positionierung des Klemmens von Haaren.

HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden.

Gemäß der vorab geschrittenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Unihairs kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und die Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geliebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden.

Hauptmaterial: ABS-Material

Die Nennleistung 5V -1A

Bewertungsleistung 5W

Lademethode: Typ-C

Die Nennkapazität: 800mAh

Wasserdichtes Niveau: IPX7

Gewicht: 170g

Lenovo Home Haircut A1

操作の説明

初めて使用する前に、バッテリーを完全充電してください。2.スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして例外があるかどうかを確認してください。

1.ヘアカットの前に髪を梳かす必要があります。過度の髪は、歯車の回転速度を高め、刃の損傷を減らします。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けずにしてください。

髪を髪でトリミングボジショニングを使用します。

注：ボジショニングボジショニングは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。

事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さのcombingの指針を提供します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの端にとどまり、「ケリッ」の音が聞こえられます。リバースの保護は分解できます。髪を押して距離を測り、手で髪を保持します（ナイフの端が動いていて、平らな表面をとるボジショニングは頭皮で起す付られます）。

主な材料：ABS材料

定格入力5V -1A

定格電力5W

充電方法：タイプC

定格容量：800mAh

防水レベル：IPX7

重量：170g

Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1

Description opérationnelle

Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures.

2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception.

1. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmenteront la difficulté de coiffure et réduiront la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau.

Utilisez le positionnement de peigner les cheveux

Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 – 10 mm.

Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entendu le son du "clic". La promotion de l'inverse peut être démontée. Appuyez sur la touche pour déclencher la coupe de cheveux, maintenez le fuselage avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête.

Matériaux principaux: Matériau ABS

L'entrée nominale 5V -1A

Power 5W

Méthode de charge: Type-C

La capacité nominale: 800mAh

Niveau étanche: IPX7

Poids: 170g

Lenovo Home Haircut A1

Descripción operativa

Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción.

1. Por favor, sople su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel.

Usar posicionamiento peinador

Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 – 10 mm.

Según el peinado pre-extendido, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza.

Material principal: material ABS

La entrada nominal 5V -1A

Potencia nominal 5W

Método de carga: Tipo-C

La capacidad nominal: 800 mAh

Nivel impermeable: IPX7

Peso: 170 g

Taglio di capelli a casa di Lenovo A1

Descrizione operativa

Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione.

1. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle.

Usa il posizionamento dei capelli pettinanti

Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 – 10 mm.

Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa.

Materiali principali: materiale ABS

L'ingresso nominale 5V -1A

Potenza nominale 5W

Metodo di ricarica: tipo-C

La capacità nominale: 800 mAh

Livello impermeabile: IPX7

Peso: 170 g

Lenovo Home Haircut A1 Griffbeschreibung Für første gangs brug, oplad venligst batteriet i 5 timer. 2. Hvis maskinen ikke kører, når kontakten er aktiveret, skal du klikke den ned og kontrollere, om der er en sættagelse. 3. Venligst blæs det hår, før du får klippet det. Overdrevet hår vil øge frisørens besvær og mindske skarpheden af bladet. Tryk huden mod huden under klipsningen for at undgå at rive huden. Brug positioneringskam til at frisere håret. I henhold til den fortrinsmæssige frisure vælger de roterende hjul positioneringskammen med den passende længde. Placeringen af positioneringen kommer ind i rillen på hårklippet og høres lyden af "klik" lyden. Installationen er på plads. Fremme af omvendt kan skilles ad. Tryk på tasten for at starte klipsningen, hold skroget med hænderne (knivhovedet vender opad, og positioneringen kommer den flade overflade med hovedsiden), og klipsningen kan trimmes langsomt langs hovedsiden. Hovedmaterialer: ABS-materiale Den nominelle indgang 5V -1A Nominel effekt 5W Weight: 170g	レノボホームヘアカットA1 操作の説明 初めて使用する前に、バッテリーを5時間充電してください。2.スイッチがアクティブになったら、マシンが実行されない場合は、シャットダウンして切りがあるかどうかを確認してください。 ヘアカットの前に髪を乾かすしてください。過度の髪は、美容師の負担を高め、刃の切れ味を弱めます。ヘアカット中に皮膚を皮膚に押し付けずにください。 髪を削るというボジショニングは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。正面ボジショニングフォームは、トリミングされたヘアスタイルの適切な長さを選択できます。事前にトリミングされた髪型によると、回転ホイールは、適切な長さでcombingの付け方を選択します。ボジショニングのボジショニングは、ヘアカットの薄さとどまり、「クリック」の音が聞こえてきます。リバーズの保護は分解できます。髪を押しして髪を剃り、手で髪を保持します（ナイフの頭が向いていて、平らな表面をとるボジショニングは顔で起す付けられます）。 主な材料: ABS材料 入力電力5V -1A 定格電力5W 充電方法: タイプC 定格容量: 800mah 防水レベル: IPX7 重量: 170g
Lenovo Home Haircut A1 Betriebsbeschreibung Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, können Sie den Akku 5 Stunden lang aufladen. 2. Nachdem der Schalter aktiviert wurde, schalten Sie bitte herunter und prüfen Sie, ob eine Ausrufung vorhanden ist. 3. Bitte blasen Sie Ihre Haare vor Ihrem Haarschnitt. Übermäßiges Haar erhöht die Schwierigkeit der Frisur und verringert die Schärfe der Klinge. Drücken Sie die Haut während des Haarschnitts nicht auf die Haut, um nicht an der Haut zu kratzen. Verwenden Sie die Positionierung des Kämmens von Haaren HINWEIS: Der Positionierungskamm kann auf die Länge von 1 – 10 mm fixiert werden. Gemäß der vorab geschriebenen Frisur wählen die rotierenden Räder den Kammkamm mit der entsprechenden Länge aus. Die Positionierung der Positionierung wird in die Rille des Haarschnitts geklemmt und hört den Klang des "Klick". Die Förderung des Unihorns kann zerlegt werden. Drücken Sie die Taste, um den Haarschnitt zu starten, halten Sie den Rumpf mit Ihren Händen (der Messerkopf ist nach oben, und der Positionierung, die die flache Oberfläche mit der Kopfhaut geklebt hat), und der Haarschnitt kann langsam am Kopf des Kopfes entlang geschritten werden. Hauptmaterial: ABS-Material Die Nennleistung 5V -1a Bewertungleistung 5W Lademethode: Typ-C Die Nennkapazität: 800mah Wasserdichte Niveau: IPX7 Gewicht: 170g	Coupe de cheveux à la maison Lenovo A1 Description opérationnelle Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez recharger la batterie pendant 5 heures. 2. Une fois l'interrupteur activé, si la machine ne s'exécute pas, veuillez arrêter et vérifier s'il y a une exception. 3. Veuillez vous faire sauter les cheveux avant votre coupe de cheveux. Les cheveux excessifs augmentent la difficulté de coiffure et réduisent la netteté de la lame. N'appuyez pas sur la peau vers la peau pendant la coupe de cheveux pour éviter de gratter la peau. Utilisez le positionnement de peigner les cheveux Remarque: Le peigne de positionnement peut être fixé à la longueur de 1 – 10 mm. Selon la coiffure pré-étendue, les roues rotatives sélectionnent le peigne de peignage de positionnement avec la longueur appropriée. Le positionnement du positionnement est peigné dans la rainure de la coupe de cheveux et entend le son du "clic". La promotion de l'univers peut être démontée. Appuyez sur la touche pour démarrer la coupe de cheveux, maintenez le châssis avec vos mains (la tête du couteau est vers le haut, et le positionnement peigné la surface plane est collé avec le cuir chevelu), et la coupe de cheveux peut être coupée lentement le long de la tête de la tête. Matériaux principaux: Matériau ABS L'entrée nominale 5V -1A Power 5W Méthode de charge: Type-C La capacité nominale: 800mAh Niveau étanche: IPX7 Poids: 170g
Lenovo Home Haircut A1 Descripción operativa Antes de usarlo por primera vez, recarga la batería durante 5 horas. 2. Después de activar el interruptor, si la máquina no se ejecuta, apague y verifique si hay una excepción. 3. Por favor, sopla su cabello antes de su corte de pelo. El cabello excesivo aumentará la dificultad de la peluquería y reducirá la agudeza de la cuchilla. No presione la piel hacia la piel durante el corte de pelo para evitar rascar la piel. Usar posicionamiento peinador Nota: El peine de posicionamiento se puede fijar a la longitud de 1 – 10 mm. Según el peinado pre-montado, las ruedas giratorias seleccionan el peine de posicionamiento con la longitud apropiada. El posicionamiento del posicionamiento se peina en el surco del corte de pelo y se escucha el sonido del sonido de "clic". La promoción del reverso puede ser desmontada. Presione la tecla para comenzar el corte de pelo, sostenga el fuselaje con las manos (la cabeza del cuchillo está hacia arriba y el posicionamiento peinado, la superficie plana se pegan con el cuero cabelludo), y el corte de pelo se puede recortar lentamente a lo largo de la cabeza de la cabeza. Material principal: material ABS La entrada nominal 5V -1A Potencia nominal 5W Método de carga: Tipo-C La capacidad nominal: 800 mAh Nivel impermeable: IPX7 Peso: 170 g	Taglio di capelli a casa di Lenovo A1 Descrizione operativa Prima di usarlo per la prima volta, ricaricare la batteria per 5 ore. 2. Dopo l'attivazione dell'interruttore, se la macchina non viene eseguita, si prega di spegnere e verificare se esiste un'eccezione. 3. Si prega di soffiare i capelli prima del taglio di capelli. I capelli eccessivi aumenteranno la difficoltà del parrucchiere e ridurranno la nitidezza della lama. Non premere la pelle sulla pelle durante il taglio di capelli per evitare di graffiare la pelle. Usa il posizionamento dei capelli pettinanti Nota: il pettine di posizionamento può essere fissato alla lunghezza di 1 – 10 mm. Secondo l'acconciatura pre-limitata, le ruote rotanti selezionano il pettine di posizionamento con la lunghezza appropriata. Il posizionamento del posizionamento viene pettinato nella scanalatura del taglio di capelli e ascoltato il suono del suono "clic". La promozione del contrario può essere smontata. Premere il tasto per iniziare il taglio di capelli, tenere la fusoliera con le mani (la testa del collo è rivolta verso l'alto e il posizionamento pettinato dalla superficie piana è incollata con il cuoio capelluto) e il taglio di capelli può essere tagliato lentamente lungo la testa della testa. Materiali principali: materiale ABS L'ingresso nominale 5V -1a Potenza nominale 5W Metodo di ricarica: tipo-C La capacità nominale: 800 mAh Livello impermeabile: IPX7 Peso: 170 g