

Instrukcja instalacji:

1. Dołączony do urządzenia kabel owiń pięć razy wokół przewodu świecy zapłonowej, około 4cm od wtyczki. Użyj opaski zaciskowej do zabezpieczenia, tak jak pokazane na zdjęciu.
2. Kabel umieść w czujniku, i włącz silnik żeby sprawdzić, czy czujnik to wykryje. Jeśli tak, na czujniku uruchomi się licznik i zaświeci się ikonka po lewej stronie ekranu. Musisz poczekać minimum 6 minut zanim licznik pokaże większą wartość. Jeśli czujnik nie wykrywa włączenia silnika, umieść kabel bliżej wtyczki świecy.
3. Jeśli wszystko działa prawidłowo, przymocuj kabel do przewodów przepustnicy za pomocą opasek zaciskowych. Upewnij się że kabel nie dotyka silnika.
4. Możliwości przymocowania czujnika:
 - wywiercenie w ramie otworów o średnicy 2.5 mm i przymocowanie czujnika za pomocą śrubek
 - przyklejenie czujnika do ramy za pomocą taśmy podwójnej i opasek zaciskowych

Pamiętaj o spisaniu licznika przed naprawami lub konserwacją.