

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA FOTEŁA WISZĄCEGO OGRODOWEGO

1. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Sprawdź, czy wszystkie elementy fotela są kompletne i nieuszkodzone.
- W przypadku montażu na stojaku, upewnij się, że stoi on na równej i stabilnej powierzchni.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Maksymalne obciążenie fotela wynosi 130 kg – nie przekraczaj tej wartości.
- Korzystaj z fotela w pozycji siedzącej – unikanie stania, skakania lub wykonywania gwałtownych ruchów zwiększa bezpieczeństwo.
- Nie bujaj się nadmiernie ani nie wykonuj akrobacji na fotelu.
- Nie używaj fotela, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z fotela.
- Nie używaj fotela w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burza).

3. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Regularnie sprawdzaj stan lin, haków oraz stelaża – jeśli wykazują oznaki zużycia, wymień je na nowe.
- Czyść fotele zgodnie z instrukcją producenta – używaj łagodnych detergentów i unikaj agresywnych środków chemicznych.
- Jeśli fotele nie są używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec zawilgoceniu i pleśni.
- W przypadku materiałowego siedziska, zaleca się jego demontaż i przechowywanie w suchym pomieszczeniu poza sezonem.

4. WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAŻU

- Wybierz miejsce wolne od przeszkód, zapewniające swobodę ruchu.
- Upewnij się, że podłoże pod fotelem jest miękkie (np. trawnik) lub zabezpieczone matą amortyzującą.
- Stosuj wyłącznie atestowane haki i liny o odpowiedniej wytrzymałości.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA

- Nie używaj fotela, jeśli zauważysz pęknięcia, naderwania materiału lub uszkodzenia mocowań.
- W przypadku uszkodzenia lin, haków lub elementów mocujących, natychmiast je wymień na nowe o takiej samej lub większej nośności.
- Jeśli stelaż fotela jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania części zamiennych lub naprawy.

6. UWAGI KOŃCOWE

- Nie stosuj fotela niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj fotela w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

Życzymy komfortowego i bezpiecznego użytkowania!

[EN]

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING A HANGING GARDEN CHAIR

1. BEFORE FIRST USE

- Check that all chair components are complete and undamaged.
- Ensure that the hook, rope, or chain used for hanging is properly installed and has sufficient load capacity.
- Install the chair on a stable and sturdy structure (e.g., a solid ceiling, beam, or tree branch) according to the manufacturer's recommendations.
- If using a stand, ensure it is placed on a flat and stable surface.

2. SAFETY RULES DURING USE

- The maximum load capacity of the chair is [insert manufacturer's specified weight] kg – do not exceed this limit.
- Always use the chair in a seated position – avoid standing, jumping, or making sudden movements.
- Do not swing excessively or perform acrobatic maneuvers on the chair.
- Do not use the chair if any of its components are damaged or show signs of wear.
- Do not leave children unsupervised while using the chair.
- Do not use the chair near open flames, heat sources, or in harsh weather conditions (strong winds, storms).

3. MAINTENANCE AND STORAGE

- Regularly check the condition of the ropes, hooks, and frame – if signs of wear are visible, replace them.
- Clean the chair according to the manufacturer's instructions – use mild detergents and avoid aggressive chemicals.
- If the chair is not in use for an extended period, store it in a dry place to prevent moisture buildup and mold.
- If the chair has a fabric seat, it is recommended to remove and store it indoors during the off-season.

4. SAFE INSTALLATION CONDITIONS

- Choose a location free of obstacles, ensuring sufficient space for movement.
- Ensure that the ground beneath the chair is soft (e.g., lawn) or protected with a cushioning mat.
- When mounting the chair to a ceiling or beam, verify that the structure can support the intended load.
- Use only certified hooks and ropes with appropriate strength.

5. HANDLING DAMAGE

- Do not use the chair if you notice cracks, fabric tears, or damage to the mountings.
- If ropes, hooks, or mounting elements are damaged, replace them immediately with new ones of equal or greater load capacity.
- If the chair frame is damaged, contact the manufacturer for spare parts or repairs.

6. FINAL REMARKS

- Do not use the chair for any purpose other than its intended use.
- Do not use the chair in extreme weather conditions.
- Keep this instruction manual for future reference.

We wish you a comfortable and safe experience!