

Wersja polska

Ostrzeżenia bezpieczeństwa – Masażer ręczny (akumulatorowy, zasilacz w zestawie)

Poniższe informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Charakterystyka produktu

- Masażer ręczny przeznaczony do relaksacyjnego masażu mięśni, wyposażony w wymienne końcówki masujące.
- Produkt zasilany akumulatorowo, ładowany za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym ani sprzętem terapeutycznym.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby dorosłe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Nie używać masażera podczas ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, zasilacz lub obudowa są uszkodzone.
- Ładować urządzenie wyłącznie na stabilnej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać masażera w przypadku urazów, złamań, stanów zapalnych, chorób skóry ani nowotworów.
- Nie stosować na kościach, głowie, gardle ani w okolicach serca.
- Nie używać masażera na tej samej partii ciała dłużej niż przez 1-2 minuty.
- Nie stosować urządzenia bez końcówki lub z nieoryginalnymi końcówkami.
- W przypadku odczucia bólu, dyskomfortu lub zawrotów głowy – przerwać masaż natychmiast.

Użytkowanie końcówek

- Upewnić się, że końcówka jest poprawnie zamocowana przed włączeniem urządzenia.
- Nie zmieniać końcówek podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu masażu wyjąć końcówkę i oczyścić ją z użyciem wilgotnej szmatki lub pędzelka.
- Nie stosować końcówek zniszczonych, popękanych lub zabrudzonych.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowywać urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.
- Nie pozostawiać urządzenia w pełnym słońcu ani w temperaturze powyżej 40°C.
- Regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i dziećmi.

Utylizacja

- Urządzenie zawiera akumulator – nie wyrzucać go z odpadami zmieszanymi.
- Podlega selektywnej zbiórce elektroodpadów zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
- Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Česká verze

Bezpečnostní upozornění – Ruční masážní přístroj (dobíjecí, se síťovým adaptérem)

Tento dokument byl vypracován v souladu s Nařízením (EU) 2023/988 Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Charakterystyka produktu

- Masażer ręczny przeznaczony do relaksacyjnego masażu mięśni, wyposażony w wymienne końcówki masujące.
- Produkt zasilany akumulatorowo, ładowany za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym ani sprzętem terapeutycznym.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby dorosłe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Nie używać masażera podczas ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, zasilacz lub obudowa są uszkodzone.
- Ładować urządzenie wyłącznie na stabilnej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać masażera w przypadku urazów, złamań, stanów zapalnych, chorób skóry ani nowotworów.
- Nie stosować na kościach, głowie, gardle ani w okolicach serca.
- Nie używać masażera na tej samej partii ciała dłużej niż przez 1-2 minuty.
- Nie stosować urządzenia bez końcówki lub z nieoryginalnymi końcówkami.
- W przypadku odczucia bólu, dyskomfortu lub zawrotów głowy – przerwać masaż natychmiast.

Użytkowanie końcówek

- Upewnić się, że końcówka jest poprawnie zamocowana przed włączeniem urządzenia.
- Nie zmieniać końcówek podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu masażu wyjąć końcówkę i oczyścić ją z użyciem wilgotnej szmatki lub pędzelka.
- Nie stosować końcówek zniszczonych, popękanych lub zabrudzonych.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowywać urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.
- Nie pozostawiać urządzenia w pełnym słońcu ani w temperaturze powyżej 40°C.
- Regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i dziećmi.

Utylizacja

- Urządzenie zawiera akumulator – nie wyrzucać go z odpadami zmieszanymi.
- Podlega selektywnej zbiórce elektroodpadów zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
- Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Slovenská verzia

Bezpečnostné upozornenia – Ručný masážny prístroj (nabíjateľný, so sieťovým adaptérom)

Tento dokument bol vypracovaný v súlade s Nariadením (EÚ) 2023/988 Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR).

Charakterystyka produktu

- Masażer ręczny przeznaczony do relaksacyjnego masażu mięśni, wyposażony w wymienne końcówki masujące.
- Produkt zasilany akumulatorowo, ładowany za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym ani sprzętem terapeutycznym.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby dorosłe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Nie używać masażera podczas ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, zasilacz lub obudowa są uszkodzone.
- Ładować urządzenie wyłącznie na stabilnej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać masażera w przypadku urazów, złamań, stanów zapalnych, chorób skóry ani nowotworów.
- Nie stosować na kościach, głowie, gardle ani w okolicach serca.
- Nie używać masażera na tej samej partii ciała dłużej niż przez 1-2 minuty.
- Nie stosować urządzenia bez końcówki lub z nieoryginalnymi końcówkami.
- W przypadku odczucia bólu, dyskomfortu lub zawrotów głowy – przerwać masaż natychmiast.

Użytkowanie końcówek

- Upewnić się, że końcówka jest poprawnie zamocowana przed włączeniem urządzenia.
- Nie zmieniać końcówek podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu masażu wyjąć końcówkę i oczyścić ją z użyciem wilgotnej szmatki lub pędzelka.
- Nie stosować końcówek zniszczonych, popękanych lub zabrudzonych.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowywać urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.
- Nie pozostawiać urządzenia w pełnym słońcu ani w temperaturze powyżej 40°C.
- Regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i dziećmi.

Utylizacja

- Urządzenie zawiera akumulator – nie wyrzucać go z odpadami zmieszanymi.
- Podlega selektywnej zbiórce elektroodpadów zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
- Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Magyar változat

Biztonsági figyelmeztetések – Kézi masszírozó (akkumulátoros, hálózati töltővel)

Ez a dokumentum az (EU) 2023/988 rendelet szerint készült, amelyet az Európai Parlament és a Tanács az általános termékbiztonságról hozott (GPSR).

Charakterystyka produktu

- Masażer ręczny przeznaczony do relaksacyjnego masażu mięśni, wyposażony w wymienne końcówki masujące.
- Produkt zasilany akumulatorowo, ładowany za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym ani sprzętem terapeutycznym.
- Przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby dorosłe.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Nie używać masażera podczas ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, zasilacz lub obudowa są uszkodzone.
- Ładować urządzenie wyłącznie na stabilnej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać masażera w przypadku urazów, złamań, stanów zapalnych, chorób skóry ani nowotworów.
- Nie stosować na kościach, głowie, gardle ani w okolicach serca.
- Nie używać masażera na tej samej partii ciała dłużej niż przez 1-2 minuty.
- Nie stosować urządzenia bez końcówki lub z nieoryginalnymi końcówkami.
- W przypadku odczucia bólu, dyskomfortu lub zawrotów głowy – przerwać masaż natychmiast.

Użytkowanie końcówek

- Upewnić się, że końcówka jest poprawnie zamocowana przed włączeniem urządzenia.
- Nie zmieniać końcówek podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu masażu wyjąć końcówkę i oczyścić ją z użyciem wilgotnej szmatki lub pędzelka.
- Nie stosować końcówek zniszczonych, popękanych lub zabrudzonych.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowywać urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.
- Nie pozostawiać urządzenia w pełnym słońcu ani w temperaturze powyżej 40°C.
- Regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i dziećmi.

Utylizacja

- Urządzenie zawiera akumulator – nie wyrzucać go z odpadami zmieszanymi.
- Podlega selektywnej zbiórce elektroodpadów zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
- Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.