

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI S071

- Cechy produktu:
- Materiał: tkanina PVC
 - Wymiary: 53 x 28 x 20 cm
 - Uchwyt: do ręki, na ramieniu

Obsługa:

Torbę można nosić w rękę, na ramieniu.

Ostrzeżenia:

Nie należy wystawiać produktu na dłuższe bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy umieszczać w torbie ani w kieszeniach ostrych przedmiotów. Nie należy zostawiać w kieszeniach otwartych pojemników z napojami. Nie należy umieszczać w torbie zbyt ciężkich przedmiotów. Utrzymuj produkt w czystości. W razie potrzeby czyść wilgotną szmatką. Nie prać w pralce. Nie wirować. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych i żrących, wybielaczy. W celu zwiększenia żywotności można zastosować impregnat. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uważaj, aby na drodze szmatka w zamku błyskawicznym nie znalazły się drobinki zanieczyszczeń. Nie należy sprzącać za swaką zmianą. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chronić produkt przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową. Przechowuj i używaj produktu z dala od zwierząt. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, używając, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianą w przepisach prawnych przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami, że spróbujemy uzyskać informacje o prawidłowym sposobie postępowania. **Importer:** Reto MB Sp. z oo., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polska

EN: USER MANUAL S071

- Product features:
- Material: PVC fabric
 - Dimensions: 53 x 28 x 20 cm
 - Handle: hand, shoulder
- Service:**
The bag can be carried in your hand or on your shoulder.

Do not expose the product to direct sunlight for extended periods of time. Do not place sharp objects in your bag or pockets. Do not leave open beverage containers in your pockets. Do not put too heavy objects in the bag. Keep the product clean. Clean with a damp cloth if necessary. Do not machine wash. Do not centrifuge. Do not use abrasive or caustic agents or bleach for cleaning. To increase the durability, you can use an impregnant. Protect against mechanical damage. Be careful not to let any particles of dirt get in the way of the zipper. Do not pull the zipper. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the product away from children and people with mobility disabilities. Store and use the product away from animals. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to household) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authority or dealer for information on how to properly dispose of it. **Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S071

- Vlastnosti produktu:
- Materiál: PVC tkanina
 - Rozměry: 53 x 28 x 20 cm
 - Rukojeť: ruka, rameno
- Servis:**
Kabečku lze nosit v ruce nebo na rameni.
- Upozornění:**

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření po delší dobu. Ne vkládejte do kapsy nedávající ostré předměty. Nenechávejte otevřené nádoby od nápojů v kapsech. Do tašky nekládejte příliš těžké předměty. Udržujte výrobek čistý. V případě potřeby očistěte vlníky hadříkem. Nemyjte v pračce. Neodsťeďujte. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky nebo bělidla. Pro zvýšení odolnosti můžete použít impregnační. Chrňte před mechanickým poškozením. Dávajte pozor, aby se do zipu nedostaly žádné častčky nečistot. Netahajte za zip. Používejte výrobek podľa určenia. Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob se sníženou pohyblivostí. Přípravěk skladujte a používejte mimo dosah zvířat. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektroniczná zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektroniczná zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek pokuty stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektroniczná zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pořtebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřad, který vám sdělí adosu a informace, jak jej správně zlikvidovat. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION S071

- Caractéristiques du produit:
- Matériau : tissu PVC
 - Dimensions : 53 x 28 x 20 cm
 - Poignée : main, épaule
- Service:**
Le sac peut être porté à la main ou à l'épaule.
- Avertissements:**

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Ne placez pas d'objets pointus dans votre sac ou vos poches. Ne laissez pas de contenants de boissons ouverts dans vos poches. Ne mettez pas d'objets trop lourds dans le sac. Gardez le produit propre. Nettoyer avec un chiffon humide si nécessaire. Ne pas laver en machine. Ne pas centrifuger. N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques ni d'eau de Javel pour le nettoyage. Pour augmenter la durabilité, vous pouvez utiliser une imprégnation. Protéger contre les dommages mécaniques. Faites attention à ce qu'aucune particule de saleté ne gêne la fermeture éclair. Ne tirez pas sur la fermeture éclair. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes à mobilité réduite. Conservez et utilisez le produit loin des animaux. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement. **Importateur:** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO S071

- Características del producto:
- Material: tela de PVC
 - Dimensiones: 53 x 28 x 20 cm
 - Mango: mano, hombro

Servicio:

El bolso se puede llevar en la mano o al hombro.

Advertencias:

No exponga el producto a la luz solar directa durante períodos prolongados. No coloque objetos punzantes en su bolso o bolsillos. No deje envases de bebidas abiertos en sus bolsillos. No ponga objetos demasiado pesados en la bolsa. Mantenga el producto limpio. Limpiar con un paño húmedo si es necesario. No lavar a máquina. No centrifugar. No utilice agentes abrasivos o cáusticos ni lejía para la limpieza. Para aumentar la durabilidad, puedes utilizar una impregnación. Proteger contra daños mecánicos. Tenga cuidado de no dejar que partículas de suciedad se interpongan en la cremallera. No tire de la cremallera. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantenga el producto alejado de niños y personas con discapacidad motriz. Almacene y utilice el producto lejos de los animales. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente. **Importador:** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING S071

- Producteigenschappen:
- Materiaal: PVC-stof
 - Afmetingen: 53 x 28 x 20 cm
 - Handvat: hand, schouder

Dienst:

De tas kun je in je hand of over je schouder dragen.

Waarschuwingen:

Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. Plaats geen scherpe voorwerpen in uw tas of zakken. Laat geen geopende drankverpakkingen in uw zakken zitten. Plaats geen te zware voorwerpen in de tas. Houd het product schoon. Indien nodig reinigen met een vochtige doek. Niet in de machine wassen. Niet centrifugeren. Gebruik voor het reinigen geen schurende, bijtende middelen of bleekmiddel. Om de duurzaamheid te vergroten, kunt u een impregnering gebruiken. Beschermen tegen mechanische schade. Zorg ervoor dat er geen vuildeeltjes in de weg van de rits terecht komen. Trek niet aan de ritslussen. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en mensen met mobiliteitsproblemen. Bewaar en gebruik het product buiten het bereik van dieren. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Details over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien. **Importeur:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH S071

- Produktmerkmale:
- Material: PVC-Gewebe
 - Abmessungen: 53 x 28 x 20 cm
 - Griff: Hand, Schulter

Service:

Die Tasche kann in der Hand oder auf der Schulter getragen werden. **Warnungen:** Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus. Legen Sie keine scharfen Gegenstände in Ihre Tasche oder Hosentaschen. Lassen Sie keine offenen Getränkebehälter in Ihren Taschen. Legen Sie keine zu schweren Gegenstände in die Tasche. Halten Sie das Produkt sauber. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen. Nicht in der Maschine waschen. Nicht zentrifugieren. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, können Sie eine Impregnierung verwenden. Vor mechanischer Beschädigung schützen. Achten Sie darauf, dass keine Schutzpartikel in den Reißverschluss gelangen. Ziehen Sie nicht am Reißverschluss. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität fern. Lagern und verwenden Sie das Produkt fern von Tieren. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten. **Importeur:** Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polen

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S071

- Vlastnosti produktu:
- Materiál: PVC tkanina
 - Rozměry: 53 x 28 x 20 cm
 - Rukořat: ruka, rameno

Servis:

Tašku je možné nosit v ruce alebo na ramene. **Varovanie:** Uchovávajte výrobok priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas. Do tašky alebo vrecka nedávajte ostré predmety. Nenechávajte otvorené nádoby od nápojov vo vreckách. Do tašky nekladajte príliš ťažké predmety. Udržujte výrobok v čistote. V prípade potreby vyčistite vlnhku hadričkou. Neumývajte v pračce. Neodsťeďujte. Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leštivé prostriedky ani bieliadla. Na zvýšenie odolnosti môžete použiť impregnačnú. Chrňte pred mechanickým poškodením. Dávajte pozor, aby sa do zipu nedostali častčky nečistot. Netahajte za zip. Výrobok použíajte podľa určenia. Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek mimo dosahu dětí a lidí s obmedzenou pohyblivostou. Výrobek skladujte a používejte mimo dosahu zvířat. Informácie pro používateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektroniczná zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správný postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektroniczná zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správná likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektroniczná zariadenia, obraťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obraťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorí vám poskytnú informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polsko

SV: ANVÄNDARMANUAL S071

- Produktfunktioner:
- Material: PVC-tyg
 - Mått: 53 x 28 x 20 cm
 - Handtag: hand, axel

Service:

Väskan kan bäras i handen eller på axeln. **Varningar:** Låt inte produkten för direkt solljus under längre perioder. Placera inte väska föremål i din väska eller fickor. Lämna inte öppna dryckesförpackningar i fickorna. Lågg inte för tunga föremål i väskan. Håll produkten ren. Rengör vid behov med en fuktig trasa. Maskintvätt inte. Centrifugera inte. Använd inte slipande eller frätande medel eller blekmedel för rengöring. För att öka hållbarheten i väskan kan du använda impregnering. Skydda mot mekanisk skada. Var noga med att inte låta några smutspartiklar komma i vägen för blixtlåset. Dra inte i blixtlåset. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Håll produkten borta från barn och personer med rörelsehinder. Förvara och använd produkten åtskilt från djur. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad samlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste samlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kassera den på rätt sätt. **Importör:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE S071

- Caratteristiche del prodotto:
- Materiale: tessuto in PVC
 - Dimensioni: 53 x 28 x 20 cm
 - Impugnatura: a mano, a spalla

Servizio:

La borsa può essere portata a mano o a spalla. **Avvertenze:** Non esporre il prodotto alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati. Non riporre oggetti appuntiti nella borsa o nelle tasche. Non lasciare contenitori di bevande aperti nelle tasche. Non mettere oggetti troppo pesanti nella borsa. Mantenere il prodotto pulito. Se necessario pulire con un panno umido. Non lavare in lavatrice. Non centrifugare. Non utilizzare agenti abrasivi o caustici o candeggina per la pulizia. Per aumentare la durata, è possibile utilizzare un'impregnazione. Proteggere dai danni meccanici. Fare attenzione a non lasciare che particelle di sporco ostacolino la cerniera. Non tirare la cerniera. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone con disabilità motorie. Conservare e utilizzare il prodotto lontano dagli animali. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (riale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: Se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni come smaltirlo correttamente. **Importatore:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzuszewo, Polonia