



ShineCore HXQ-01 Electric Shoe Dryer



User Manual

Warnings & Safety Instructions

1. Before use, ensure the power plug and cord are not damaged. Do not use if damaged.
2. Use only with 220–240V / 50Hz AC power.
3. Always turn off the device and unplug it when not in use.
4. Do not use or store the product in bathrooms, near sinks, or in damp environments. Never immerse the device in water or any other liquid.
5. Clean only with a dry or slightly damp cloth. Do not rinse or wash the device with water.
6. Do not place the product near open flames, heaters, stoves, or direct sunlight.
7. Do not place the device on vinyl, plastic, tablecloths, or other heat-sensitive surfaces.
8. Do not block the air inlet or outlet during operation.
9. Keep cloth, paper, solvents, and other flammable materials away from the device.
10. Do not drop, crush, stand on, or apply strong impact to the product.
11. Use the device only for drying shoes. Do not insert foreign objects.
12. Always use the product in an upright position.
13. Keep the device out of reach of children. This product is not a toy. Children must not use it without adult supervision.
14. Keep the device away from animals and pets. Do not allow pets to chew the power cord, touch the device, or lie near it during operation.
15. Never plug in or unplug the device with wet hands to avoid electric shock.
16. Do not disassemble or attempt to repair the product yourself.
17. If the device malfunctions, stop using it and contact an authorized service center.
18. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified service personnel to avoid danger.
19. This product is for indoor use only.

Product Structure



How to Use

The shoe dryer can be placed on a table or on dry, flat ground during use.

1. Open the brackets

- Press down the limit knob of the shoe machine.
- Rotate the two brackets outward.
- Release the limit knob. The brackets will lock automatically.
- Place the shoes or boots onto the brackets.

2. Connect to power

Plug the power cord into a 220V~ / 50Hz AC household socket.

3. Set the drying time

Set the drying time according to the type and humidity of the shoes or boots:

- Press and hold for 3 seconds: 20 minutes
- Press the button once: 30 minutes
- Press the button twice: 60 minutes
- Long press again to turn off the device.

4. After drying

- Unplug the power plug.
- Push the limit button back and press the support bracket inward to reset the dryer.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp.z.o.o. Kolobrzaska 4, Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



zenwire

ShineCore HXQ-01 Elektryczna Suszarka do Butów



Instrukcja Obsługi

Ostrzeżenia i Zasady Bezpieczeństwa

1. Przed użyciem upewnij się, że wtyczka oraz przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli są uszkodzone.
2. Używaj wyłącznie z zasilaniem 220–240 V / 50 Hz AC.
3. Zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, gdy nie jest używane.
4. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w łazience, w pobliżu umywalk ani w wilgotnym środowisku. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
5. Czyść urządzenie wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie myj ani nie płucz urządzenia wodą.
6. Nie umieszczaj produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników, kucharek ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
7. Nie stawiaj urządzenia na winylu, plastiku, obrusach ani innych powierzchniach wrażliwych na ciepło.
8. Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
9. Trzymaj tkaniny, papier, rozpuszczalniki oraz inne materiały łatwopalne z dala od urządzenia.
10. Nie upuszczaj, nie zgniataj, nie stawaj na urządzeniu ani nie narażaj go na silne uderzenia.
11. Używaj urządzenia wyłącznie do suszenia obuwia. Nie wkładaj do niego obcych przedmiotów.
12. Zawsze używaj produktu w pozycji pionowej.
13. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
14. Trzymaj urządzenie z dala od zwierząt domowych. Nie pozwalaj zwierzętom gryźć przewodu zasilającego, dotykać urządzenia ani przebywać w jego pobliżu podczas pracy.
15. Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
16. Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
17. W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
18. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowany personel serwisowy w celu uniknięcia zagrożenia.
19. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Budowa Produktu



Jak Używać Suszarki do Butów

Suszarkę do butów można ustawić na stole lub na suchej, równej powierzchni podczas użytkowania.

1. Otwórz uchwyty

- Naciśnij pokrętkę ogranicznika suszarki.
- Obróć dwa uchwyty na zewnątrz.
- Zwolnij pokrętkę ogranicznika. Uchwyty zablokują się automatycznie.
- Umieść buty lub kozaki na uchwytach.

2. Podłącz do zasilania

Włóż przewód zasilający do gniazdka sieciowego 220V~ / 50Hz AC.

3. Ustaw czas suszenia

Ustaw czas suszenia w zależności od rodzaju i wilgotności butów lub kozaków:

- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy: 20 minut
- Naciśnij przycisk raz: 30 minut
- Naciśnij przycisk dwa razy: 60 minut
- Długie przytrzymanie przycisku ponownie wyłącza urządzenie.

4. Po zakończeniu suszenia

- Odłącz wtyczkę od gniazdka.
- Naciśnij przycisk ogranicznika i wepchnij uchwyt podporowy do środka, aby zresetować suszarkę.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

