

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęć i podpis sprzedawcy

Militaria.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wiatrówka Gamo

GAMO P-900

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji
(Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Za każdym razem, gdy korzystasz z wiatrówki, upewnij się, czy blokada jest włączona i czy nie ma amunicji w wylocie lufy.

1. ZAWSZE UŻYWAJ OKULARÓW OCHRONNYCH NA OCZY.
2. ZAWSZE UŻYWAJ ZATYCZEK OCHRONNYCH DO USZU.
3. **UWAGA: Wiatrówki to nie zabawki dla dzieci. Można z nich korzystać tylko pod opieką dorosłych. Myśl zawsze o bezpieczeństwie. UŻYWANIE WIATRÓWEK NIE JEST POLECANE OSOBOM, KTÓRE NIE SKOŃCZYŁY 16 LAT.**
4. Najpierw pomyśl, potem strzelaj.
5. Zawsze kieruj i celuj wiatrówką w bezpiecznym kierunku. **NIGDY NIE CELUJ Z WIATRÓWKI DO LUDZI CZY ZWIERZĄT, NAWET GDY NIE JEST NAŁADOWANA.**
6. Zawsze trzymaj swoje palce z daleka od spustu podczas ładowania i naciągania. Trzymaj swoje palce z daleka od spustu, dopóki wiatrówka nie jest załadowana.
7. Zawsze najpierw upewnij się, co znajduje się za twoim celem. Upewnij się, czy za twoim celem nie kryje się człowiek lub obiekt, który mógłby ucieść od śrutu.
8. Nie strzelaj do celu, który może spowodować rykoszet lub odchylenie pocisku. Nie strzelaj do wody.
9. Nigdy nie używaj narkotyków lub alkoholu gdy posługujesz się wiatrówką.
10. Nigdy nie używaj zużytych śrutów.
11. Wiatrówka oraz śruty powinny być trzymane w osobnych miejscach, jeśli to możliwe to w miejscach zamkniętych na klucz.
12. Po użyciu i przed strzelaniem, miej absolutną pewność, że w komorze nie zostały śruty.
13. Ładuj wiatrówkę wtedy, kiedy będziesz gotowy do oddania strzału. Nie chodź, nie skacz, nie biegaj z załadowaną wiatrówką. Nigdy nie trzymaj załadowanej wiatrówki w pojeździe. Zawsze upewnij się czy blokada jest włączona, nawet wtedy, gdy wiatrówka jest niezaładowana.
14. Nie dokonuj żadnych zmian ani modyfikacji jakiegokolwiek części wiatrówki. Jeśli pojawią się jakieś usterki, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem. Nie próbuj sam naprawiać wiatrówki, ponieważ może to być niebezpieczne, oraz wymaga to specjalnych narzędzi.
15. ZAWSZE TRZYMAJ WIATRÓWKĘ ORAZ ŚRUTY Z DALA OD DZIECI.
16. **UWAGA: Nie noś ani nie używaj wiatrówki w sytuacjach, w których może ona zostać pomyłona z bronią ostrą.**

DANE TECHNICZNE

Kaliber	4,5mm
Spust	Dwustopniowy
Zasięg śrutu	245m
Długość całkowita	31,5cm
Waga	550g

NACIĄGANIE

Naciągaj wiatrówkę pociągając za lufę w kierunku dolnym, aż do momentu, aż usłyszysz "kliknięcie". W tym momencie sprężyna jest naciągnięta.

BEZPIECZNIK

Przycisk bezpiecznika znajduje się u nasady osłony spustu.

Aby **ODBEZPIECZYĆ** wiatrówkę wciśnij przycisk z prawej strony, aż do ukazania się czerwonego znaku oznaczającego ODBEZPIECZONĄ wiatrówkę.

Aby **ZABEZPIECZYĆ** wiatrówkę wciśnij przycisk z lewej strony, aż zniknie czerwony znak.

REGULACJA SZCZERBINKI

Po lewej stronie szczerbinki znajduje się śruba umożliwiająca regulację szczerbinki. Śrubę można obracać przy użyciu zwykłego płaskiego wkrętaka czy monety powodując przesunięcie szczerbinki w lewo/prawo.