



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
4. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
6. Nie używać na wolnym powietrzu.
7. Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
8. Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. Po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzonej powierzchni.
9. Przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż).
10. Odkurzaczem nie wolno zbierać gorącego popiołu, niedopałków papierosów i zapalek, ostrych przedmiotów (odłamków szkła), gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp., gruzu, wody i innych cieczy.

11. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
12. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
13. Odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem.
14. Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
15. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.
16. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
17. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
18. Nie stawać na wężu ssącym, ani nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów.
19. Nie blokować otworu wlotowego.
20. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
21. Przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci.
22. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w sekcji „Gwarancja” oraz na stronie www.eldom.eu
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ OSC3100

• OPIS OGÓLNY

1. Dwufunkcyjna szczotka uniwersalna
2. Przycisk zwijacza przewodu
3. Panel sterowania
4. Włącznik
5. Schowek na akcesoria
6. Pokrywa schowka na akcesoria
7. Blokada pokrywy schowka
8. Gniazdo przyłączeniowe węża
9. Wąż
10. Regulacja przepływu powietrza
11. Rączka
12. Rura teleskopowa
13. Przycisk regulacji rury teleskopowej
14. Uchwyt
15. Blokada pokrywy komory na worek
16. Pokrywa komory na worek
17. Korpus
18. Przewód zasilający
19. Filtr wylotowy
20. Uchwyt na szczotkę
21. Szczotka do parkietów
22. Ssawka
23. Szczotka okrągła
24. Szczotka „PET BRUSH”

• DANE TECHNICZNE

- moc: **800 W**
- napięcie zasilania: **220-240V~ 50-60Hz**
- pojemność worka na kurz: **4 l**

• PRZEZNACZENIE

Odkurzacz **OSC3100** przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon, mebli tapicerowanych. Wyposażony jest we wskaźnik zapelnienia worka, dzięki czemu łatwo kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu.

• PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
- Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.
- Odkurzacz można przenosić używając uchwytu (14).

• OBSŁUGA

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy filtry oraz worek na kurz są zamontowane – **rys. 3, 4, 5.**

UWAGA. Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz worka na kurz.

- Włożyć końcówkę węża (9) w gniazdo (8) – **rys 1.**
- Następnie końcówkę (11) połączyć z rurą teleskopową (12).
- Na drugim końcu rury (12) zamontować odpowiednią końcówkę (1, 21, 22, 23, 24).
- Wyregulować długość rury teleskopowej (12) za pomocą przycisku (13).
- Chwycić za wtyczkę i wyciągnąć przewód zasilający (18) na żadaną długość.

UWAGA. Przewód (18) można wyciągnąć maksymalnie do żółtego znacznika (YELLOW).

W żadnym przypadku nie wyciągać przewodu do czerwonego znacznika (RED), ponieważ można w ten sposób uszkodzić mechanizm zwijacza przewodu.

- Jeżeli przewód (18) zostanie wyciągnięty poza żółty znacznik (YELLOW), należy go zwinąć przy pomocy przycisku (2).
- Włączyć przewód zasilający do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
- Odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (4).
- Odkurzacz ma 5 poziomów mocy ssania - domyślne ustawienie mocy ssania to poziom 3.
- W trakcie odkurzania można zmieniać siłę ssania zmieniać przyciskami „+” i „-” znajdującymi się na panelu sterowania (3).
- Należy zwracać uwagę na wskaźnik zapelnienia worka znajdujący się na panelu sterowania (3) – jeżeli jego kolor zmieni się z białego na czerwony należy wymienić worek papierowy (patrz **WYMIANA WORKA NA KURZ**).

UWAGA. Nie wolno odkurzać, jeśli wskaźnik na panelu (3) zmieni kolor na czerwony.

- Aby zakończyć pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk (4).
- Po zakończeniu pracy przewód (18) odłączyć od sieci i zwinąć, dociskając i przytrzymując przycisk (2).

Należy mocno trzymać przewód, aby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.

• PORADY I WSKAZÓWKI

- Odkurzacze można przechowywać w pozycji poziomej. Z tyłu urządzenia znajduje się uchwyt (20) umożliwiający zaparkowanie rury ssącej, a na szczotce (1) znajduje się odpowiedni zaczep.
- W przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub delikatnych tkanin zaleca się regulację siły ssącej przyciskami „+” i „-” znajdującymi się na panelu sterowania (3).
- W przypadku zacięcia przewodu (18) podczas zwijania, zaleca się nieznaczne rozwinięcie go i ponowną próbę zwinienia.
- Do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin itp.) należy używać końcówki (22).
- Szczotka „PET BRUSH” (24) ułatwia odkurzanie sierści.

• WYMIANA WORKA NA KURZ

Regularna wymiana worka na kurz zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej. Worki zamienne dostępne są w zestawach pod symbolem **WEBBER92**.

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem (4) i odłączyć przewód (18) od sieci.
- Końcówkę węża (9) wyjąć z gniazda przyłączeniowego węża (8) – **rys. 2**.
- Nacisnąć przycisk blokady (15), odchylić pokrywę (16) i wyciągnąć ramkę z zamocowanym workiem – **rys. 4**.
- Z ramki wysunąć stary worek i założyć nowy worek wprowadzając płytkę worka w prowadnicę ramki.
- Ramkę z workiem zamocować w odkurzaczu.
- Zamknąć pokrywę (16).

• CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów oraz wymiana worka na kurz.
- Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie innej płynnej substancji.

- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących mogących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

• FILTRY

- Należy regularnie sprawdzać stan filtrów i w razie konieczności je wyczyścić. Odkurzacze wyposażony jest w dwa filtry:
 - filtr wewnętrzny – wlotowy, znajdujący się w korpusie (1) za workiem na kurz, chroni m.in. silnik przed uszkodzeniami – **rys. 3**,
 - filtr zewnętrzny (19), to ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza w odkurzanych pomieszczeniach. Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy filtra (19) – **rys.5**.
- Filtry należy okresowo wymieniać (po około 100 godzinach pracy).
- Zestaw filtrów jest dostępny pod symbolem **OSCF1**.

Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

• GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku.