



PODGRZEWANA KAMIZELKA BEZRĘKAWNIK BQ96 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis produktu

Podgrzewana kamizelka - bezrękawnik. Specjalna struktura ubrania zapewnia docieplenie kluczowych części ciała (pleców oraz karku) podczas skrajnych warunków atmosferycznych. Wyposażona w wygodny przycisk na wysokości klatki umożliwiający uruchomienie podgrzewania. Możliwość 3-stopniowej regulacji siły grzania, co pozwoli dopasować jego moc do zastanych warunków. Bezrękawnik posiada dwie boczne kieszenie ułatwiające przechowywanie drobiazgów. Wygodne zasilanie za pomocą wyprowadzonego przewodu USB w wewnętrznej kieszeni (do podłączenia powerbanku).

Cechy produktu:

- Podgrzewana kamizelka - bezrękawnik.
- Specjalna struktura ubrania zapewnia docieplenie kluczowych części ciała (pleców oraz karku) podczas skrajnych warunków atmosferycznych.
- Wyposażona w wygodny przycisk na wysokości klatki umożliwiający uruchomienie podgrzewania.
- Możliwość 3-stopniowej regulacji siły grzania, co pozwoli dopasować jego moc do zastanych warunków.
- Bezrękawnik posiada dwie boczne kieszenie ułatwiające przechowywanie drobiazgów.
- Wygodne zasilanie za pomocą wyprowadzonego przewodu USB w wewnętrznej kieszeni (do podłączenia powerbanku).

Specyfikacja:

- Materiał: tkanina poliestrowa + folia PVC + plastik ABS
- Zasilanie: wbudowany kabel USB typu A (służący do podłączenia powerbanku)
- **Rozmiar: L**
- Siła grzania: 3 stopnie regulacji
- **Strefa grzania: plecy / kark**
- Dwie kieszenie zewnętrzne + jedna wewnętrzna (na powerbank)
- Szerokość: 47,5 cm
- Długość: 66 cm
- Obwód: 110 cm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: foliowe

2. Instrukcja obsługi

- Wypakuj kamizelkę z opakowania.
- Załóż kamizelkę tak jak standardowy bezrękawnik, w razie potrzeby zapnij zamek błyskawiczny.
- **Otwórz dolną, wewnętrzną kieszeń (po lewej stronie) i wysuń wbudowany kabel USB typu A. Podłącz go do powerbanku i umieść go w kieszeni.**
- Przytrzymaj **przycisk I/O** na wysokości klatki piersiowej po raz pierwszy aby uruchomić podgrzewanie.
- Przycisk **zaświeci się na czerwono** co sygnalizuje **maksymalny poziom grzania**. Po kilku minutach tylna część kamizelki rozgrzeje się.
- Drugie i trzecie, krótkie wciśnięcie przycisku zmniejszy poziom grzania (odpowiednio od **średniego** i **słabego** poziomu) – co oznaczone jest kolorami.
- Urządzenie automatycznie przejdzie w **tryb średni** po 5 minutach maksymalnego grzania.
- **UWAGA: Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je wyłączyć za pomocą przycisku I/O na wysokości klatki piersiowej – przytrzymując go.**

3. Uwagi i środki ostrożności

- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **Nie korzystaj z urządzenia jeżeli stwierdzisz widoczne uszkodzenie grzałek lub źródła zasilania (np. powerbanku).**
- Nie narażaj kamizelki na zalanie oraz kontakt z wodą (przed usunięciem wkładów grzewczych oraz przewodów z jej wnętrza).
- Jeżeli nie korzystasz z kamizelki przez dłuższy czas – odepnij od niej powerbank!
- **UWAGA: Nie przycinaj i nie skracaj kamizelki aby nie uszkodzić elementów grzewczych wkładek!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

