

# INSTRUKCJA MONTAŻU WORKA

## Krok 1: Wyłącz odkurzacz

1. Wyłącz odkurzacz z gniazdka elektrycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wymiany worka.
2. Odczekaj kilka minut, aby odkurzacz ostygł, jeśli był używany przez dłuższy czas.

## Krok 2: Otwórz komorę odkurzacza

1. Zlokalizuj klapę lub pokrywę komory worka na odkurzaczu.
2. Delikatnie otwórz klapę, zazwyczaj przez naciśnięcie przycisku lub przesunięcie zatrzasku.

## Krok 3: Wyjmij zużyty worek

1. Ostrożnie wyjmij zużyty worek z uchwytu. Unikaj nadmiernego potrząsania workiem, aby uniknąć rozprzestrzeniania się kurzu i brudu.
2. Jeśli worek jest mocno zapełniony, zabezpiecz jego otwór, aby uniknąć rozsypania zawartości.

## Krok 4: Włóż nowy worek

1. Weź nowy worek papierowy i upewnij się, że jest odpowiedniego typu.
2. Umieść nowy worek w uchwycie, upewniając się, że jest dobrze osadzony i nie ma luzów.
3. Jeśli zestaw zawiera filtr uniwersalny wlotowy, przytnij go do odpowiedniego rozmiaru i zamontuj w miejscu przewidzianym do tego celu.

## **Krok 5: Zamknij komorę worka**

1. Delikatnie zamknij klapę lub pokrywę komory worka, upewniając się, że jest dobrze zamknięta i zatrzaśnięta.
2. Sprawdź, czy klapa jest prawidłowo zamknięta, aby uniknąć problemów z działaniem odkurzacza.

## **Krok 6: Sprawdź działanie odkurzacza**

1. Podłącz odkurzacza z powrotem do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz odkurzacza i sprawdź, czy działa poprawnie. Upewnij się, że nie ma żadnych nieszczelności ani problemów z ssaniem.

**Teraz możesz cieszyć się pełną wydajnością swojego odkurzacza, dzięki nowym workom.**