

lovio
HOME

Czajnik elektryczny
PL Instrukcja obsługi



Model: LVGEK001

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 2200 W

**Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je przyszłym
użytkownikom urządzenia.**

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. **UWAGA:** Pamiętaj, że obudowa urządzenia może być gorąca. Zachowaj ostrożność, aby nie doprowadzić do poparzenia.
3. Przed podłączeniem czajnika do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu (na spodzie czajnika i podstawy) odpowiada napięciu w gniazdku zasilania. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać czajnika.
4. Dołączona podstawa nie może być używana niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Nie używaj urządzenia bez obciążenia, aby uniknąć uszkodzenia elementów grzewczych.
6. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu stołu lub dotykał gorącej powierzchni.
8. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
9. Jeśli przypadkowo dopuścisz do pracy czajnika bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem automatycznie go wyłączy. W takim przypadku należy odczekać, aż czajnik ostygnie, a następnie napełnić go zimną wodą i ponownie zagotować.
10. Upewnij się, że czajnik jest używany na twardej i płaskiej powierzchni, której dzieci nie mogą dotknąć, co może zapobiec przewróceniu czajnika i uszkodzeniu osoby lub czajnika.
11. Aby uchronić się przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała, nie należy zanurzać przewodu, wtyczek elektrycznych ani czajnika w wodzie lub innych płynach.
12. Zawsze należy uważać, aby wlewać wrzątek powoli i ostrożnie, nie przechylając czajnika zbyt szybko.
13. Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy w celu uzupełnienia wody, gdy czajnik jest gorący.
14. Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
15. Nie dotykaj gorącej powierzchni. Użyj uchwyty lub przycisku.

16. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą wodę należy zachować szczególną ostrożność.
17. Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim.
18. Korzystanie z przystawek, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
19. Podczas gotowania wody należy unikać kontaktu z parą z wylewki, gdy woda jest wrząca lub tuż po jej wyłączeniu.
20. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
21. Należy zawsze upewnić się, że pokrywka jest zamknięta i nie podnosić jej podczas gotowania wody. Jeśli pokrywka zostanie zdjęta podczas cyklu parzenia, może dojść do poparzenia.
22. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
23. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
24. Nie należy przenosić urządzenia, gdy czajnik jest włączony.
25. Czajnik może być używany tylko z dołączoną podstawką.
26. W przypadku przepełnienia czajnika może dojść do wyrzucenia wrzącej wody.
27. Nie używaj czajnika na zewnątrz.
28. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
29. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
30. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
31. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - przez klientów w hotelach, motelach i podobnych

32. Zachowaj tę instrukcję.

33. To urządzenie zostało wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Należy upewnić się, że gniazdko ściennie w domu jest dobrze uziemione.

34. **OSTRZEŻENIE:** Podczas procesu gotowania i wylewania gorącej wody pokrywa musi być cały czas zamknięta.

35. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawą.

36. **UWAGA:** Przed zdjęciem czajnika z podstawy należy upewnić się, że jest on wyłączony.

37. Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie.

Opis produktu



Przed pierwszym użyciem

W przypadku korzystania z czajnika po raz pierwszy zaleca się wyczyszczenie czajnika przed użyciem poprzez dwukrotne zagotowanie pełnego czajnika wody.

Działanie

1. Aby wlać wodę do czajnika, zdejmij go z podstawy zasilania i otwórz pokrywę, naciskając przycisk pokrywy, wlej żądaną ilość wody do czajnika. Zawsze napełniaj czajnik między oznaczeniami minimalnym (0,5 l) i maksymalnym (1,7l). Zbyt mała ilość wody spowoduje wyłączenie czajnika przed zagotowaniem wody.

UWAGA: Nie nalewać wody powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ podczas gotowania woda może wylać się z dziobka. Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka należy upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo założona.

2. Zamknij pokrywę. Umieść czajnik na podstawie zasilającej. Upewnij się, że czajnik całkowicie styka się z podstawą zasilania.

3. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania. Podnieś przełącznik do pozycji "I", a kontrolka przełącznika zaświeci się. Następnie woda zacznie się gotować. Czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody, a kontrolka wyłącznika zgaśnie. Zasilanie można wyłączyć, naciskając przełącznik w dowolnym momencie podczas gotowania wody.

UWAGA: Upewnij się, że przełącznik nie jest zablokowany, a pokrywa jest szczelnie zamknięta. Czajnik nie wyłączy się, jeśli przełącznik jest zablokowany lub pokrywa pozostaje otwarta.

4. Podnieś czajnik z podstawy zasilania, a następnie wlej wodę do naczyń.

UWAGA: Podczas nalewania wody z czajnika należy zachować ostrożność, ponieważ wrząca woda może spowodować oparzenia, a ponadto nie należy otwierać pokrywki, gdy woda w czajniku jest gorąca.

5. Czajnik nie zagotuje się ponownie, dopóki przełącznik nie zostanie podniesiony. Przed ponownym otwarciem w celu zagotowania wody należy odczekać 15~20 sekund, aż czajnik ostygnie. Gdy czajnik nie jest używany, może być przechowywany na podstawie zasilającej.

UWAGA: Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, gdy czajnik nie jest używany.

Ochrona przed wygotowaniem

Jeśli przypadkowo dopuścisz do pracy czajnika bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem automatycznie go wyłączy. W takim przypadku należy odczekać, aż czajnik ostygnie, a następnie napełnić go zimną wodą i ponownie zagotować.

Pielęgnacja i czyszczenie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.

2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy czyścić czajnika i podstawy wodą poprzez zanurzanie ich w wodzie. Nie czyścić pod bieżącą wodą.

3. Do czyszczenia można użyć lekko wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

4. Nie używaj materiałów ściernych ani ostrych środków czyszczących, ani twardych szczotek do czyszczenia.

Usuwanie kamienia:

1. W zależności od jakości wody na danym obszarze, na elemencie grzejnym mogą gromadzić się osady wapienne. Zaleca się regularne usuwanie takich osadów.

2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną unieważnione, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo z powodu niewystarczającego odkamieniania.

3. Odpowiednia jest mieszanka 0,5 litra wody i 200 ml octu.

Wlać odkamieniacz.

. Włączyć urządzenie i pozwolić, aby roztwór osiągnął temperaturę wrzenia.

. Pozostawić na krótki okres, aby zaczęła działać.

. Aby wyczyścić pojemnik po odkamienianiu, należy dokładnie przepłukać go czystą wodą.

4. Podczas odkamieniania należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie wdychać oparów octu.

5. Nie wylewać odkamieniaczy do zlewów pokrytych emalią.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej

Przetrzyj zewnętrzną obudowę miękką, wilgotną szczotką.

UWAGA: Do czyszczenia zewnętrznej części czajnika nie należy używać chemicznych, stalowych, drewnianych lub ściernych środków czyszczących.

Czyszczenie filtra

W razie potrzeby czyść filtr miękką, wilgotną szczotką w określonych odstępach czasu.

Przechowywanie

Gdy czajnik nie jest używany lub przechowywany, przewód zasilający można owinąć wokół schowka na przewód pod podstawą czajnika.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Niniejszym Manta S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE