

NAZWA PRODUKTU

Bx5_tds0203_Forma do tortu urodzinowa

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS
0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL.
DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Trzymaj formę poza zasięgiem dzieci – forma może zawierać ostre krawędzie lub być gorąca po użyciu, co stanowi ryzyko skaleczenia lub oparzenia.

- **Unikaj kontaktu z ostrymi narzędziami** – używaj tylko odpowiednich akcesoriów (np. silikonowych łopat, drewnianych lub plastikowych narzędzi) do wyjmowania ciasta z formy, aby nie uszkodzić jej powierzchni.
- **Nie wystawiaj formy na ekstremalne temperatury** – nie narażaj formy na nagłe zmiany temperatury, aby uniknąć pęknięć materiału (np. z gorącego piekarnika do zimnej wody).
- **Zawsze sprawdzaj formę przed użyciem** – upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wgniecenia, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

Przeznaczenie – forma do tortu urodzinowego jest przeznaczona do pieczenia ciast, takich jak torty, ciasta urodzinowe i inne wypieki w kształcie okrągłym.

- **Sposób użycia:** Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj formę ciepłą wodą z detergentem, a następnie dokładnie osusz. Zanim wlejesz ciasto do formy, posmaruj ją masłem lub wyłóż papierem do pieczenia, aby zapobiec przywieraniu ciasta. Należy wlać ciasto do formy do około 2/3 wysokości, aby ciasto miało miejsce na wyrastanie.
- **Czyszczenie:** Po użyciu formę należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Można również używać gąbek, które nie rysują powierzchni formy. Unikaj używania metalowych szczotek lub innych szorstkich materiałów, które mogą zarysować powierzchnię formy. Upewnij się, że forma jest całkowicie sucha przed przechowywaniem, aby zapobiec powstawaniu rdzy (w przypadku form metalowych).
- **Przechowywanie:** Forma powinna być przechowywana w suchym miejscu, aby zapobiec jej zniszczeniu lub rdzewieniu (jeśli jest metalowa). Przechowuj formę w sposób, który zapobiegnie jej zgnieceniu lub uszkodzeniu, najlepiej w szafce z innymi akcesoriami kuchennymi.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

Nie używaj formy w mikrofalówce – forma nie jest przeznaczona do stosowania w mikrofalówkach, chyba że jest specjalnie oznaczone, że może być używana w tym urządzeniu.

- **Nie używaj formy w bardzo wysokich temperaturach** – sprawdź, czy forma jest przystosowana do maksymalnej temperatury pieczenia (zwykle 180-220°C, ale sprawdź zalecenia producenta).
- **Unikaj używania formy w kontaktach z bardzo zimnymi substancjami** – nagłe przejście z gorącego piekarnika do zimnej wody może spowodować pęknięcie formy (szczególnie jeśli jest wykonana z materiału wrażliwego na zmiany temperatury).
- **Nie używaj formy do pieczenia ciasta z bardzo lepką konsystencją** – ciasto może przywierać do formy, nawet jeśli została odpowiednio przygotowana, dlatego upewnij się, że ciasto nie jest zbyt gęste.
- **Nie pozostawiaj formy w piekarniku przez dłuższy czas po zakończeniu pieczenia** – może to prowadzić do jej przegrzania i zniekształcenia materiału, jeśli jest wykonana z tworzywa sztucznego lub cienkiego metalu.

