

Urządzenie musi być ładowane napięciem 5V, 9V może doprowadzić do zapalenia urządzenia. Najlepiej będzie, jeżeli do ładowania będziesz używać kabla dołączonego do dyktafonu.

Nagrywanie:

1. Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że słuchawki nie są podłączone do dyktafonu.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, przesun „suwak” z „OFF” na „ON”. Czerwone światło zaświeci kilkakrotnie, następnie zniknie – wtedy zaczyna się nagrywanie.
3. Aby zapisać nagranie, przesun suwak z ON na OFF – nagranie zapisze się automatycznie.
4. **Uwaga:** Podłączenie dyktafonu do komputera podczas nagrywania (gdy urządzenie jest włączone) skutkuje usunięciem bieżącego nagrania. Aby zapisać bieżące nagranie, wyłącz dyktafon (przesun suwak na OFF) i dopiero podłącz pluskwę do komputera.

Odsłuchanie nagrania:

1. Podłącz słuchawki do dyktafonu, następnie włącz urządzenie.
2. Aby odsłuchać nagranie, kliknij środkowy przycisk znajdujący się na słuchawkach.
3. Aby zwiększyć (+) lub zmniejszyć (-) głośność nagrania przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy z odpowiednim symbolem na słuchawkach.
4. Aby odsłuchać kolejne nagranie kliknij (+) na słuchawkach. Aby odsłuchać poprzednie nagranie kliknij (-) na słuchawkach.
5. Pamiętaj: Przyciski (+) i (-) na słuchawkach możesz używać do zwiększenia/zmniejszenia głośności (wtedy przytrzymujesz dany przycisk przez 3 sekundy) lub do przejścia do kolejnego/poprzedniego nagrania (wtedy klikasz odpowiedni przycisk).

Ustawienie daty i czasu w urządzeniu:

1. Podłącz dyktafon do komputera.
2. Otwórz dysk produktu.
3. Skopiuj folder SET TIME.exe na swój pulpit.
4. Otwórz skopiowany folder klikając na niego dwa razy.
5. Potwierdź, że czas na komputerze jest poprawny, kliknij „Set Time”. Od tego momentu nagrania powinny się wyświetlać z poprawnym czasem.
6. Uwaga: pamiętaj, by przed każdą synchronizacją NA WSZELKI WYPADEK skopiować folder z nagraniami.

Kolejne funkcje:

1. Aby zapauzować nagranie przytrzymaj przez 3 sekundy środkowy przycisk na słuchawkach podczas odsłuchiwania nagrania.
2. Aby odpauzować nagranie kliknij środkowy przycisk na słuchawkach.
3. Usuwanie (najpierw zapauzuj nagranie – patrz punkt 1. Rozdziału „kolejne funkcje”, a następnie przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „-” na słuchawkach):
 - 3a. Aby usunąć słuchane obecnie nagranie, kliknij środkowy przycisk na słuchawkach.
 - 3b. Aby usunąć wszystkie nagrania, przytrzymaj środkowy przycisk na słuchawkach przez 3 sekundy.
 - 3c. Kliknij „+”, aby wyjść opuścić tryb usuwania plików.

Funkcja nagrywania po detekcji głosu:

1. Podłącz słuchawki do wyłączonego dyktafonu.
2. Włącz dyktafon.
3. Aby zapauzować nagranie przytrzymaj przez 3 sekundy środkowy przycisk na słuchawkach podczas odsłuchiwanie nagrania.
4. Gdy nagranie zostanie zapauzowane, ponownie przytrzymaj środkowy przycisk na słuchawkach przez 3 sekundy.
5. Po tej czynności, dyktafon powinien zamigać kilka razy na niebiesko.
6. Wyłącz dyktafon, odłącz słuchawki.
7. Włącz dyktafon bez słuchawek.
8. Funkcja nagrywania po detekcji głosu powinna już działać. Od tego momentu będzie to domyślna forma nagrywania. Dla krótszych nagrań zaleca się wyłączenie tej funkcji.

Aby wyłączyć funkcję nagrywania po detekcji głosu wykonaj te same czynności jeszcze raz.