

Instrukcja montażu RO3

1. Przygotowanie miejsca instalacji

- Wybierz miejsce blisko źródła wody i odpływu (np. pod zlewem).
- Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na montaż i dostęp do wymiany wkładów.

2. Montaż uchwytu i zamocowanie filtra

- Zamocuj uchwyt montażowy na ścianie lub szafce za pomocą wkrętów.
- Zawieś filtr RO3 na uchwycie, upewniając się, że jest stabilnie zamocowany.

3. Podłączenie wężyka doprowadzającego wodę

- Zlokalizuj zawór doprowadzający zimną wodę.
- Wyłącz dopływ wody.
- Zamontuj adapter na zaworze (jeśli jest wymagany).
- Podłącz wężyk doprowadzający wodę do wejścia filtra WPL2

4. Podłączenie wężyka czystej wody

- Podłącz wężyk do wyjścia czystej wody z wkładu WWL2
- Drugi koniec wężyka poprowadź do zbiornika na czystą wodę lub bezpośrednio do akwarium.

5. Podłączenie wężyka odpadowego

- Podłącz wężyk odpadowy do ogranicznika przepływu (część z napisem Flow 420 lub Flow 550)
- Drugi koniec wężyka poprowadź do odpływu kanalizacyjnego.

6. Sprawdzenie połączeń

- Upewnij się, że wszystkie wężyki są dobrze osadzone i zabezpieczone.
- Jeśli to konieczne, użyj taśmy teflonowej do uszczelnienia połączeń gwintowanych.

7. Uruchomienie systemu

- Powoli otwórz zawór doprowadzający wodę.
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków.
- Pozwól systemowi pracować przez około 30 minut, aby przepłukać nowe wkłady (wodę z tego procesu należy odprowadzić do odpływu).

8. Sprawdzenie jakości wody

- Po przepłukaniu systemu sprawdź jakość wody za pomocą testera TDS (jeśli posiadasz).
- Upewnij się, że woda jest odpowiednia do użycia w akwarium.

Konserwacja

• Wymiana wkładów filtracyjnych:

- **Filtr sedymentacyjny:** co 6 miesięcy
 - **Membrana osmotyczna:** co 2-3 lata
 - **Filtr węglowy:** co 6-12 miesięcy
 - Regularnie sprawdzaj system pod kątem wycieków i prawidłowego działania.
 - Przechowuj zapasowe części i wkłady w suchym miejscu.
-

Rozwiązywanie problemów

- **Niskie ciśnienie wody:** Sprawdź dopływ wody i ewentualne zagięcia wężyków.
 - **Wyciek wody:** Sprawdź szczelność połączeń i uszczelek, dokręć obudowy filtrów.
 - **Słaba jakość wody:** Sprawdź stan wkładów filtracyjnych, ewentualnie je wymień.
-