

[illegible]

10034128 10034131 10034132 10034133  
10034134 10034135 10034136



[www.klarstein.com](http://www.klarstein.com)



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie awarie spowodowane ignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi nie podlegają naszej gwarancji ani żadnej odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



---

## ZAWARTOŚĆ

---

Instrukcje bezpieczeństwa 2

Przegląd urządzeń 2

Działanie 3

Instrukcje dotyczące

likwidacji 4

Producent & Importer (UK) 4

---

## DANE TECHNICZNE

---

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Numer pozycji                | 10034128                  |
| Zasilanie                    | 6 baterii AA              |
| Pojemność                    | 72 L                      |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 42 cm x 31,5 cm x 82,5 cm |

|               |              |          |          |          |
|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| Numer pozycji | 10034131     | 10034132 | 10034132 | 10034134 |
| Kolor         | chromowy     | chromowy | czarny   | czarny   |
| Pojemność     | 30 L         | 50 L     | 30 L     | 50 L     |
| Zasilanie     | 4 baterie AA |          |          |          |

|               |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| Numer pozycji | 10034135     | 10034136 |
| Kolor         | chromowy     | czarny   |
| Pojemność     | 50 L         |          |
| Zasilanie     | 4 baterie AA |          |

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy czyścić kosza wodą, ponieważ zawiera on elementy elektroniczne. Kosz na śmieci należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną gąbką lub ściereczką.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie czujnik może nie reagować prawidłowo.
- Podczas otwierania pokrywy nie należy jej naciskać ani otwierać na siłę.
- Demontaż, naprawa i modyfikacja produktu są zabronione.
- Jeśli jedna bateria jest rozładowana, zawsze należy wymienić wszystkie 6 baterii jednocześnie.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie kosza.

## PRZEGLĄD URZĄDZENIA



|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 4 | Pojemnik (40 litrów). Znajduje się on po prawej stronie pod pokrywą. |
| 5 | Wyjmowany pojemnik (25 litrów) z dostępem przez szufladę.            |
| 6 | Wyjmowana przegródka. Może być używana na górze lub na dole.         |
| 7 | Pojemnik                                                             |
| 8 | Szuflada na kótkach.                                                 |

## OBŚŁUGA

- Otwórz pokrywę baterii na spodzie obudowy i włóż 6 baterii AA. Następnie zamknij pokrywę baterii.
- Włącz główny wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu pokrywy.
- Aby wyrzucić śmieci, należy przesunąć dłoń o około 15 cm nad pokrywą, która otworzy się automatycznie. Pokrywa zamknie się automatycznie po 5 sekundach. Pokrywa pozostaje otwarta tak długo, jak długo dłoń lub przedmiot (pojemnik na śmieci) znajduje się w obszarze czujnika.
- Aby pokrywa pozostała otwarta, naciśnij przycisk OPEN na okienku czujnika. Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby ponownie zamknąć pokrywę. Automatyczne otwieranie będzie ponownie aktywne.
- Wyciągnij dolną szufladę, aby umieścić w niej surowce wtórne. Górny pojemnik jest używany do odpadów domowych nienadających się do recyklingu.
- Zalecamy korzystanie z 50-litrowych worków na śmieci.

---

## INSTRUKCJE UTYLIZACJI

---



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego. Pozbywając się go zgodnie z dyrektywą, przestrzegasz zasad, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w danym kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, należy ich przestrzegać, dlatego nie wolno wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi. Więcej informacji na temat utylizacji baterii można uzyskać od odpowiednich władz w danym mieście i regionie. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

---

## PRODUCENT & IMPORTER (UK)

---

### PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

### Importer na Wielką Brytanię:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

BN43 6RE

United Kingdom





**KLARSTEIN**