

Instrukcja Obsługi – Wiertarko-Wkrętarka Akumulatorowa 21V z UDAREM

1. Przeznaczenie Urządzenia

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 21V jest urządzeniem przeznaczonym do wiercenia i wkręcania w materiałach takich jak drewno, cegła i metal. Wbudowana funkcja uderu umożliwia pracę z twardszymi powierzchniami. Idealna do zastosowań domowych, budowlanych i warsztatowych.

2. Środki Bezpieczeństwa

Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli uniknąć wypadków oraz zapewni długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Ochrona osobista

- Okulary ochronne – zawsze zakładaj okulary ochronne, aby zabezpieczyć oczy przed odpryskami.
- Ochrona słuchu – w przypadku dłuższego używania zaleca się stosowanie ochronników słuchu.
- Rękawice ochronne – używaj rękawic ochronnych, szczególnie podczas wiercenia w twardych materiałach.

Bezpieczeństwo pracy

- Pracuj na stabilnym podłożu – upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od przeszkód.
- Używaj odpowiedniego oświetlenia – pracuj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu lub używaj wbudowanego oświetlenia LED.
- Chroń urządzenie przed wilgocią – unikaj używania wiertarko-wkrętarki w miejscach mokrych lub wilgotnych.
- Przed rozpoczęciem pracy – upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana i prawidłowo zainstalowana.

Przechowywanie i konserwacja

- Zawsze wyłączaj urządzenie przed konserwacją – aby uniknąć przypadkowego włączenia, wyjmij akumulator przed czyszczeniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu – nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne – usuń kurz i zanieczyszczenia, aby zapobiec przegrzaniu.

Używanie akumulatora

- Ładuj tylko za pomocą dedykowanej ładowarki – użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie akumulatora.
- Nie przechowuj rozładowanych akumulatorów – regularnie ładuj akumulatory, aby przedłużyć ich żywotność.
- Nie rzucaj ani nie uderzaj akumulatora – uszkodzenie akumulatora może prowadzić do wycieku lub pożaru.

3. Instrukcja Montażu

1. Montaż akumulatora
2. Włóż naładowany akumulator do uchwytu urządzenia aż do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie.
3. Zakładanie końcówek wiertarskich lub bitów
4. Wybierz odpowiednią końcówkę i zamocuj ją w uchwycie. Obróć uchwyt do momentu, gdy końcówka będzie pewnie zamocowana.
5. Regulacja prędkości i momentu obrotowego
6. Ustaw przełącznik prędkości (2 biegi) i moment obrotowy na preferowany poziom, dostosowując do rodzaju materiału, z którym pracujesz

4. Instrukcja Użytkowania

1. Włącz urządzenie naciskając spust – regulacja prędkości odbywa się poprzez siłę nacisku na spust.
2. Przełącznik zmiany kierunku – ustaw kierunek obrotów do wkręcania lub wykręcania.
3. Wybór funkcji uderu – włącz funkcję uderu podczas wiercenia w twardszych materiałach (np. beton).
4. Praca z wbudowanym oświetleniem LED – wciśnij spust, aby aktywować oświetlenie LED.

5. Konserwacja i Czyszczenie

1. Po zakończeniu pracy – wyjmij akumulator i wyczyść urządzenie za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
2. Unikaj wody i detergentów – czyszczenie wilgotną szmatką lub stosowanie środków chemicznych może uszkodzić urządzenie.
3. Przechowuj w walizce – aby zabezpieczyć urządzenie i akcesoria, przechowuj je w dostarczonej walizce.

Uwaga: Przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększy bezpieczeństwo użytkowania i przedłuży żywotność urządzenia.