

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Điękujemy za wybranie naszego zdalnie sterowanego samochodu-zabawki. Aby zapewnić prawidłowe i przyjemne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zapoznanie się z produktem przed jego użyciem.

**UWAGA!** Produkt na baterię. Odpowiedni dla osób w wieku 6+. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, podczas obsługi i użytkowania należy zachować środki ostrożności, aby zapobiec porażeniu prądem.

## JAK ZAMONTOWAĆ BATERIĘ?(OBRAZEK NA INSTRUKCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM)

1. Ustaw przełączniki znajdujące się na samochodziku i kontrolerze do pozycji „OFF”.
2. Obróć przycisk odblokowania znajdujący się na kontrolerze zatrzasku samochodziku, następnie otwórz nadwozie samochodu.
3. Włóż baterię (akumulator 1X3.7 V)- Bateria do ponownego naładowania, kabel w zestawie.(Optymalny czas ładowania 1-1,5h).
4. Zamknij karoserię samochodu.
5. Akumulator do pilota to baterie 1.5 V AA razy dwa (brak w zestawie)

## JAK JEŹDZIĆ?

1. Ustaw przełącznik znajdujący się zarówno w samochodzie, jak i urządzeniu sterującym, w pozycji „ON”.
2. Następnie uruchom samochód.
3. Kiedy Twój model samochodu zdalnie sterowanego zaczyna tracić wydajność, moc lub funkcjonalność, być może nadszedł czas na naładowanie akumulatora!

## PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU(OBRAZEK NA INSTRUKCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM)

- 1.Lewy klawisz pilota podnosi się i samochód jedzie do przodu.
- 2.Lewy klawisz pilota opuszcza się i samochód porusza się do tyłu.
- 3.Prawy klawisz pilota przesuwają się w prawo i samochód się obraca w prawo.
- 4.Prawy klawisz pilota przesuwają się w lewo i samochód obraca się w lewo.

## INSRUKCJA DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA( ZEGARKA)-DWIE BATERIE 1.5V AA

Lewy przycisk-krótkie naciśnięcie włącza/długie naciśnięcie wyłącza. Prawy przycisk-pokaz możliwości auta.

- 1.Przechylenie zegarka w dół oznacza przesunięcie auta do przodu.
- 2.Przechylenie zegarka w górę oznacza cofnięcie się auta.
- 3.Przechylenie zegarka w lewo oznacza obrócenie się w lewo auta.
- 4.Przechylenie zegarka w prawo oznacza obrócenie się w prawo auta.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII.

1. . Nie zwieraj zacisków.
2. Nie ładuj baterii jednorazowych.
3. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy mieszać baterii różnych typów oraz baterii nowych i używanych.
- 5 . Usunąć baterie w bezpieczny sposób. Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż mogą eksplodować.
6. Używaną ładowarkę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki , obudowy i innych części. W przypadku uszkodzenia nie należy jej używać do czasu naprawy.
7. Z zabawki należy wyjąć wyczerpane baterie .
8. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość: zawiera ważne informacje.
9. Opakowanie należy zachować, gdyż zawiera ważne informacje.
10. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.

## OPIEKA I UTRZYMANIE ZABAWKI

1. Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest ona używana.
- 2 Delikatnie wytrzyj zabawkę czystą, suchą szmatką.
3. Trzymaj zabawkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.

## ZWRÓĆ UWAGĘ NA

- 1.W przypadku niewystarczającej mocy funkcja przewracania zostanie utracona podczas zabawy.
2. Nie używaj go na gładkim podłożu, w przeciwnym razie funkcja przewracania zostanie utracona podczas gry,
- 3.Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.

**WAŻNE!!.** Włóż baterię przestrzegając wyznaczonych znaków „+”-”. Nie zwieraj zacisków.

