

INSTRUKCJA OBSŁUGI nr 11/01/2025

Data utworzenia: 11/01/2025

Produkt: Uchwyt ścienny to telewizora Model: Solid Black 30" ~ 70"

Producent: GOLDEX S.C. J. Goldstrom W. Szura,

Słoneczna 6, 72-003 Wołczkowo, tel. +48 517351505, goldex@goldex.pl

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do telewizora Solid Black 30" ~ 70". Produkt ten umożliwia bezpieczne i wygodne zamocowanie telewizora o przekątnej ekranu od 30" do 70" i maksymalnym obciążeniu 40 kg. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do montażu i użytkowania uchwytu.

2. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek



Ostrzeżenie – Ten symbol oznacza instrukcje bezpieczeństwa lub zwraca uwagę na określone zagrożenia i ryzyko.



Uwaga – Ten symbol wskazuje dodatkowe informacje lub ważne uwagi.

3. Zawartość opakowania

- Uchwyt TV
- A) Poziomica x1+ Klucz x1
- B) Podkładki 1x4 szt.
- C) Podkładki 2x4 szt.
- D) Śruba M5x14 x4
- E) Śruba M6x14 x4
- F) Śruba M8x20 x4
- G) Śruba M6x30 x4
- H) Śruba M8x45 x4
- I) Plastikowa tuleja x4
- J) Kotwa plastikowa 10x50 x4
- K) Śruba samogwintująca M6x60 x4

Narzędzia wymagane do montażu

- Wiertarka z wiertłem o średnicy 10 mm
- Klucz imbusowy
- Śrubokręt
- Poziomica (w zestawie)

4. Instrukcja montażu

4.1 Przygotowanie ściany

1. Użyj płytki ściennej uchwytu jako szablonu do zaznaczenia miejsc na otwory montażowe.
2. Wywierć cztery otwory o średnicy M6 i głębokości 60 mm w ścianie betonowej lub ścianie z twardego drewna.
3. Włóż cztery plastikowe kołki do otworów.

4.2 Montaż płytki ściennej

1. Umieść płytkę ścienną na ścianie.
2. Wkręć śruby samogwintujące w plastikowe kołki, używając metalowych podkładek.

4.3 Montaż listew montażowych na telewizorze

1. Znajdź otwory montażowe z tyłu telewizora.
2. Wkręć odpowiednie śruby (M5, M6 lub M8) w otwory, stosując podkładki.

4.4 Mocowanie telewizora do uchwytu

1. Z pomocą drugiej osoby zamocuj telewizor z przymocowanymi listwami na płycie ściennej.
2. Dokręć śruby blokujące, aby zabezpieczyć telewizor na uchwycie.

4.5 Regulacja kąta nachylenia

1. Wyreguluj kąt nachylenia telewizora według własnych preferencji.
2. Po ustawieniu odpowiedniego kąta dokręć śruby mocujące.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

5. Instrukcje bezpieczeństwa



- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że ściana, na której będzie zamocowany uchwyt, jest solidna, nie zawiera przewodów elektrycznych ani rur, i jest odpowiednia do przenoszenia obciążenia.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych dostarczonych w zestawie, takich jak kołki, śruby i podkładki, aby zapewnić właściwą stabilność konstrukcji.
- Podczas wiercenia otworów w ścianie nosić okulary ochronne, aby zapobiec urazom oczu spowodowanym przez odpryski betonu lub drewna.
- Nigdy nie montuj uchwytu na ścianach wykonanych z materiałów o niskiej nośności, takich jak płyty kartonowo-gipsowe, bez dodatkowego wzmocnienia.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia uchwytu.
- Podczas montażu telewizora korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu lub obrażeń.

- Upewnij się, że wszystkie elementy uchwytu są prawidłowo zamocowane, a śruby dokręcone, ale unikaj nadmiernego ich dokręcania, aby nie uszkodzić telewizora lub uchwytu.
- Regularnie sprawdzaj stabilność uchwytu i dokręcaj luźne śruby.
- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na uchwycie lub w jego pobliżu, które mogłyby spowodować przeciążenie lub uszkodzenie.
- W przypadku zmiany położenia uchwytu lub telewizora, ponownie sprawdź wszystkie połączenia i stabilność mocowania.
- W razie wątpliwości dotyczących montażu lub bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem.
- Ostrzeżenie: Montaż telewizora na wysokości może być niebezpieczny.
- Środek ostrożności: Użyj stabilnej drabiny i upewnij się, że miejsce montażu jest łatwo dostępne. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy drugiej osoby.
- Dodatkowa wskazówka: Korzystaj z usług wykwalifikowanego specjalisty w przypadku instalacji w trudno dostępnych miejscach.
- Ostrzeżenie: Krawędzie niektórych elementów uchwytu mogą być ostre.
- Środek ostrożności: Podczas montażu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Dodatkowa wskazówka: Przed przystąpieniem do montażu sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia lub nierówności.
- Ostrzeżenie: Uchwyt może znajdować się w pobliżu urządzeń elektronicznych wrażliwych na zakłócenia.
- Środek ostrożności: Upewnij się, że telewizor i uchwyt są zainstalowane w odpowiedniej odległości od innych urządzeń elektronicznych i przewodów elektrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Dodatkowa wskazówka: Nie instaluj uchwytu w bezpośrednim sąsiedztwie metalowych konstrukcji mogących zakłócać sygnał.
- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Produkt powinien być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach, z dala od wilgoci i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nie używaj uchwytu w pobliżu źródeł ciepła ani urządzeń grzewczych.
- Upewnij się, że kable są poprowadzone tak, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia się.
- Chronić produkt przed silnymi wstrząsami i upadkami.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie używały uchwytu do zabawy.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

6. Czyszczenie

Produkt można czyścić jedynie lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żadnych silnych i agresywnych detergentów.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

GOLDEX S.C. nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

8. Informacje dotyczące recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik jest zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady, pomagasz chronić środowisko!

Usuwanie odpadów



Urządzenia elektroniczne nie są odpadami komunalnymi, lecz należy je właściwie utylizować zgodnie z dyrektywą 2002/96 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zutilizuj to urządzenie po zakończeniu użytkowania i wyrzuć w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki.

Ochrona środowiska



Opakowania i materiały pomocnicze, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zawsze powinny być poddane recyklingowi. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Muszą być przekazane w punkcie odbioru. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnej gminie.

10. Deklaracja zgodności



GolDEX s.c.
Jacek Goldstrom, Wojciech Szura
Słoneczna 6 / Wólczkowo
72-003 Dobra

Wólczkowo dnia 30.05.2016

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, GOLDEX s.c.
Jacek Goldstrom, Wojciech Szura
Ul. Słoneczna 6 / Wólczkowo
72-003 Dobra

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że produkt:

Typ produktu:	UCHWYT DO TELEWIZORA
Producent:	GOLDEX s.c.
Nazwa:	RED EAGLE
Model:	SOLID BLACK 30"-70"

jest zgodny z dyrektywami, normami i przepisami:

DYREKTYWA 2011/65/EU (ROHS)
EN 795:2012
EN 363:2008

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Podpis:
Wojciech Szura