

NITECORE®

KEEP INNOVATING

(angielski) Instrukcja obsługi MT21C

Cechy

- Wielofunkcyjna latarka z regulacją 90°
- Wydaje światło diod LED CREE XP-L HD V6
- Maksymalna moc wyjściowa do 1000 Lumenów
- Zintegrowana „cyfrowa, precyzyjna technologia optyczna” zapewnia niezrównaną wydajność reflektora
- Zintegrowana technologia „Precision Digital Optics Technology” zapewnia niezrównaną wydajność reflektora
- Maksymalna intensywność wiązki wynosi 8500 cd, a maksymalny zasięg 184 metrów
- Przełącznik boczny steruje 5 poziomami jasności i 3 trybami specjalnymi
- Obwód prądu stałego z wysoką mocą wyjściową przez długi czas do 700 godzin
- Zintegrowana kontrola ładunku pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora
- Wskaźnik zasilania wyświetla napięcie akumulatora (dokładność ±0,1 V)
- Moduł zaawansowanej regulacji temperatury
- Ochrona przed odwrótną polaryzacją
- Hartowane, ultraczerstoczone szkło mineralne z powłoką antyrefleksyjną
- Wykonany ze stopu aluminium lotniczego z wykończeniem anodowym twardo w klasie wysokej HAIII
- Wodoodporny: zgodna z normą IPX8 (zanurzenie na głębokość 2 metry)
- Odporność na uderzenia z wysokości 1 metra
- Odporność na uderzenia z odległości 1 metra

*Maksymalna zainstalowana pojemność magnetycznej podpórki na ogonie

Wymiary Długość: 131 mm (5,16 cala)	Akcesoria
Srednica głowki: 25,4 mm (1")	Zapasyowy pierścień o-ring, klips, klips, kabura
Srednica ogona: 25,4 mm (1")	
Waga: 103,5 g (3,65 uncji)	

Opcje baterii

	KODZNAK	Napięcie znamionowe	Zgodny
Akumulator litowo-jonowy 18650	18650	3,6 V/3,7 V	Y (zalecane)
Główna bateria litowa	CR123	3 V	Y (zalecane)
Akumulator litowo-jonowy	RCR123	3,6 V/3,7 V	I

Parametry techniczne

FL1 STANDARD Turbo	Wysoki	Średni	Niski, ultraniski sygnał świetlny	SOS
1000 LUMENY	400 LUMENY	190 LUMENY	50 LUMENY	1 LUMEN
184 m/s	122m	85m	42m	6 m
8500cd 3770cd 1800cd 450cd				
1 m (odporny na uderzenia)				
IPX8, 2 m (wodoodporny i umożliwiający zanurzenie)				

UWAGA: Powyższe dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi testami latarek standardu ANSI/NAEMA FL1 przy użyciu baterii 1x18650 Li-ion (3500mAh). Dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków użytkowania, ze względu na rodzaj baterii, indywidualne nawyki użytkownika i czynnik środowiskowy.

* Czas trwania trybu Turbo jest wynikiem testów przed uruchomieniem regulacji temperatury

Instrukcja obsługi

1. Upewnij się, że bateria są prawidłowo włóżone. MT21C będzie nie działać, jeśli baterie są nieprawidłowo włóżone.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu.
3. Jeśli latarka jest przechowywana w plecaku, połóż tylną nasadkę aby zapobiec przypadkowemu włączeniu latarki. Kiedy jest nieużywane przez dłuższy czas, prosimy o usunięcie wszystkich baterii, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.

Włączanie/ Wyłączenie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby przejść do trybu bardzo niskiego. Wyłączenie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby je wyłączyć.

Wybór jasności

Stała turbosprężarka

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik On/Off, aby przejść do trybu Ultralow, a następnie Turbo. Zwołnij przycisk po włączeniu trybu Turbo. Zwołnij przycisk po 2,5 sekundzie, aby wrócić do trybu Ultralow.

Chwilowy Turbo


Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przełącznik On/Off, aby przejść do trybu Ultralow, a następnie Turbo. Zwołnij aby wyjść, naciśnij przycisk po 2,5 sekundzie.

Tryb specjalny (stroboskop/SOS/laternia)

W dowolnym stanie szybko naciśnij przycisk włączania/wyłączania 3 razy z rzędu, aby przejść do trybu. Stronki przełącznik W/ Wyłączyć, przełączyć ponownie, aby przejść przez „Beacon-SOS-Strobe”. Aby wyjść, po prostu naciśnij i przytrzymaj przełącznik On/Off.

Porady dotyczące zasilania

1. Gdy światło jest wyłączone, wskaźnik zasilania będzie migał raz na dwie sekundy, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. spada do 50%; wskaźnik zasilania będzie szybko migał, gdy poziom naładowania baterii będzie niski.
2. Gdy światło jest wyłączone, dotknij przełącznika W/ Wyłączyć, niebieski wskaźnik poinformuje o napięciu akumulatora (do najbliższe ±0,1 V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi maksymalnie 4,2 V, niebieski wskaźnik zamigie 4 razy, po czym nastąpi jednorazowa przerwa i 2 kolejne mignięcia przed wejściem do statusu gotowości. Różne napięcia oznaczają odpowiadające im poziomy pozostałej mocy baterii:



Uwaga: W przypadku użycia dwóch baterii CR123/RCR123 połączonych szeregowo latarka wyświetla jedynie średnie napięcie pomiędzy dwiema bateriami.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Dzięki modułowi Advanced Temperature Regulation, MT21C reguluje swoją moc wyjściową i dostosowuje się do środowiska otoczenia, utrzymując optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy naładować lub wymienić, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: niebieski wskaźnik miga szybko; światło wydaje się być słabe lub latarka przestaje reagować.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie pokryć cienką warstwą smaru na bazie silikonu.

Serwis gwarancyjny

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Produkty DOA/wadliwe można wymienić na podobieństwo lokalnego dystrybutora/dei w ciągu 15 dni od zakupu. Po 15 dniach wszystkie wadliwe/nieprawidłowe produkty NITECORE® będą naprawiane bezpłatnie przez okres 60 dni. Produkty uległy uszkodzeniu na skutek niewłaściwego użytkowania (np. instalacja z odwrótną polaryzacją).

3. Produkty uległy uszkodzeniu na skutek wycieku baterii. Aby uzyskać najpóźniejszą informację o produktach i usługach NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem NITECORE® dystrybutora lub wyslij wiadomość e-mail na adres service@nitecore.com

Wszystkie obrazy, teksty i odciski znakiem zawarte w niniejszej instrukcji są własnością firmy NITECORE®. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a informacjami podanymi w serwisie nitecore.com, informacje na naszej oficjalnej stronie internetowej mają pierwszeństwo. SYSMAX Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia o zmianach.

Wszystkie obrazy, teksty i odciski znakiem zawarte w niniejszej instrukcji są własnością firmy NITECORE®. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a informacjami podanymi w serwisie nitecore.com, informacje na naszej oficjalnej stronie internetowej mają pierwszeństwo. SYSMAX Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia o zmianach.

(Hiszpański) Instrukcja obsługi MT21C

Cechy

- Wielofunkcyjna latarka z regulacją 90°
- Wydaje światło diod LED CREE XP-L HD V6
- Maksymalna moc do 1000 lumenów
- Zintegrowana „cyfrowa, precyzyjna technologia optyczna” zapewnia niezrównaną wydajność reflektora
- Zintegrowana technologia „Precision Digital Optics Technology” zapewnia niezrównaną wydajność reflektora
- Maksymalna intensywność wiązki wynosi 8500 cd, a maksymalny zasięg 184 metrów
- Przełącznik boczny steruje 5 poziomami jasności i 3 trybami specjalnymi
- Obwód prądu stałego o dużej mocy wyjściowej przez długi czas do 700 godzin
- Wbudowana lampka kontrolna ładunku, pokazuje pozostały poziom naładowania baterii
- Wskaźnik zasilania pokazuje napięcie akumulatora (dokładność ±0,1 V)
- Zaawansowany moduł regulacji temperatury
- Zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją
- Bardzo przystępne, hartowane szkło mineralne z powłoką antyrefleksyjną
- Wykonany ze stopu aluminium lotniczego z twardym anodowaniem wojskowym HAIII
- Wodoodporny zgodnie z IPX8 (zanurzenie na dwa metry)
- Odporność na uderzenia z wysokości 1 metra
- Podstawa magnetyczna i możliwość stania z tyłu

Wymiary Długość: 131 mm (5,16 cala)	Akcesoria
Srednica głowki: 25,4 mm (1")	Zapasyowy pierścień tytu O-ring, pasek, klips, kabura na pasek
Srednica ogona: 25,4 mm (1")	
Peso: 103,5 g (3,65 uncji)	

Opcje baterii

	ROZMIAR	Napięcie nominalne	3,6	Zgodny
Akumulator litowo-jonowy 18650	18650	V/3,7 V	5 (zalecane)	
Bateria główna litowa	CR123	3 V	5 (zalecane)	
Akumulator litowo-jonowy	RCR123	3,6 V/3,7 V	5	

Parametry techniczne

FL1 STANDARD Turbo	Wysoki	Średni	Niski, ultraniski sygnał świetlny	SOS
1000 LUMENY	400 LUMENY	190 LUMENY	50 LUMENY	1 LUMEN
184 m/s	122m	85m	42m	6 m
8500cd 3770cd 1800cd 450cd				
1 m (odporny na uderzenia)				
IPX8, 2 m (wodoodporny i umożliwiający zanurzenie)				

UWAGA: Dane tutaj wymienione zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami Tester latarki ANSI/NAEMA FL1 wykorzystujący 1 akumulator litowo-jonowy 18650 (3500 mAh). Dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków użytkowania, ze względu na rodzaj baterii, indywidualne nawyki użytkownika i czynnik środowiskowy.

* Czas trwania trybu Turbo jest wynikiem testów przed uruchomieniem regulacji temperatury

Instrukcja obsługi

1. Upewnij się, że bateria są prawidłowo włóżone. MT21C będzie nie działać, jeśli baterie są nieprawidłowo włóżone.
2. Unikaj bezpośredniego narażenia wiązki światła na oczy ludzi zwierząt.
3. Podczas przechowywania latarki w plecaku należy połować tylną zatyczkę, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu latarki. W przypadku pozostawienia latarki nieużywanej przez dłuższy czas prosimy o jej wyłączenie. Wyjmij wszystkie baterie, aby zapobiec wyciekowi baterii.

Włączanie/ Wyłączenie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby przejść do trybu ultraniskiego. Wyłączenie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć światło.

Wybór intensywności

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby przełączyć pomiędzy trybem „Ultra Low-Medium-High-Turbo”.

Stała turbosprężarka

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby przejść do trybu Ultralow, a następnie do trybu Turbo. Zwołnij przycisk po włączeniu trybu Turbo trzymaj do 2,5 s.

Chwilowy turbosprężarka


Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby przejść do trybu ultraniskiego a następnie tryb Turbo. Zwołnij przycisk po 2,5 sekundzie, aby wyjść.

Tryby specjalne (stroboskop/SOS/beacon)

W dowolnym stanie szybko naciśnij przycisk włączania/wyłączania 3 razy, aby przejść do trybu Stroboskopowy. Naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania, aby przełączyć pomiędzy „Beacon-SOS-Strobe”. Dla wyjść, po prostu naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.

Wskaźniki dotyczące ładowania

1. Gdy latarka jest wyłączona, wskaźnik baterii będzie migał raz na 2 sekundy gdy poziom naładowania baterii spadnie do 50%; wskaźnik będzie szybko migał, gdy poziom naładowania zostanie osiągnięty niski.
2. Gdy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk On/Off, niebieski wskaźnik wyświetli napięcie akumulator (z dokładnością ±0,1V). Na przykład, gdy napięcie akumulatora wynosi maksymalnie 4,2 V, niebieski wskaźnik zamigie 4 razy, po czym nastąpi 1 sekundowa przerwa a następnie miganie jeszcze 2 razy przed przejściem w tryb gotowości. Różne napięcia reprezentują odpowiednie pozostałe poziomy naładowania baterii:



Uwaga: W przypadku połączenia szeregowo 2 CR123/RCR123, latarka będzie raportować tylko średnie napięcie pomiędzy 2 baterie.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Dzięki modułowi zaawansowanej regulacji temperatury MT21C reguluje jej intensywność i dostosowuje się do środowiska, utrzymując w ten sposób optymalną wydajność.

Wymiana baterii

Baterie należy naładować lub wymienić, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych sytuacji: niebieski wskaźnik miga szybko; intensywność wiązki jest słaba lub latarka nie reaguje.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy oczyścić stawy czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę lubrykantu na bazie silikonu.

Serwis gwarancyjny

Wszystkie produkty NITECORE® objęte są gwarancją jakości. Każdy DOA/wadliwy produkt może wymienić za pośrednictwem lokalnego dystrybutora w ciągu pierwszych 15 dni od zakupu. Po 15 dniach wszystkie wadliwe/wadliwe produkty NITECORE® mogą zostać naprawione. bezpłatnie przez okres 60 miesięcy od daty nabycia. Po 60 miesiącach Obowiązuje ograniczona gwarancja. Ntóra obejmuje koszty robocizny i konserwacji, ale nie same koszty akcesoriów lub wymiany części.

Gwarancja zostanie uwzględniona w każdej z następujących sytuacji: 1. Produkt(y) jest(są) rozebrany, zrekonstruowany i/lub zmodyfikowany

1. Produkt(y) jest(są) uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. montażu baterii).
2. Produkt(y) uległ(y) uszkodzeniu w wyniku wycieku z baterii.
3. Produkt(y) jest(są) uszkodzony w wyniku wycieku z baterii.

Aby uzyskać najpóźniejszą informację na temat produktów i usług NITECORE®, prosimy o kontakt Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem NITECORE® lub wyslij e-mail na adres service@nitecore.com

Wszystkie obrazy, teksty i odciski znakiem zawarte w niniejszej instrukcji są własnością firmy NITECORE®. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a informacjami podanymi w serwisie nitecore.com, informacje na naszej oficjalnej stronie internetowej mają pierwszeństwo. SYSMAX Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia o zmianach.

(Niemiecki) Instrukcja obsługi MT21C

Funkcje i właściwości

- Wielofunkcyjna latarka z głowicą obrotową o 90°
- Wydaje światło diod LED CREE XP-L HD V6
- Maks. 1000 lumenów
- Zintegrowana „precyzyjna technologia optyki cyfrowej” zapewniają niezrównaną wydajność reflektora
- Zintegrowana technologia „Precision Digital Optics Technology” zapewnia niezrównaną wydajność reflektora
- Maks. Zasięg światła 184 m
- Przełącznik boczny umożliwia 5 poziomów jasności i 3 tryby specjalne
- Efektywny obwód prądu stałego zapewniający stabilną pracę i czas świecenia do 700 Godzin
- Zintegrowany wskaźnik zasilania pokazuje pozostałą moc akumulatora
- Wskaźnik zasilania pokazuje napięcie akumulatora (z dokładnością do 0,1 V)
- Zaawansowany moduł regulacji temperatury
- Ochrona przed upadkiem
- Utworzone, ultraczerstoczone szkło mineralne z powłoką antyrefleksyjną
- Wykonane ze stopu aluminium lotniczego z twardym anodowaniem wojskowym HAIII
- Wodoodporny zgodnie z IPX8 (zanurzenie na dwa metry)
- Odporność na uderzenia z wysokości 1 metra
- Podstawa magnetyczna i możliwość stania z tyłu

Dane techniczne

Długość: 131 mm	Akcesoria
Srednica głowki: 25,4 mm	Pasek na nadgarstek, zapasowy O-ring, klips, kabura
Srednica koperty: 25,4 mm	
Waga: 103,5 g (bez baterii)	

Atestowane baterie i akumulatory

	Wielkość	Napięcie	Zgodność
akumulator litowo-jonowy 18650	18650	3,6 V / 3,7 V (zalecane)	
Standardowa bateria litowa	CR123	3 V	Tak (zalecane)
akumulator litowo-jonowy	RCR123	3,6 V / 3,7 V	I

Jasność i czas świecenia

FL1 STANDARD Turbo	Wysoki	Średni	Niski, ultraniski sygnał świetlny	SOS
1000 LUMEN	400 LUMEN	190 LUMEN	50 LUMEN	1 LUMEN
184 m/s	122m	85m	42m	6 m
8500cd 3770cd 1800cd 450cd				
1 m (odpowiednie na wstrząsy)				
IPX8, 2 m (wodoodporny i zanurzalny)				

UWAGA: Podane wartości są zgodne z międzynarodową normą ANSI/NAEMA FL1 użytych baterii 1 x 18650 (3500 mAh) określone w laboratorium testowym. Wartości mogą się różnić w zryb codziennym różnią się w zależności od stanu baterii, typu, indywidualnych nawyków użytkownika i wpływów środowiska.

* (Czas działania trybu Turbo został określony przed aktywacją regulacji temperatury (ATR).

Instrukcja obsługi

1. Upewnij się, że bateria są prawidłowo zainstalowane. MT21C nie będzie działać, jeśli baterie są nieprawidłowo zainstalowane.
2. Unikaj bezpośredniego narażenia wiązki światła na oczy ludzi zwierząt.
3. Jeśli latarka jest transportowana w plecaku lub na górze w przypadku przechowywania przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie! Bateria, aby uniknąć przypadkowego włączenia lub wycieku.

Włączanie/wyłączanie

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby przełączyć się w tryb bardzo niskiego poziomu. Wyłączenie: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć światło.

Wybór jasności

Gdy latarka jest wyłączona, dotknij przycisku zasilania, aby wybrać opcję „Ultra-low-Medium-High-Turbo” - „Niski” - „Średni” - „Wysoki” - „Turbo” - „Schalten”.

Stały tryb turbo

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wybrać ustawienie ultraniskie, a następnie Ultra-tryb turbo. Zwołnij przycisk, gdy tylko tryb Turbo zostanie aktywowany.

Chwilowy tryb turbo


Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wybrać opcję Ultralow, a następnie Turbo. Zwołnij przycisk po 2,5 sekundzie, aby chwilowo wyłączyć światło.

Tryby specjalne (Strobe / SOS / Beacon)

Szybko dotknij włącznika/wyłącznika trzy razy z rzędu, aby włączyć tryb stroboskopowy. Naciśnij ponownie włącznik/wyłącznik, aby przełączyć się między sygnalizatorami - „SOS” - „Strobe” do przełączania. Aby wyjść, wyślij naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Wskaźniki dotyczące zasilania

1. Gdy światło jest wyłączone, wskaźnik zasilania miga raz na dwie sekundy, gdy poziom mocy spada do 50%; wskaźnik zasilania miga szybko, gdy poziom mocy jest niski.
2. Gdy światło jest wyłączone, dotknij przełącznika W/ Wyłączyć, niebieska dioda LED pokaze Napięcie akumulatora (z dokładnością do ±0,1 V). Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi 4,2 V, niebieski wskaźnik zamigie 4 razy, po czym następuje jednorazowa przerwa i kolejne dwie sygnały migające przed aktywacją stanu gotowości. Różne napięcia reprezentują odpowiednie pozostałe poziomy naładowania baterii:



ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

MT21C reguluje swoją wydajność za pomocą modułu „Zaawansowanej regulacji temperatury” (ATR) w zależności od temperatury otoczenia, aby uzyskać optymalną wydajność.

Wymiana akumulatorów/baterii

Baterie należy naładować lub wymienić, gdy niebieska dioda LED zaczyna szybko migać, światło wydaje się ciemne lub latarka przestaje reagować.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie za pomocą nasmarować cienką warstwą smaru silikonowego.

Warunki gwarancji

Wszystkie produkty NITECORE® objęte są kompleksową ochroną gwarancyjną. Jeżeli latarka NITECORE® MT21C ulegnie awarii, urządzenie można naprawić w autoryzowanym serwisie Dystrybutor/przedsiębiorca do wymiany w ciągu 15 dni od zakupu. Po 15 dniach Urządzenie można bezpłatnie zwrócić do naprawy w ciągu 60 miesięcy (5 lat) od zakupu. Wykane do autoryzowanego dystrybutora/dei. Obejmuje to okres dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat). Gwarancja obejmuje koszty robocizny, ale nie koszty akcesoriów i części zamiennych.

Rozszerzenie gwarancji wymaga, jeżeli zaistniała nadzwyczajna okoliczność: 1. Przedmiot został uszkodzony lub zmodyfikowany w wyniku zmian konstrukcyjnych. 2. Przedmiot został uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania. 3. Przedmiot został uszkodzony w wyniku wycieku baterii.

W celu uzyskania dalszych szczegółów warunków gwarancji NITECORE® prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym Sprzedawcą/sprzedawcą lub wyslij wiadomość e-mail na adres: service@nitecore.com

Wszystkie obrazy, teksty i objaśnienia w tej instrukcji są własnością firmy NITECORE®. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a opublikowanymi informacjami prosimy się na stronie internetowej Nitecore: www.nitecore.com / mają zastosowanie nasze oficjalne strony internetowe. SYSMAX Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do treści i interpretacji niniejszy dokument w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje ogólne

Żyżne baterie nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Możesz bezpłatnie przesłać nam zużyte baterie Magazyn informacji o bateriach. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przeznaczony jest do użycia w celach komercyjnych, a nie masowej obrotowej korytarza z tych urządzeń zbierane oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Dystrybucja Zabrania się korzystania z pojemnika na odpady resztkowe lub pojemnika żłobowego. Czyn produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zamontowane na stałe, należy usunąć przed utylizacją należy utylizować oddzielnie jako baterie.

(w języku francuskim) Instrukcja obsługi MT21C

Cechy

- Lampa wielofunkcyjna odchylana o 90°
- Dioda LED CREE XP-L HD V6
- Maksymalna oświetlenie 1000 lumenów
- Reflektory „Precision Digital Optics Technology” haute performance
- Zszytowa intensywność 8500 kandel i maksymalny zasięg 184 metrów.
- Przełącznik boczny dła 5 poziomów intensywności i 3 trybów specjalnych
- Wysokowydajny obwód prądu stałego oferuje maksymalną autonomię 700 godzin.
- Zintegrowany i opatentowany wskaźnik pozostałego poziomu baterii (dokładność do 0,1 V)
- System ATR.
- Zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją
- Wskaźnik zasilania pokazuje napięcie akumulatora (z dokładnością do 0,1 V)
- Wykonany ze stopu aluminium klasy lotniczej
- Twarde anodowanie, jakość wojskowa „HAIII”
- Wodoodporny zgodnie z standardem IPX8 (do głębokości 2 m)
- Wstrząsowa odporność z wysokości 1 metra
- Pod

Machine Translated by Google

(japoński) Instrukcja obsługi MT21C

Cechy produktu

- Wielofunkcyjna latarka z możliwością regulacji kąta głowki do 90°
- Wykorzystuje diodę LED CREE XP-L HD V6
- Maksymalny strumień światłości 1000 lumenów
- Przełączna cyfrowa technologia optyczna (FOOT) zapewnia najwyższą wydajność odbicia
- Maksymalne natężenie światła 8500cd, natężenia odległości naskania 184 m
- 5 poziomów jasności i 3 tryby specjalne można obsługiwać za pomocą przelącznika bocznego
- Wykrywa wydobyty obwód pracy stalego zasilania stabilnie źródło światła i aż do 700 godzin ciągłej pracy
- Wysokowy wskaźnik zasilania informuje o pozostałym poziomie naładowania akumulatora
- Wykazuje zasilanie informuje o stanie na napięciu (Batt VL V)
- Wykazuje w funkcji regulacji intensywności w trybie trybów (ATF)
- 2 funkcje zabezpieczenia cofania się akumulatora
- Wykorzystuje wzmocnione przezroczyste osłoneki minimalnie z powłoką antyrefleksyjną
- Wykonane z twardego anodowanego stopu aluminium lotniczego HAIII
- Wodoodporność IP68 (punktuacja do 2 m)
- Ciężar netto w stanie trybu
- Wieloletnia, magnetyczna zatyczka tyłu

Wymiary
Długość: 131 mm Średnica główek:
25,4 mm Średnica ogona: 25,4 mm

Waga: 103,5 g

Baterie nadające się do użytku

	Rezonans	Kompatybilność napięcia	
Akumulator litowo-jonowy 18650 18650 3,6 V/3,7 V (zalecany)			
Bateria litowa Y (zalecana)	CR123	3 V	
Akumulator litowo-jonowy	RCR123 3,6 V/3,7 V		1

Parametry techniczne

FL1 STANDARD	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Ultra Niski	Robo	Beacon	SOS				
	1000 lumenów	400 lumenów	190 lumenów	50 lumenów	1 lumen	1000 lumenów	1000 lumenów	1000 lumenów				
	1 godz. 45 minut	1 godz. 30 minut	1 godz. 20 minut	1 godz. 10 minut	1 godz. 5 minut	1000 lumenów	1000 lumenów	1000 lumenów				
	184 m	122 m	85 m	42 m	6 m							
	8500cd	3700cd	1800cd	450cd	10cd							
	1 m (odporność na uderzenia)											
	IPX8, 2m (wodoszczelny, nurkowanie)											

Uwaga: Poniższe dane opierają się na międzynarodowym standardzie latarki ANSI/IEA FL1 i są oparte na standardzie 18650.

Zmierzono w laboratorium przy użyciu jednego akumulatora litowo-jonowego (3500 mAh) do faktycznego wykorzystania.

Moja jednak wystąpić różnice wynikające z różnic w bateriach i środowisku użytkownika.

* Czas użytkowania w trybie Turbo zależy od czasu potrzebnego do zmniejszenia poziomu jasności w wyniku funkcji kontroli temperatury.

Na podstawie wyników testów.

jak używać

Głowicę MT21C można ustawić pod kątem od 0° do 90°, w zależności od celu zastosowania.

Można zmienić, jak używać baterii.

Zmiany trybów w sposób pokazany na ilustracji, wólcz baterii, a następnie można dobrać.

Proszę zamknąć czapkę. Lampka miga po włożeniu baterii.

poformacja Cx o napięciu (zobaczę w pozycji poziomu naładowania baterii).

Proszę spojrzeć.

Uwagi:

1. Wólcz baterii prawidłowo. Jeśli uderzisz to nie spowoduje szkodu.

2. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.

3. Zabezpieczenie przednie: zapewnienie poziomu rozczarowania w trybie turbo.

Proszę poluzować nasadkę ogonową, dopóki nie zostanie.

Gdy nie jest używany, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekom.

Sie.

w/try

Wł. Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Będzie. Wyłączenie: gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć światło.

Wybór poziomu jasności

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby zmniejszyć jasność na „Ultra niską - niską - średnią”.

-Wysoka - Turbo”.

Oświetlenie w trybie turbo

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Następnie przełączyć się w tryb turbo. Następnie po zwolnieniu przelącznika zapala się turbo.

Staje się.

Oświetlenie tymczasowe w trybie turbo

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Następnie przełączyć się w tryb turbo, nadal go przytrzymując. Następnie zwołnij przycisk na kolejnej naciśnięciu 2,5 sekundy, aby natychmiast wyłączyć światło.

Tryb specjalny (stroboskop/SOS/beacon) W dowolnym stanie naciśnij szybko trzykrotnie włącznik zasilania, aby przejsz do trybu stroboskopowego.

Jedli w tym stanie naciśnięcie włącznik zasilania, tryb zmieni się w kolejności „Beacon - SOS - Średni”.

To się zmieni. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania, aby wyjść z trybu specjalnego.

Poziom baterii

1. Jeśli poziom baterii spadnie do 50%, gdy lampka jest wyłączona, wskaźnik zasilania zmieni się na 2.

Miga raz na sekundę. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik zasilania będzie się szybko zmieniać.

Błyska.

2. Gdy światło jest wyłączone, naciśnij wyłącznik zasilania. Nadeśi wskaźnik zasilania zacznie migać, a zasilanie się wyłączy.

Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi maksymalnie 4,2 V, na przykład przy pełnym naładowaniu, napięcie akumulatora wynosi 4,2 V.

Wskaźnik zasilania miga 4 razy, następnie 1 sekundę, a następnie błyska 2 mignięcia, migać nie prawdziwie.

Przyjmując się, że maksymalna pojemność akumulatora wynosi 4,2 V, na rzeczywiste napięcie, więc maksymalna pojemność akumulatora może być inna.

Proszę przeczytać tak, jak pokazano na schemacie.

1 bateria 18650: Niska moc 3,5 V, 3,7 V, 3,9 V 4,2 V, Pełna moc

2 baterie CR123: Niska moc 4,8 V, 5,6 V, 6,0 V 6,4 V, Pełna moc

Uwaga: w przypadku korzystania z CR123/RCR123 podawane będzie średnie napięcie dwóch baterii.

oat.

Zaawansowana regulacja temperatury (ATR) Przrzadz jest

wykorzystany w zaawansowanej regulacji temperatury (ATR), która dostosowuje się do warunków w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Dostosowuje się do otoczenia i zapewnia optymalną wydajność.

ładowanie akumulatora

Należy lub wymień baterie, jeśli wystąpią następujące warunki: Nadeśi wskaźnik zasilania miga szybko, sygnał wyjściowy jest przerywany lub światło przestaje reagować.

konserwacja

Co sześć miesięcy przetrzyj gwinty czystą szmatką i nałóż cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

Proszę.

serwis gwarancyjny

Wszystkie produkty NITECORE® objęte są gwarancją. Wszystkie produkty NITECORE® są oryginalne.

Wadliwe/wadliwe produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

Wszystkie wadliwe lub uszkodzone produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

Wszystkie wadliwe lub uszkodzone produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

To działa. Po 60 miesiącach obowiązuje ograniczona gwarancja obejmująca koszty robocizny i konserwacji.

Jednakże, zostanie obciążony kosztami akcesoriów i części zamiennych.

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

1. Jeśli produkt zostanie zdemontowany, ponownie złożony lub zmodyfikowany bez pozwolenia.

2. Jeśli produkt jest uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. baterii włożona odwróconie).

3. Jeśli produkt jest uszkodzony w wyniku wypadku.

Aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem NITECORE®.

Skontaktuj się ze swoim agentem/przedstawicielem lub wyślij e-mail na adres service@nitecore.com.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej książce służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

(Koreańska) Instrukcja obsługi MT21C

Charakterystyka

- Wielofunkcyjna latarka z możliwością regulacji kąta 90°
- Przy użyciu diody CREE XP-L HD V6
- Maksymalna moc wyjściowa 1000 lumenów
- Technologia precyzyjnej optyki cyfrowej zapewniająca antenę o doskonałej wydajności
- Maksymalne natężenie światła 8500cd i maksymalny zasięg 184 m
- Przełącznik boczny steruje 5 poziomami jasności i 3 trybami specjalnymi
- Owład w wysokiej wydajności, zapewniający stałą moc i czas pracy do 700 godzin
- Wysokowy wskaźnik zasilania informuje o pozostałym poziomie naładowania akumulatora
- Wykazuje zasilanie informuje o stanie na napięciu (Batt VL V)
- Wykazuje w funkcji regulacji intensywności w trybie trybów (ATF)
- 2 funkcje zabezpieczenia cofania się akumulatora
- Wykorzystuje wzmocnione przezroczyste osłoneki minimalnie z powłoką antyrefleksyjną
- Wykonane z twardego anodowanego stopu aluminium lotniczego HAIII
- Wodoodporność IP68 (punktuacja do 2 m)
- Ciężar netto w stanie trybu
- Wieloletnia, magnetyczna zatyczka tyłu

Wymiary Długość: 131 mm (5,16")

Średnica główek: 25,4 mm (1")

Średnica ogona: 25,4 mm (1")

Waga: 103,5 g (3,65 uncji)

Baterie nadające się do użytku

	Rezonans	Napięcie nominalne 3,6	Zgodny
Akumulator litowo-jonowy 18650 18650 3,6 V/3,7 V (zalecane)			
Główna bateria litowa	CR123	3 V	Y (zalecane)
Akumulator litowo-jonowy RCR123		3,6 V/3,7 V	1

opcje baterii

FL1 STANDARD	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Ultra niski	Robo	Beacon	SOS				
	1000 lumenów	400 lumenów	190 lumenów	50 lumenów	1 lumen	1000 lumenów	1000 lumenów	1000 lumenów				
	1 godz. 45 minut	1 godz. 30 minut	1 godz. 20 minut	1 godz. 10 minut	1 godz. 5 minut	1000 lumenów	1000 lumenów	1000 lumenów				
	184 m	122 m	85 m	42 m	6 m							
	8500cd	3700cd	1800cd	450cd	10cd							
	1 m (odporność na uderzenia)											
	IPX8, 2 m (wodoszczelny i zanurzalny)											

Uwaga: Poniższe dane pochodzą z International Hands na temat korzystania z akumulatora litowo-jonowego 1 x 18650 (3500 mAh).

Mierzono zgodnie z normą testu oświetlenia ANSI/IEA FL1. Typ baterii indywidualny.

Dane mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego użytkownika ze względu na nawyki użytkownika i czynniki środowiskowe.

* Czas pracy w trybie Turbo wynika z testów przed uruchomieniem regulacji temperatury.

Instrukcja użytkownika

Głowicę MT21C można regulować w zakresie od 0° do 90° w zależności od potrzeb użytkownika.

Można zmienić, jak używać baterii.

Zmiany trybów w sposób pokazany na ilustracji, wólcz baterii, a następnie można dobrać.

Proszę zamknąć czapkę. Lampka miga po włożeniu baterii.

poformacja Cx o napięciu (zobaczę w pozycji poziomu naładowania baterii).

Proszę spojrzeć.

Uwagi:

1. Wólcz baterii prawidłowo. Jeśli uderzisz to nie spowoduje szkodu.

2. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.

3. Zabezpieczenie przednie: zapewnienie poziomu rozczarowania w trybie turbo.

Proszę poluzować nasadkę ogonową, dopóki nie zostanie.

Gdy nie jest używany, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekom.

Sie.

w/try

Wł. Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Będzie. Wyłączenie: gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć światło.

Wybór poziomu jasności

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby zmniejszyć jasność na „Ultra niską - niską - średnią”.

-Wysoka - Turbo”.

Oświetlenie w trybie turbo

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Następnie przełączyć się w tryb turbo. Następnie po zwolnieniu przelącznika zapala się turbo.

Staje się.

Oświetlenie tymczasowe w trybie turbo

Gdy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania, aby wyłączyć tryb bardzo niski.

Następnie przełączyć się w tryb turbo, nadal go przytrzymując. Następnie zwołnij przycisk na kolejnej naciśnięciu 2,5 sekundy, aby natychmiast wyłączyć światło.

Tryb specjalny (stroboskop/SOS/beacon) W dowolnym stanie naciśnij szybko trzykrotnie włącznik zasilania, aby przejsz do trybu stroboskopowego.

Jedli w tym stanie naciśnięcie włącznik zasilania, tryb zmieni się w kolejności „Beacon - SOS - Średni”.

To się zmieni. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania, aby wyjść z trybu specjalnego.

Poziom baterii

1. Jeśli poziom baterii spadnie do 50%, gdy lampka jest wyłączona, wskaźnik zasilania zmieni się na 2.

Miga raz na sekundę. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik zasilania będzie się szybko zmieniać.

Błyska.

2. Gdy światło jest wyłączone, naciśnij wyłącznik zasilania. Nadeśi wskaźnik zasilania zacznie migać, a zasilanie się wyłączy.

Na przykład, jeśli napięcie akumulatora wynosi maksymalnie 4,2 V, na przykład przy pełnym naładowaniu, napięcie akumulatora wynosi 4,2 V.

Wskaźnik zasilania miga 4 razy, następnie 1 sekundę, a następnie błyska 2 mignięcia, migać nie prawdziwie.

Przyjmując się, że maksymalna pojemność akumulatora wynosi 4,2 V, na rzeczywiste napięcie, więc maksymalna pojemność akumulatora może być inna.

Proszę przeczytać tak, jak pokazano na schemacie.

1 bateria 18650: Niska moc 3,5 V, 3,7 V, 3,9 V 4,2 V, Pełna moc

2 baterie CR123: Niska moc 4,8 V, 5,6 V, 6,0 V 6,4 V, Pełna moc

Uwaga: Jeśli dwa CR123/RCR123 są używane szeregowo, podawane jest tylko

średnie napięcie.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Wszystkie produkty NITECORE® objęte są gwarancją. Wszystkie produkty NITECORE® są oryginalne.

Wadliwe/wadliwe produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

Wszystkie wadliwe lub uszkodzone produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

Wszystkie wadliwe lub uszkodzone produkty można wymienić za pośrednictwem lokalnego agenta/przedstawiciela w ciągu 15 dni od zakupu.

To działa. Po 60 miesiącach obowiązuje ograniczona gwarancja obejmująca koszty robocizny i konserwacji.

Jednakże, zostanie obciążony kosztami akcesoriów i części zamiennych.

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

1. Jeśli produkt zostanie zdemontowany, ponownie złożony lub zmodyfikowany bez pozwolenia.

2. Jeśli produkt jest uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. instalacji z odwróconą polaryzacją).

3. Jeśli produkt jest uszkodzony w wyniku wypadku.

Aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem NITECORE®.

Skontaktuj się ze swoim agentem/przedstawicielem lub wyślij e-mail na adres service@nitecore.com.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.

Wszystkie obrazy, teksty i rysunki zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Niezależnie instrukcja i wybrany wzór.