

1. Obsługa funkcji – przyciski (przykładowo: **MODE** / **SET** / **UP** / **DOWN**)

Ustawianie godziny i daty

1. Naciśnij i przytrzymaj **SET** przez 3 sekundy – zacznie migać godzina.
2. Ustaw godzinę i minuty za pomocą **UP** / **DOWN**.
3. Kolejne naciśnięcia SET pozwolą ustawić: rok → miesiąc → dzień → tryb 12/24h → °C/°F.

Ustawianie budzika

1. Naciśnij **MODE** do momentu pojawienia się ikony .
2. Przytrzymaj **SET**, aby wejść w ustawienia budzika.
3. Ustaw godzinę alarmu za pomocą **UP** / **DOWN**.
4. Potwierdź **SET**.

Zmiana jednostki temperatury

- W menu ustawień wybierz opcję °C / °F – przełącz za pomocą **UP**.

Funkcja aktywacji głosem (tryb oszczędzania energii)

Dostępna tylko, gdy **zasilanie bateryjne** jest aktywne.

- Gdy funkcja jest włączona, wyświetlacz **gaśnie po kilku sekundach**, a ponownie **włącza się po klaśnięciu, dotknięciu lub dźwięku**.
- Aby aktywować/dezaktywować funkcję:
 - Przytrzymaj **DOWN** przez 3 sekundy – usłyszysz sygnał lub pojawi się ikona.

2. Zasilanie

- **USB (zalecane)** – ekran świeci stale
- **Baterie AAA** – ekran działa tylko po aktywacji dźwiękiem
- **Nie stosuj jednocześnie zasilania USB i baterii**, jeśli producent nie zaleca

3. Uwagi bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
 - Nie wystawiaj na działanie wody ani wysokiej wilgotności
 - Używaj zasilacza 5V
 - Nie demontuj obudowy – brak części serwisowych wewnątrz
-

4. Konserwacja

- Czyść miękką, suchą ściereczką
- Nie stosuj środków chemicznych ani wody
- Wymieniaj baterie, gdy zegar przestaje reagować