

Instrukcja obsługi lampy UV-C

Model: CUV-510

UWAGA

Przed pierwszym użyciem lampy należy się dokładnie zapoznać z poniższą instrukcją, aby uzyskać niezbędną wiedzę o produkcie.

W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować produkt zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa: dzieci poniżej 16 roku życia, osoby w podeszłym wieku i niebędące w stanie rozpoznać zagrożenia wynikającego z korzystania z urządzeń elektrycznych - nie mogą korzystać samodzielnie z urządzenia.

Względy bezpieczeństwa

Uwaga: Przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić czy wszystkie jego części są prawidłowo skrócone i czy nie zostały uszkodzone, w szczególności lampa, tubus, przewód elektryczny

1. Włącz urządzenie dopiero po umieszczeniu w wodzie/zapewnieniu dopływu wody do lampy.
2. Jeżeli szklany tubus lub korpus urządzenia jest pęknięty/uszkodzony, lampa nie może być uruchomiona.
3. Upewnij się, że moc, napięcie i częstotliwość zasilania są właściwe dla urządzenia.
4. W celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych odłącz zasilanie i wysusz urządzenie.
5. Podczas wymiany żarnika/szklanego tubusa upewnij się, że te elementy są suche.
6. Jeżeli szklany tubus lub korpus urządzenia jest pęknięty/uszkodzony, lampa nie może być uruchomiona.
7. Upewnij się, że maksymalne ciśnienie, któremu poddawany jest korpus urządzenia wynosi 0,3 bar.
8. Stan czystości kwarcowego tubusa wpływa na prawidłowe funkcjonowanie sterylizatora - zaleca się jego regularne czyszczenie.
9. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności urządzenia, należy wymieniać żarnik UVC co 8000h pracy.
10. Promienie UVC są szkodliwe dla oczu i skóry. Zaleca się nie oglądać bezpośrednio światła UVC i unikać kontaktu ze skórą.

Instrukcja

1. Sterylizator zabija chorobotwórcze bakterie i glony czyniąc środowisko zbiornika wodnego zdrowym dla zwierząt.
2. Woda poddawana działaniu promieniowania UVC oczyszcza się w krótkim czasie.
3. Sterylizator jest sprzedawany bez pompy - należy ją dokupić oddzielnie.

Wymiana żarnika UV i czyszczenie rury ochronnej

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2. Wyjmij sterylizator z wody i osusz.
3. Poluzuj nakrętki mocujące blokadę i ostrożnie oddziel je od urządzenia.
4. Osusz rurę ochronną i przylegające części miękką ściereczką oraz sprawdź czy nie są uszkodzone.
5. Ostrożnie wyjmij tubus, wymień żarnik UV. Przed ponownym złożeniem wyczyść rurę ochronną i szklany tubus.

Najczęściej występujące problemy i możliwości ich rozwiązania

Problem	Źródło	Rozwiązanie
Mętna woda	Lampa się nie świeci	Upewnij się, że lampa jest prawidłowo złożona i podłączona do zasilania
	Rurka ochronna jest zabrudzona	Usuń zanieczyszczenia
	Nieprawidłowa wydajność pompy	Sprawdź instalację
	Lampa nie działa	Sprawdź lampę, wymień żarówkę po 8000h pracy lub jeśli jest przepalona

IMPORTER:
A&P Group Piotr Gębski
Ul. Cicha 31
05-462 Żanęcin

Pet

HOBBY