



ALARM ROWEROWY + PILOT IR

AG436A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Alarm rowerowy aktywowany ruchem bądź drganiem roweru. Dodatkowy pilot zdalnego sterowania ułatwia ustawienie alarmu. To doskonałe narzędzie, które skutecznie ochroni Cię przed kradzieżą Twojego roweru. Alarm jest bardzo głośny i prosty w użyciu. Uderzony bądź szarpnięty natychmiast się uruchamia i generuje ostry, nieprzyjemny dźwięk, skutecznie odstrasza potencjalnego złodzieja. Szczelna obudowa gwarantuje długie użytkowanie urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bądź pewien, że Twój jednoślad pozostanie bezpieczny i pod Twoją pieczęcią!

Cechy produktu:

- Alarm rowerowy aktywowany ruchem, sterowany z pilota IR.
- Bardzo głośny alarm rowerowy generujący dźwięk o natężeniu aż 110dB! Skutecznie odstraszy złodzieja naszego cennego sprzętu.
- Aktywacja alarmu następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku czerwonej kłódki. Natomiast dezaktywacja po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku szarej kłódki.
- Montuje się go na ramię roweru, np. pod siodełkiem. Jest całkowicie bezpieczny - nie można wyjąć baterii i dezaktywować alarmu gdy jest zamontowany na rowerze!
- Po użyciu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy tylko rower zostanie poruszony.
- W przypadku próby zdjęcia lub uszkodzenia (np. przez kopnięcie alarmu) alarm natychmiast się włączy i zacznie generować ostry, nieprzyjemny dźwięk!
- Zasilany jest 1 baterią 9V, która wystarczy na bardzo długi czas użytkowania!
- Alarm jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (wodoszczelny).

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- **Zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie)**
- Pilot zdalnego sterowania IR
- Siła alarmu: 110dB
- Temperatura pracy: od -15 stopni C do +75 stopni C
- Wymiary: 9,7 cm x 6,3 cm x 3,7 cm

2. Instalacja i obsługa

1. Wyjmij alarm z opakowania, podważ pokrywę baterii i włóż do środka jedną baterię 9V podłączając ją do kabelka połączeniowego. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.
2. Zamontuj alarm na ramie roweru np. na rurze podsiodłowej i mocno dokręć śruby zacisku. Wykorzystaj do tego elementy dołączone w zestawie (śruby i podkładki).
3. Przycisk alarmu powinien być skierowany ku górze tak jak na zdjęciu produktu.
4. Umieść baterię CR2032 w pilocie.
5. Aby aktywować alarm przytrzymaj przycisk czerwonej kłódki przez około 3 sekundy.
6. Aby dezaktywować alarm przytrzymaj przycisk szarej kłódki przez około 3 sekundy.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią 9V 6F22 (brak w zestawie). W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie!
- Jeżeli głośność alarmu przestanie być dostatecznie wysoka, należy wymienić baterię na nową.
- Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
- Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
- Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać całego w wodzie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzen Transhow Industrial Ltd
Shenzen China
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com*