

Instrukcja użytkowania

UWAGA - PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM!

1. Krzesła służą do użytku domowego.
2. Po dostawie należy niezwłocznie rozpakować towar w celu sprawdzenia czy nie posiada wad fabrycznych lub uszkodzeń kurierskich.
3. Krzesła przeznaczone są do samodzielnego montażu z wykorzystaniem zestawu montażowego zawierającego klucz imbusowy.
4. Śruby należy dokręcać tylko i wyłącznie za pomocą imbusa. Pod żadnym pozorem nie wolno skręcać krzesel za pomocą np. wkrętarki. Jeśli zostaną skręcone zbyt mocno, może dojść do uszkodzenia.
5. W celu ochrony podłogi przed zarysowaniami zalecamy zastosowanie podkładek ochronnych pod nogi krzesel.
6. Krzesła należy ustawiać na twardej i równej powierzchni.
7. Na krzesłach nie wolno się kołysać, stawać, klękać, kucać, leżeć na siedzisku, gdyż może to stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także spowodować uszkodzenie krzesel. Na krzesłach nie należy wieszać torebek, odzieży, siatek z zakupami itp. może to spowodować utratę stabilności. Krzesła nie mogą służyć do zabaw dla dzieci np. zabawa w budowanie namiotu, budowanie konstrukcji z krzesel.
8. Pazury i zęby zwierząt mogą uszkodzić produkt. Również ostre przedmioty, wystające guziki, nity, breloczki i klucze mogą spowodować uszkodzenia materiału siedziska lub nieodwracalne wgniecenia. Materiały i tkaniny barwiące np. jeans mogą farbować tkaninę obicia krzesel.

Pielęgnacja

1. Krzesła należy czyścić suchą ścierką. Przy większych zabrudzeniach przetrzeć lekko wilgotną ścierką bez środka czyszczącego, po czym wytrzeć do sucha. Do czyszczenia tapicerki należy używać wyłącznie specjalistycznych preparatów do tego przeznaczonych. Ważne, aby przed zastosowaniem preparatu wykonać próbkę na mało widocznym miejscu.
2. Wszystkie części ażurowe, wyplatane, tapicerowane należy odkurzyć odkurzaczem ustawionym na najmniejszą moc ssania i w razie potrzeby przetrzeć miękką szczoteczką.
3. Krzesła nie są odporne na działanie mocnych detergentów, środków zawierających substancje ściągające, alkohol, rozpuszczalniki, wybielacze, środki chemiczne różnego pochodzenia oraz narzędzia i przedmioty o ostrych krawędziach. Ich użycie może spowodować uszkodzenia.
4. Okresowo należy sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić śruby i wkręty w połączeniach mebli.
5. Okresowo należy sprawdzać krzesła pod kątem uszkodzeń w konstrukcji powstałych w wyniku nieprawidłowego lub zbyt intensywnego użytkowania. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy natychmiast wyłączyć je z eksploatacji.
6. Naturalnymi cechami zużycia mebli są wgniecenia pianki, wypłowienie skóry, wytłuszczenia, przetarcia, zarysowania nóg, zabrudzenia. W krzesłach tapicerowanych występuje stopniowe rozciąganie się i fałdowanie materiałów tapicerskich.
7. Zamki błyskawiczne użyte w tapicerkach są ułatwieniem technologicznym i nie służą do zdejmowania pokrowca i odpinania tapicerki.

Prawidłowo skręcone i użytkowane zgodnie z zaleceniami krzesła są trwałe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż mebli niezgodny z instrukcją, korzystanie ze sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku niewłaściwej konserwacji i czyszczenia mebli.