

Nakładka grill do kuchenek turystycznych 30 cm

Instrukcja użytkowania:

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj nakładkę
2. Wypełnij kanał wodny nakładki wodą (patrz ilustracja)
3. Po zakończeniu grillowania dokładnie umyj i wysusz nakładkę



Dzięki wypełnieniu kanału wodą skapujący tłuszcz nie będzie się przypalał.

Do mycia nakładki nie używać ostrych środków chemicznych

