

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Mini akcesoria kuchenne dla dzieci - ZI-31



Gratulujemy zakupu Mini akcesoriów dla dzieci ZI-31. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

Importer:

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat.

Zestaw miniaturowych akcesoriów kuchennych dla dzieci służy do rozwijania ważnych aspektów prawidłowego rozwoju dziecka, w tym kreatywności, wyobraźni i umiejętności manualnych.

Specyfikacja produktu:

- **model:** ZI-31
- **liczba elementów:** 59,
- **materiał:** tworzywo sztuczne ABS,
- **zasilanie:** BRAK.

Zawartość zestawu:

1. 1x Czajnik,
2. 1x Patelnia z pokrywką,
3. 1x Garnek z pokrywką,
4. 1x Rondel z pokrywką,
5. 1x (Chochla; Łyżka do makaronu; Łopatka; Łopatka z otworami; Nóż do pizzy; Łyżka cedzakowa; Tasak; Obieraczka),
6. 2x (Mini-łyżka; Mini-widelec; Mini-nóż; Mini-łopatka),
7. 2x Miseczka;
8. 4x Talerzyk;
9. 4x Pałeczki;
10. 1x Deska do krojenia;
11. 1x (Plastikowy "grill"; Szczypce; 3x Łopatka; Kukurydza; Kiełbaski; Bekon),
12. 20x Miniaturowe "przekąski".

UWAGA: Ze względu na występowanie małych elementów w zestawie dziecko powinno podczas zabawy znajdować się pod opieką rodzica lub osoby dorosłej. Podczas przechowywania zestawu należy go umieścić poza zasięgiem dzieci do lat 3.