

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARASOL OGRODOWY PLAŻOWY REGULOWANY ŁAMANY SKŁADANY UV 150CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Średnica czaszy:** 150 cm
- **Wysokość maksymalna:** ok. 180 cm (regulowana)
- **Materiał czaszy:** poliester z powłoką UV
- **Regulacja:** łamana głowica do ustawienia kąta nachylenia
- **Zastosowanie:** plaża, ogród, balkon, taras, camping

UŻYTKOWANIE

1. Rozłożenie parasola:

- Wyjmij wszystkie części z opakowania.
- Połącz dwie części rurki (drażka), dokręć do momentu wyczucia oporu.
- Umieść dolny koniec w podłożu (np. piachu lub podstawie parasolowej).
- Delikatnie rozłóż czaszę parasola, pociągając za górny mechanizm.

2. Ustawienie kąta nachylenia:

- Wciśnij przycisk przy zawiasie czaszy, aby przechylić parasol w wybraną stronę.
- Zwolnij przycisk – mechanizm zablokuje się w ustawionej pozycji.

3. Regulacja wysokości:

- Odblokuj śrubę zaciskową na rurce i przesun teleskopowo górną część do żądanej wysokości.
- Dokręć mocno śrubę zaciskową.

Dodatkowe informacje:

- Na wietrzne dni zaleca się używanie dodatkowej podstawy lub wbicie parasola głęboko w piasek.

- Unikaj pozostawiania rozłożonego parasola bez nadzoru – może zostać przewrócony przez podmuch wiatru.
- Nie używaj podczas burzy, silnego wiatru lub deszczu – produkt nie jest wodoodporny.
- Zawsze składany i przenośny – łatwy do przechowywania i transportu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść tkaninę wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie używaj wybielaczy ani rozpuszczalników.
- Pozostaw do wyschnięcia w cieniu – **nie susz na słońcu**.
- Rurkę i mechanizm przecieraj suchą szmatką, aby zapobiec korozji.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego.
2. Nie należy siadać ani wspierać się na konstrukcji parasola.
3. Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł wysokiej temperatury.
4. W razie uszkodzenia mechanizmu nie używać – istnieje ryzyko zranienia.
5. Przed złożeniem upewnij się, że parasol jest suchy – zapobiega to powstawaniu pleśni.
6. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zaprzestać dalszego korzystania.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3312_2 PARASOL OGRODOWY PLAŻOWY REGULOWANY ŁAMANY
SKŁADANY UV 150CM

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok