

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZECHOTKA ZAWIESZKA SENSORYCZNA KONTRASTOWA SOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek dziecka: 0+
- Tworzywo: poliester

CZYSZCZENIE

1. Prać ręcznie.
2. Prać w temperaturze 30 °C.
3. Nie prasować.
4. Nie stosować silnych środków myjących.
5. Nie suszyć maszynowo.
6. Zaleca się czyszczenie za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.



OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od pierwszego miesiąca życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5643 Grzechotka zawieszka sensoryczna kontrastowa sowa

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach