

Instrukcja obsługi pistoletu PIUSI A60 (60 l/min)

1. Opis produktu:

Pistolet PIUSI A60 przeznaczony do automatycznego tankowania oleju napędowego. Wyposażony w funkcję automatycznego odcięcia dozowania paliwa przy pełnym baku, sprawdza się w flocie osobowej.

2. Specyfikacja:

- Przepustowość nominalna: 70 l/min
- Przyłącze: GW 1"
- Średnica zewnętrzna wylewki: 25 mm
- Zakres lepkości: 2 – 5,35 cSt
- Waga: 1.3 kg
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Długość całkowita: 385 mm
- Szerokość całkowita: 220 mm
- Grubość: 55 mm
- EAN (GTIN): 8050031024119

3. Instrukcja użytkowania:

- Podłącz pistolet do kompatybilnego systemu dystrybucji paliwa.
- Umieść wylewkę w wlewie pojazdu.
- Naciśnij dźwignię, aby rozpocząć tankowanie.
- Pistolet automatycznie odetnie przepływ paliwa po zapełnieniu baku.
- Ostrożnie wyjmij wylewkę i odłóż pistolet w wyznaczone miejsce.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i wylewki.
- Czyść pistolet po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj pistolet w suchym miejscu, gdy nie jest używany.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak przepływu paliwa	Zatkany filtr lub uszkodzona uszczelka	Wymień uszczelki lub filtr.
Wycieki paliwa	Nieszczelne połączenie	Dokręć połączenia lub wymień uszczelki.

profitank