

Instrukcja dyfuzora ultradźwiękowego

LIS

Dyfuzor wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozbijania cząsteczek wody i olejków eterycznych wytwarzając chłodną, prawie suchą pachnącą (po dodaniu olejków eterycznych) mgiełkę. To urządzenie nadaje się do stosowania 100% olejków eterycznych, w tym olejków cytrusowych. W skład zestawu wchodzi dyfuzor i kabel zasilający z wtyczką USB.

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź czy zestaw jest kompletny i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że części dyfuzora nie są pęknięte, a kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz braki lub uszkodzenia, nie włączaj urządzenia, tylko skontaktuj się z nami (sklep@aromatycznamama.pl) lub tel. 507 160 554).

Uwaga! Nie włączaj urządzenia, jeśli pojemnik na wodę jest pusty. Włączenie urządzenia w takim przypadku może skutkować jego uszkodzeniem!

- Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania dyfuzora, a drugą końcówkę USB:
 - do ładowarki sieciowej, którą ładujesz telefon, a ładowarkę do sieci elektrycznej,
 - lub do gniazda USB w laptopie albo do power banku.
- NIE wolno podłączać w odwrotnej kolejności, ponieważ w kablu podłączonym do zasilania jest napięcie, 5V, które może przepalić gniazdo zasilania.
- Dyfuzor jest zasilany prądem stałym o napięciu 5V, uznawanym za bezpieczne dla człowieka.
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę z urządzenia poprzez jego podniesienie.
- Wlej wodę (najlepiej destylowaną, ewentualnie ostudzoną przegotowaną) do poziomu MAX.
- Nie należy napełniać zbiornika powyżej pojemność "MAX", a więc 95 ml.
- Nie wlewaj gorącej bądź ciepłej wody.
- Dodaj 2-5 kropli czystego olejku eterycznego, możesz mieszać kilka tworząc swoją kompozycję.
- Nie należy używać produktów zapachowych, mieszanek z domieszką olejów, utrwalaczy i innych wypełniaczy.
- Delikatnie zamieszaj, nałóż pokrywę i włącz za pomocą przycisku na dyfuzorze.
- Nie zostawiaj wody w zbiorniku dłużej niż 48 godzin po skończonej pracy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modułu ultradźwiękowego.

Włączenie i wybór koloru podświetlenia led.

- Aby włączyć dyfuzor naciśnij środkowy przycisk menu z ikonką  .
Przycisk włącza jednocześnie: dyfuzor, lampkę nocną i muzykę.
- Przycisk z ikonką światełka włącza lub zmienia siłę świecenia lampki nocnej.
- Przycisk z ikonką nutki zmienia muzykę lub je wyłącza.
- Przyciski + i - znajdujące się na łapkach liska sterują głośnością muzyki.

Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Wyłącz urządzenie, odłącz kabel USB ze Źródła zasilania, a wtyczkę z gniazda zasilania przed czyszczeniem

Zaleca się opróżnianie dyfuzora z wody i wycieranie do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym po każdym użyciu, szczególnie jeśli dyfuzor jest używany sporadycznie.

Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzać obudowy urządzenia ani przewodu USB w wodzie lub innych płynach.

Odkamienianie

Twarda woda może doprowadzić do powstania kamienia na urządzeniu, szczególnie w pojemniku i w okolicach modułu ultradźwiękowego. Jeśli to tego dochodzi, pojawia się biały osad. Urządzenie należy regularnie 1-2 w miesiącu oczyszczać z kamienia.

- Napełnij dyfuzor 20 ml wody.
- Dodaj 3 krople octu spirytusowego.
- Włącz dyfuzor na około 5 min pracy ciągłej.
- Opróżnij całkowicie dyfuzor.
- Za pomocą wacika lub/i patyczka do czyszczenia uszu zamoczonego z ocie wyczyść miejsca ciężko dostępne.
- Splucz czystą wodą, a następnie osusz.

Dane techniczne

Zasilanie prądem stałym (DC) o napięciu 5V i natężeniu 1A z kabla USB, co daje moc: 5W

Wydajność: 25 ml/h

Natężenie dźwięku muzyki: 50 - 66 dB

Natężenie dźwięku pracy, wynikające z ruchu zimnej mgiełki i pracy wiatraczka - 35 dB

- co odpowiada głośności cichego wentylatora pokojowego z niską prędkością w odległości 1m.

Wykonany z PP (polipropylen) wolny od szkodliwych substancji, zgodny z dyrektywą UE - ROHS

Gwarancja : 12 miesięcy z wyłączeniem:

- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzenia gniazda zasilania w wyniku niewłaściwej kolejności podłączania i odłączania.
Najpierw włoż kabel do gniazda zasilania, a potem podłącz USB do źródła prądu, tj.: ładowarki, gniazda zapalniczki w samochodzie, portu USB w laptopie lub powerbanku.
- zalania i zawilgocenia wnętrza urządzenia spowodowanego przekroczeniem poziomu MAX,
- osadzania się kamienia spowodowanego nie odkamienianiem urządzenia.

Podmiot odpowiedzialny, Importer i Dystrybutor: Agnieszka Kasperska Aromatyczny Biznes www.aromatycznamama.pl ul.

Graniczna 1/5 55-011 Siechnice. Kraj pochodzenia: Chiny.

Ważne uwagi związane z bezpieczeństwem:

- Nie włączaj urządzenia, jeśli w zbiorniku nie ma wody.
- Najpierw dodaj wodę do zbiornika na wodę, a następnie olejek eteryczny.
- Nie napełniaj zbiornika powyżej poziomu MAX.
- W przypadku braku wody uruchamia się funkcja automatycznego wyłączania.
- Podczas czyszczenia produktu nie splukuj go wodą z kranu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z tego urządzenia.
- Nie zostawiaj wody w zbiorniku po skończonej pracy na dłużej niż 48 godzin.



Nie wyrzucaj zużytego dyfuzora do śmieci, ponieważ jest on odpadem niebezpiecznym dla środowiska. Zużyty sprzęt możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a jego lokalizację sprawdzisz na stronie internetowej Twojej gminy lub w wyszukiwarce wpisując "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów" i nazwę Twojej miejscowości.

Możesz też zgłosić chęć zwrotu niesprawnego urządzenia u nas. Odbierzemy go bezpłatnie, jeżeli kupujesz nowy sprzęt spełniający te same lub podobne funkcje. Skontaktuj się z nami w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@aromatycznamama.pl.