

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

01 / Produkty

1. Przycisk włącz/wyłącz/wstrząs
2. Przycisk wstrząsu
3. Wstrząs
4. Wibracja
5. Magnetyczny port ładowania

02 / Instrukcje użytkowania

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.
2. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt.
3. Produkt jest zabroniony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.

03 / Instrukcje obsługi

1. Przycisk włącz/wyłącz/wstrząs

- Przytrzymaj długo przycisk "⏻" (włącz/wyłącz), aby uruchomić produkt; kontrolka przycisku zasilania zapali się, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
- Naciśnij przycisk "⏻" ponownie, aby uruchomić funkcję wibracji.
- Naciśnij ponownie, aby zmienić częstotliwość – dostępne są 3 + 7 trybów cyklicznej zmiany częstotliwości.
- Kliknij dwukrotnie, aby wstrzymać funkcję wibracji.
- Przytrzymaj długo przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

2. Przycisk wstrząsu

- W trybie gotowości kliknij przycisk "⏻" (przycisk wstrząsu), aby uruchomić funkcję wstrząsania.
- Naciśnij przycisk "⏻" ponownie, aby zmienić częstotliwość – dostępne są 3 + 7 trybów cyklicznej zmiany częstotliwości.
- Kliknij dwukrotnie, aby wstrzymać funkcję.

04 / Specyfikacje

- Nazwa produktu: Medusa Massager
- Rozmiar produktu: 144,5 * 102,5 * 47,9 mm
- Materiał: Silikon + TPE

- Tryb funkcji: 3 prędkości, 7 częstotliwości
- Poziom hałasu: ≤ 60 dB
- Napięcie znamionowe: 3,7 V
- Natężenie znamionowe: 800 mAh
- Wodoszczelność: IPX6
- Tryb ładowania: ładowanie magnetyczne
- Czas ładowania: 1-2 godziny
- Czas pracy: 40-50 minut
- Przeznaczenie: dla osób powyżej 18 roku życia

05 / Instrukcje ładowania

1. Port ładowania magnetycznego
2. Port ładowania USB

Instrukcje ładowania

1. Proszę dokładnie oczyścić i osuszyć urządzenie przed każdym ładowaniem.
2. Proszę używać dołączonego kabla do ładowania magnetycznego, aby podłączyć produkt do portu ładowania magnetycznego.
3. Gdy urządzenie przechodzi w tryb ładowania, dioda LED miga, a po pełnym naładowaniu świeci ciągle. W trybie pracy dioda LED miga zgodnie z częstotliwością silnika, a źródło światła jest czerwone.
4. Proszę używać ładowarki z odpowiednimi parametrami do ładowania; użycie ładowarki o nieodpowiednich parametrach może wpłynąć na żywotność baterii lub prowadzić do uszkodzenia produktu.

Uwaga: Produktu nie należy używać podczas ładowania; po włożeniu kabla do ładowania całe urządzenie przestaje działać (tzn. wyłącza się).

06 / Pielęgnacja i konserwacja

Należy dokładnie umyć produkt przed i po każdym użyciu. Upewnij się, że produkt jest wyłączony i zamknięty przed czyszczeniem. Opłucz główną część wodą i mydłem bakteriobójczym, następnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha ręcznikiem. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalników na bazie ropy naftowej lub acetonu.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w chłodnym, wentylowanym i suchym miejscu, z dala od ciepła, nacisku i wilgoci. Jeśli urządzenie wyłącza się automatycznie, może to być spowodowane niskim poziomem baterii, co uruchamia tryb ochrony. Naładuj urządzenie w odpowiednim czasie.

07 / Zasady bezpieczeństwa

Jako bliski towarzysz większości użytkowników, bezpieczne i zdrowe użytkowanie tego masażera jest wspólną odpowiedzialnością użytkowników i nas.

Przypominamy użytkownikom: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych powyżej 18. roku życia, należy przechowywać go z dala od dzieci. Nie używaj nadmiernej siły podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć urazów. Nie mieszaj tego produktu z innymi. Jeśli poczujesz dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast przerwij jego stosowanie. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zaprzestań jego używania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia. Po wyrzuceniu produktu, należy go traktować jako elektrośmieci i oddać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.

08 / Zastrzeżenia

1. Oświadczam się, że niniejsza instrukcja służy wyłącznie do celów informacyjnych związanych z użytkowaniem produktu, a wszelkie prawa do interpretacji należą do firmy.
2. Prosimy o ostrożne korzystanie z produktu; w przypadku niewłaściwego użytkowania przez konsumentów lub sprzedawców tego produktu, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

01 / Produkty

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/otřes
2. Tlačítko otřesu
3. Otřes
4. Vibrace
5. Magnetický nabíjecí port

02 / Pokyny k použití

1. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.
2. Před prvním použitím produkt nabijte.
3. Používání tohoto produktu je zakázáno osobám mladším 18 let.

03 / Pokyny k ovládání

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/otřes
 - Dlouze podržte tlačítko „☉“ (zapnutí/vypnutí), aby se produkt zapnul; kontrolka tlačítka napájení se rozsvítí a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
 - Stiskněte tlačítko „☉“ znovu pro spuštění vibrační funkce.
 - Znovu stiskněte pro změnu frekvence – k dispozici jsou 3 + 7 režimů cyklické změny frekvence.
 - Dvojitým kliknutím pozastavíte vibrační funkci.
 - Dlouze podržte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení.
2. Tlačítko otřesu
 - V pohotovostním režimu klikněte na tlačítko „☐“ (tlačítko otřesu) pro spuštění funkce otřesu.
 - Znovu stiskněte tlačítko „☐“ pro změnu frekvence – k dispozici je 3 + 7 režimů cyklické změny frekvence.
 - Dvojitým kliknutím pozastavíte funkci.

04 / Specifikace

- Název produktu: Medusa Massager
- Velikost produktu: 144,5 × 102,5 × 47,9 mm
- Materiál: Silikon + TPE
- Režimy funkcí: 3 rychlosti, 7 frekvencí
- Hladina hluku: ≤ 60 dB
- Jmenovité napětí: 3,7 V

- Jmenovitý proud: 800 mAh
- Vodotěsnost: IPX6
- Způsob nabíjení: magnetické nabíjení
- Doba nabíjení: 1–2 hodiny
- Doba provozu: 40–50 minut
- Určeno pro osoby starší 18 let

05 / Pokyny k nabíjení

1. Magnetický nabíjecí port
2. USB nabíjecí port

Pokyny k nabíjení:

1. Před každým nabíjením produkt důkladně vyčistěte a osušte.
2. Použijte přiložený magnetický nabíjecí kabel pro připojení produktu k magnetickému nabíjecímu portu.
3. Při nabíjení LED kontrolka bliká; po úplném nabití svítí trvale. V provozním režimu LED bliká podle frekvence motoru a světlo je červené.
4. Používejte nabíječku se správnými parametry; použití nesprávné nabíječky může ovlivnit životnost baterie nebo poškodit produkt.

Poznámka: Produkt nelze používat během nabíjení; při připojení nabíjecího kabelu se celé zařízení deaktivuje (tj. vypne).

06 / Péče a údržba

Produkt důkladně umyjte před i po každém použití. Ujistěte se, že je produkt vypnutý a uzavřený před čištěním. Opláchněte hlavní část vodou a antibakteriálním mýdlem, poté opláchněte čistou vodou a osušte ručníkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, ropné rozpouštědlo nebo aceton.

Skladování

Skladujte produkt na chladném, větraném a suchém místě mimo dosah tepla, tlaku a vlhkosti. Pokud se zařízení automaticky vypne, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie, což aktivuje ochranný režim. Zařízení včas nabijte.

07 / Bezpečnostní pravidla

Tento masážní přístroj je blízkým společníkem většiny uživatelů, proto je bezpečné a zdravé používání společnou odpovědností uživatelů i nás.

Upozorňujeme uživatele: Tento produkt je určen pouze pro dospělé starší 18 let a je nutné jej uchovávat mimo dosah dětí. Při používání zařízení nepoužívejte nadměrnou sílu, aby se předešlo zranění. Nemíchejte tento produkt s jinými zařízeními. Pokud během používání pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat. Pravidelně kontrolujte zařízení na poškození a v případě zjištění jakýchkoli vad jej přestaňte používat. Po likvidaci produktu jej odevzdejte jako elektroodpad na příslušném sběrném místě.

08 / Prohlášení

1. Tento návod slouží výhradně pro informaci o používání produktu a veškerá práva k interpretaci náleží společnosti.
2. Prosíme o opatrné používání produktu; v případě nesprávného použití ze strany spotřebitelů nebo prodejců nenese naše společnost žádnou odpovědnost.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

01 / Produkty

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/otrasu
2. Tlačidlo otrasu
3. OTRAS
4. Vibrácia
5. Magnetický nabíjací port

02 / Pokyny na používanie

1. Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a postupujte podľa uvedených pokynov.
2. Pred prvým použitím produkt nabite.
3. Používanie tohto produktu je zakázané osobám mladším ako 18 rokov.

03 / Pokyny na ovládanie

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/otrasu
 - Dlhým stlačením tlačidla „☉“ (zapnutie/vypnutie) zapnete produkt; kontrolka tlačidla napájania sa rozsvieti a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
 - Stlačte tlačidlo „☉“ znova na spustenie vibračnej funkcie.
 - Opätovným stlačením zmeníte frekvenciu – k dispozícii sú 3 + 7 režimov cyklickej zmeny frekvencie.
 - Dvojitým kliknutím pozastavíte vibračnú funkciu.
 - Dlhým stlačením tlačidla napájania vypnete zariadenie.
2. Tlačidlo otrasu
 - V pohotovostnom režime kliknite na tlačidlo „☐“ (tlačidlo otrasu) na spustenie funkcie otrasu.
 - Opätovným stlačením tlačidla „☐“ zmeníte frekvenciu – k dispozícii je 3 + 7 režimov cyklickej zmeny frekvencie.
 - Dvojitým kliknutím pozastavíte funkciu.

04 / Špecifikácie

- Názov produktu: Medusa Massager
- Veľkosť produktu: 144,5 × 102,5 × 47,9 mm
- Materiál: Silikón + TPE
- Režimy funkcií: 3 rýchlosti, 7 frekvencií
- Hladina hluku: ≤ 60 dB
- Jmenovité napätie: 3,7 V

- Jmenovitý prúd: 800 mAh
- Vodotesnosť: IPX6
- Spôsob nabíjania: magnetické nabíjanie
- Doba nabíjania: 1–2 hodiny
- Doba prevádzky: 40–50 minút
- Určené pre osoby staršie ako 18 rokov

05 / Pokyny na nabíjanie

1. Magnetický nabíjací port
2. USB nabíjací port

Pokyny na nabíjanie:

1. Pred každým nabíjaním produkt dôkladne vyčistite a osušte.
2. Použite priložený magnetický nabíjací kábel na pripojenie produktu k magnetickému nabíjacímu portu.
3. Pri nabíjaní LED kontrolka bliká; po úplnom nabití svieti trvalo. V prevádzkovom režime LED bliká podľa frekvencie motora a svetlo je červené.
4. Používajte nabíjačku so správnymi parametrami; použitie nesprávnej nabíjačky môže ovplyvniť životnosť batérie alebo poškodiť produkt.

Poznámka: Produkt sa nesmie používať počas nabíjania; po pripojení nabíjacieho kábla sa celé zariadenie deaktivuje (tzn. vypne).

06 / Starostlivosť a údržba

Produkt dôkladne umyte pred aj po každom použití. Uistite sa, že je produkt vypnutý a uzavretý pred čistením. Opláchnite hlavnú časť vodou a antibakteriálnym mydlom, potom opláchnite čistou vodou a osušte uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, ropné rozpúšťadlá alebo acetón.

Skladovanie

Produkt skladujte na chladnom, vetranom a suchom mieste mimo dosahu tepla, tlaku a vlhkosti. Ak sa zariadenie automaticky vypne, môže to byť spôsobené nízkou úrovňou batérie, čo aktivuje ochranný režim. Zariadenie včas nabite.

07 / Bezpečnostné pravidlá

Tento masážny prístroj je blízkym spoločníkom väčšiny používateľov, preto je bezpečné a zdravé používanie spoločnou zodpovednosťou používateľov aj nás.

Upozorňujeme používateľov: Tento produkt je určený výhradne pre dospelých starších ako 18 rokov a je nutné ho uchovávať mimo dosahu detí. Pri používaní zariadenia nepoužívajte nadmernú silu, aby sa predišlo zraneniu. Nemiešajte tento produkt s inými zariadeniami. Ak počas používania pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte produkt používať. Pravidelne kontrolujte zariadenie na poškodenie a v prípade zistenia akýchkoľvek väd ho prestaňte používať. Po likvidácii produktu ho odovzdajte ako elektroodpad na príslušnom zbernom mieste.

08 / Vyhlásenia

1. Tento návod slúži výhradne na informáciu o používaní produktu a všetky práva na interpretáciu patria spoločnosti.
2. Prosíme o opatrné používanie produktu; v prípade nesprávneho používania zo strany spotrebiteľov alebo predajcov nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

01 / Termékek

1. Be-/kikapcsoló/rezgés gomb
2. Rezgés gomb
3. Rezgés
4. Vibráció
5. Mágneses töltőport

02 / Használati utasítások

1. Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az abban megadott utasításokat.
2. Az első használat előtt töltsse fel a terméket.
3. A termék használata 18 év alatti személyek számára tilos.

03 / Használati utasítások

1. Be-/kikapcsoló/rezgés gomb
 - Nyomja meg hosszan a „☺” (be-/kikapcsoló) gombot a termék bekapcsolásához; a tápkapcsoló LED-je világítani kezd, és az eszköz készenléti módba kapcsol.
 - Nyomja meg újra a „☺” gombot a vibrációs funkció aktiválásához.
 - Nyomja meg ismét a frekvencia megváltoztatásához – 3 + 7 ciklikus frekvenciaváltási mód áll rendelkezésre.
 - Kétszer kattintva szünetelteti a vibrációs funkciót.
 - Hosszan nyomja meg a tápkapcsolót az eszköz kikapcsolásához.
2. Rezgés gomb
 - Készenléti módban kattintson a „☺” (rezgés) gombra a rezgés funkció elindításához.
 - Nyomja meg ismét a „☺” gombot a frekvencia megváltoztatásához – 3 + 7 ciklikus frekvenciaváltási mód áll rendelkezésre.
 - Kétszer kattintva szünetelteti a funkciót.

04 / Műszaki adatok

- Termék neve: Medusa Massager
- Termék mérete: 144,5 × 102,5 × 47,9 mm
- Anyag: Szilikon + TPE
- Funkció mód: 3 sebesség, 7 frekvencia
- Zajszint: ≤ 60 dB

- Névleges feszültség: 3,7 V
- Névleges áram: 800 mAh
- Vízállóság: IPX6
- Töltési mód: mágneses töltés
- Töltési idő: 1–2 óra
- Működési idő: 40–50 perc
- Csak 18 év feletti személyek számára alkalmas

05 / Töltési utasítások

1. Mágneses töltőport
2. USB töltőport

Töltési utasítások:

1. Töltés előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az eszközt.
2. Használja a mellékelt mágneses töltőkábelt a termék mágneses töltőportjához való csatlakoztatásához.
3. Töltés közben a LED jelzőfény villog, teljes feltöltés után folyamatosan világít. Működés közben a LED a motor frekvenciájának megfelelően villog, és a fény piros színű.
4. Használjon megfelelő paraméterekkel rendelkező töltőt; nem megfelelő töltő használata károsíthatja az akkumulátort, vagy a termék sérüléséhez vezethet.

Megjegyzés: A termék töltés közben nem használható; a töltőkábel csatlakoztatása után az eszköz leáll (kikapcsol).

06 / Karbantartás és tisztítás

A terméket minden használat előtt és után alaposan tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy az eszköz kikapcsolt állapotban legyen a tisztítás előtt. Öblítse le az eszköz fő részét vízzel és antibakteriális szappannal, majd öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra egy törülközővel. Ne használjon alkoholt, kőolaj alapú oldószereket vagy acetont tartalmazó tisztítószeret.

Tárolás

A terméket hűvös, szellős és száraz helyen tárolja, távol hőtől, nyomástól és nedvességtől. Ha az eszköz automatikusan kikapcsol, az alacsony akkumulátorszint miatt történhet, ami védekező módot aktivál. Időben töltse fel az eszközt.

07 / Biztonsági szabályok

Ez a masszázseszköz a legtöbb felhasználó közeli társa, ezért a biztonságos és egészséges használat közös felelősségünk.

Figyelmeztetjük a felhasználókat: Ez a termék kizárólag 18 év feletti felnőttek számára készült, és gyermekektől távol kell tartani. Ne alkalmazzon túlzott erőt az eszköz használata során, hogy elkerülje a sérüléseket. Ne használja más eszközökkel keverve. Ha kellemetlenséget érez a használat során, azonnal hagyja abba a termék használatát. Rendszeresen ellenőrizze az eszközt sérülésekre, és hagyja

abba annak használatát, ha bármilyen hibát talál. A termék kidobása után elektromos hulladékként kezelje, és adja le a megfelelő gyűjtőponton.

08 / Nyilatkozatok

1. A jelen használati útmutató kizárólag a termék használatával kapcsolatos tájékoztatási célokat szolgál, és minden értelmezési jog a vállalatot illeti.
2. Kérjük, körültekintően használja a terméket; a fogyasztók vagy kereskedők általi helytelen használat esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.