

Instrukcja obsługi

Aparat natychmiastowy Panda

Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się instrukcją obsługi.

Spis Treści

1. Przygotowanie.....1

2. Budowa produktu.....2-3

3. Połączenie Wi – Fi.....4

4. Wymiana papieru.....5

5. Montaż karty pamięci.....6

6. Ładowanie.....7

7. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora.....7

8. Ustawienia.....8

8.1. Język.....8

8.2. Jakość druku.....9

8.3. Nagrywanie w pętli.....9

8.4. Dźwięki.....10

8.5. Jakość nagrań.....10

8.6. Nagrywanie dźwięku.....11

8.7. Jakość zdjęć.....11

8.8. Seria zdjęć.....12

8.9. Samowyzwalacz.....12

8.10. Formatowanie.....13

8.11. Przywracanie ustawień fabrycznych.....13

8.12. Automatyczne wyłączenie.....14

9. Parametry Techniczne.....15

10. Rozwiązywanie problemów.....16-17

Przygotowanie

1. Zdejmij folię ochronną z obiektywu.

2. Zdjęcie potrzebuje chwili po wydrukowaniu, aby stać się wyraźne. Nie dotykaj go i odczekaj chwilę.

Czemu jest rozmazane?

Budowa Produktu

1. W górę

2. Potwierdzenie / usunięcie

3. Drukowanie włączone / wyłączone

4. W dół

5. Powrót / Menu

6. Nakładki do zdjęć (możesz przewijać je strzałkami)

7. Włącznik (przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć)

8. Wyświetlacz

9. Spust migawki (wcisnij, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie oraz aby odtworzyć film)

10. Gniazdo ładowania

11. Gniazdo karty pamięci

12. Resetowanie

13. Tylna kamera

14. Miejsce na papier

Połączenie Wi – Fi

Krok 1: Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Krok 2: Otwórz aplikację FR_PRINT.

Krok 3: Otwórz w telefonie opcje Wi – Fi.

Krok 4: Rozwiń listę możliwych połączeń i wybierz te o nazwie FR_PRINT.

Krok 5: Wpisz hasło „12345678”, aby połączyć urządzenia.

Wymiana papieru

UWAGA! Zwróć uwagę, aby włożyć papier odpowiednią stroną do zębów.

Krok 1: Złap kłapkę po obu stronach o pociągnij ją.

Krok 2. Włóż papier zgodnie z rysunkiem.

Montaż karty pamięci

1. Wsuń kartę w gniazdo zgodnie z znajdującym się w instrukcji rysunkiem. Aby ją wyjąć, delikatnie przyciśnij ją i poczekaj, aż się wysunie. Prędkość karty powinna wynosić co najmniej C10. Nie należy wkładać i wyjmować karty, gdy urządzenie jest włączone.

2. Zwróć uwagę na stronę, którą wkładasz kartę. Włożenie karty na odwrot może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

3. Po włożeniu karty do aparatu zostanie ona automatycznie przypisana jako podstawowy nośnik pamięci.

4. Jeśli aparat nie wykrywa karty, sformatuj ją korzystając z wbudowanej opcji lub sprawdź inną kartę.

Włóż kartę pamięci chipem do góry.

Ładowanie

1. Podczas ładowania świecić się będzie lampka, a po jego zakończeniu zgaśnie.

2. Jeśli występuje ponad napięcie, zbyt niskie napięcie, doszło do zwarcia lub przegrzania, lampka będzie migać z częstotliwością 1.3 Hz.

3. Ładowanie powinno zająć od 70 do 130 minut.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

1. Aparat posiada wbudowany akumulator 7.4 V o pojemności 800 mAh, który jest niewymienialny. Jeśli zostanie uszkodzony, skontaktuj się z dystrybutorem.

2. Podczas ładowania produkt powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej i powinien być wyłączony.

3. Nie należy zwierać złączy zasilania. Nie należy ładować produktu ładowarką niepełniającą parametrów zasilania (5 V 2 A), gdyż może to prowadzić do uszkodzenia akumulatora.

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.

5. Jeśli nie korzystałeś z produktu przez dłuższy czas, naładuj go przed ponownym użyciem.

Ustawienia

Krok 1: Wciśnij przycisk Menu, aby otworzyć ustawienia.

Krok 2: Przewijaj parametry za pomocą strzałek i potwierdź je spustem migawki.

1 Język

8

2 Jakość druku

Im wyższy numer, tym wyższa jakość.

4 Dźwięki

6 Nagrywanie dźwięku

8 Seria zdjęć

10 Formatowanie

12 Automatyczne wyłączenie

Parametry techniczne

Wymiary	90 x 112 x 42 mm
Wyświetlacz	2.4 cala, kolorowy
Akumulator	7.4 V 800 mAh litowo – polimerowy
Rodzaj papieru	Błyszcząco 57 mm x 27 mm
Samowyzwalacz	Tak, 3 – 20 sekund
Roz. zdjęć	4032x3024, 1920 x 1440, 1280 x 960
Nagrywanie	1080FHD, 720P
Karta pamięci	Do 32 GB
Jakość druku	5 poziomów
Funkcje	Wi-Fi, Zdjęcia, Nagrywanie, Drukowanie
Język	Chiński, japoński, angielski, rosyjski
Seria zdjęć	3 – 10 zdjęć
Pętla	1 – 10 minut
Połączenie	USB typu C
Wsparcie	Systemy Windows
Waga	178 g
Temp.pracy	-5°C – 40 °C

Kat.	Problem	Rozwiązanie
DRUKOWANIE	Papier nie rozwija się	1. Wyjmij i włóż papier tak, by minimum 1 cm wystawał z urządzenia. 2. Upewnij się, że pokrywa papieru jest domknięta. 3. Upewnij się, że drukowanie jest włączone.
	Wydruk jest rozmazany	1. Papier nie został rozgrzany. Wykonaj 5 wydruków, aby to zrobić. 2. Na obiektywie znajduje się folia ochronna, zdejmij ją. 3. Ustaw jakość wydruku na wyszą. 4. Papier jest nieoryginalny. Wymień go na pochodzący od producenta.
	Papier zaciął się	1. Papier jest źle włożony lub zbyt luźno zwinięty. Popraw go. 2. Zresetuj urządzenie.
	Niekompletny wydruk	1. Upewnij się, że papier jest włożony równo.
KARTA SD	Przerwy w wydruku Brak wydruku	1. Popraw papier i spróbuj ponownie kilkukrotnie.
	Błąd karty pamięci	1. Sformatuj kartę pamięci. 2. Wymień kartę pamięci. 3. Karta pamięci nie jest kompatybilna z urządzeniem.
	Karta pamięci nie wsuwa się	1. Sprawdź stan karty i czy w gnieździe nie znajdują się zadne zabrudzenia.

ŁADOWANIE

Ciągłe świeci się ekran ładowania	1. Ładowarka ma zbyt niskie napięcie, wymień ją na odpowiednią (5V 1A).
Po włączeniu pokazuje się ikonka ładowania	1. Zresetuj urządzenie.
Aparat nie włącza się, świeci się lampka, wyświetlacz nie działa	1. Zresetuj urządzenie.
Aparat nie uruchamia się, lampka się świeci	1. Sprawdź, czy jest naładowany, a port USB nieuszkodzony.
Aparat nie uruchamia się	1. Sprawdź stan portu USB.
Aparat nie reaguje	1. Zresetuj go.
Aparat ładuje się, ale nie można go włączyć	1. Zresetuj go.

EKRAN

Dziwne kolory ekranu, głośne drukowanie	1. Sprawdź, czy nie jest włączony żaden filtr lub nakładka. 2. Przywróć ustawienia fabryczne.
Nieprawidłowe wyświetlana informacje	1. Przywróć informacje fabryczne.

DŹWIĘK

Niski poziom głośności	1. Sprawdź, czy głośnik nie jest zabrudzony.
------------------------	--

KX3572 Aparat natychmiastowy panda dla dzieci

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K, Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach

17

尺寸：90*68mm