

KLAGENFURT

Rotomat

10029403



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w każdej chwili mieć do niej dostęp.
- Przy zakupie tego urządzenia otrzymujesz dwuletnią gwarancję na wady, które wystąpią nawet przy prawidłowym jego użytkowaniu.
- Urządzenia należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego otoczenia.
- Naprawy lub modyfikacje urządzenia wpływają na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń!
- Nigdy nie otwierać urządzenia bez upoważnienia i nie przeprowadzać napraw samodzielnie!
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku z niewielkiej wysokości.
- Trzymać urządzenie z dala od wilgoci i ekstremalnego ciepła. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów w tym urządzeniu.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na tym urządzeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta lub wykwalifikowanego sprzedawcę.
- Przed podłączeniem słuchawek do sprzętu muzycznego należy zmniejszyć głośność.
- Aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy użyć dostarczonego zasilacza i podłączyć go wyłącznie do normalnego napięcia domowego i sklepowego (~220-240 V).

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku jakiegokolwiek ingerencji w urządzenie.

Drobne przedmioty/Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, karton itp.): Drobne przedmioty (np. śruby i inne materiały montażowe, karty pamięci) oraz części opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie mogły ich połknąć. Nie pozwalać małym dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Transport urządzenia: Zachować oryginalne opakowanie. Urządzenie zapakować w oryginalne opakowanie, aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas transportu.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych: Nie należy używać lotnych płynów, takich jak spraye na owady. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może uszkodzić powierzchnie. Części gumowe lub plastikowe nie powinny mieć kontaktu z urządzeniem przez dłuższy czas. Używać wyłącznie suchej ściereczki.

Pierwsze uruchomienie

- Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia i włóż do niej 3 baterie LR20 (1,5 V). Pamiętaj o przestrzeganiu prawidłowej polaryzacji oznaczonej na wewnętrznej stronie komory baterii.
- Podłącz dostarczony zasilacz do złącza znajdującego się z tyłu urządzenia i podłącz go do standardowego gniazdka.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Obsługa urządzenia i jego funkcje

Przyciski z tylnej strony



złącze



Włączyć/wyłączyć

Ekran dotykowy



Włączanie lub wyłączanie wyświetlacza LCD.



Wybór miejsca rotującego




Uruchomienie lub zatrzymanie rotacji.



DIR: Naciśnij kilkakrotnie, aby zmienić kierunek obrotów (CW zgodnie z ruchem wskazówek zegara/CCW przeciwnie do ruchu wskazówek zegara/CCW+CW zmienia kierunek obrotów na zgodny z ruchem wskazówek zegara i przeciwny do ruchu wskazówek zegara).



Liczba obrotów na dzień: A. Wybierz jedną z 8 zaprogramowanych liczby obrotów: 672, 864, 960, 1080, 1200, 1440, 1800, 2181. B. Naciśnij i przytrzymaj wielokrotnie, aż pojawi się napis "OO". Następnie naciśnij przyciski strzałek, aby wybrać 24-9999 TPD (obrotów na dzień) w odstępach 24-sekundowych.



Ustawienie kolorów LED: Dostępnych jest 5 kolorów: biały, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy.

Powolne miganie oznacza, że kolory się zmieniają, co 20 sekund ustawiany jest nowy kolor. Wybierz aktualnie wyświetlany kolor, naciskając ponownie ten sam przycisk. Ponownie naciśnij przycisk, aby wejść w tryb cyklicznego zmieniania kolorów.



Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski strzałek przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować przyciski dotykowe.

Dane techniczne

Numer produktu | 10029403

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 10179 Berlin, Deutschland

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)

2011/65/UE (RoHS)

