

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz do sierści



Gratulujemy zakupu Odkurzacza. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórow
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym.
2. Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
3. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
4. Sprawdzaj regularnie stan techniczny sprzętu, aby zapobiec awariom.
5. Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
6. Trzymaj sprzęt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i niebezpiecznych substancji.
7. Regularnie konserwuj urządzenie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
8. Upewnij się, że urządzenie lub mechanizm jest używane w odpowiednich warunkach, aby uniknąć przeciążenia i awarii.
9. W przypadku urządzeń elektrycznych, zawsze upewnij się, że są one podłączone do odpowiedniego źródła zasilania.
10. Zabezpiecz urządzenie przed dostępem dzieci i zwierząt, gdy nie jest w użyciu.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest w użyciu, bądź przed czynnościami konserwacyjnymi.
13. Jeśli używasz sprzętu elektrycznego, sprawdź stan kabli i przewodów przed każdym użyciem.
14. W przypadku urządzeń z ostrzami (np. maszynki do strzyżenia), upewnij się, że ostrza są dobrze naostrzone, ale nieuszkodzone.
15. Zachowaj ostrożność podczas pracy z urządzeniem, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub urazów, zarówno dla siebie, jak i dla zwierząt.
16. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
17. Jeśli urządzenie ma elementy ruchome (np. ostrza), upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogą je zablokować.
18. Jeśli urządzenie wydaje niepokojące dźwięki lub działa nierównomiernie, natychmiast przerwij używanie i sprawdź stan urządzenia.
19. Upewnij się, że wszystkie mechanizmy ruchome są odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem, aby zapobiec zranieniom.
20. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na czynniki, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takie jak nadmierna wilgoć czy pył.
21. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą.

Specyfikacja urządzenia:

- moc: 120W;
- pojemność baterii: 1800mAh;
- czas pracy urządzenia: 1 godzina;
- moc ssania: 15000-30000pa;
- czas ładowania: 2-3 godziny;
- w zestawie zawarte są 3 różne nakładki;
- dzięki lampie UV skutecznie eliminuje bakterie, roztocza i drobnoustroje.

Użytkowanie:

1. Dobierz odpowiednią dyszę do czyszczonej powierzchni.
2. Bezpośrednio przed przyciskiem zasilającym znajduje się przycisk mocujący obudowę filtra. Przed każdym użyciem sprawdź czy filtr nie potrzebuje czyszczenia.
3. Nad uchwytem znajduje się przycisk zasilający. Popchnij go do przodu, aby włączyć urządzenie. Pamiętaj, aby urządzenie w momencie włączenia było całkowicie zamknięte.
4. Nie czyść odkurzaczem zabrudzeń o wysokiej temperaturze, jak np. popiół – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
5. Produkt przystosowany jest także do pracy na mokro. Należy jedynie zwrócić uwagę na ilość wchłanianej wody i w razie potrzeby otworzyć przednią pokrywę, aby ją wylać z urządzenia.

Zawartość opakowania:

- odkurzacz;
- 3x nakładki do czyszczenia;
- kabel USB.