

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić efektywne i bezpieczne korzystanie z ostrzałki. Zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu ułatwi przyszłe korzystanie z produktu.

UŻYTKOWANIE

- **Przygotowanie do pracy:** Ustaw ostrzałkę na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapewnić jej pełną stabilność podczas użytkowania. Dzięki antypoślizgowej podstawie ssącej ostrzałka pozostanie na swoim miejscu nawet podczas intensywnej pracy. Przed rozpoczęciem upewnij się, że ostrze noża lub nożyczek jest czyste i suche.
- **Wybór szczeliny ostrzającej:**
 - 1) Diamentowa szczelina: wstępne ostrzenie – do usuwania drobnych ubytków i przywracania odpowiedniego kształtu krawędzi tnącej.
 - 2) Węglkowa szczelina: ostrzenie właściwe – szybkie nadanie ostrości.
 - 3) Ceramiczna szczelina: wygładzanie – usuwanie mikroskopijnych nierówności ostrza, zapewniające płynne cięcie.
 - 4) Polerowanie: finalne wygładzanie ostrza dla uzyskania idealnej ostrości.
- **Ostrzenie noży:** Wybierz odpowiednią szczelinę w zależności od stopnia stępienia noża. Przesuwaj ostrze w jednym kierunku (od rękojeści do czubka), lekko dociskając, przez 3–5 razy w każdej szczelinie. Upewnij się, że ruch jest płynny i unikasz ostrzenia w przeciwnym kierunku (cofania noża).
- **Ostrzenie nożyczek:** Umieść ostrze nożyczek w dedykowanej szczelinie. Przesuwaj ostrze kilka razy, aż osiągnie oczekiwaną ostrość.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Po zakończeniu ostrzenia użyj szczoteczki, aby oczyścić szczeliny z resztek metalu i pyłu. W razie potrzeby przetrzyj ostrzałkę wilgotną ściereczką i dokładnie osusz przed ponownym użyciem. Unikaj zanurzania ostrzałki w wodzie lub stosowania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Przechowywanie:** Przechowuj ostrzałkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła. Zawsze używaj przezroczystej osłony, aby zabezpieczyć szczeliny przed kurzem i uszkodzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO

- Ostrzałka przeznaczona jest wyłącznie do ostrzenia noży i nożyczek wykonanych ze stali. Nie stosuj jej do ceramiki ani innych materiałów, które mogą uszkodzić szczeliny ostrzające.
- Podczas ostrzenia zachowaj ostrożność, trzymając ręce z dala od ostrza, aby uniknąć zranienia.
- Nie pozostawiaj ostrzałki w zasięgu dzieci.

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu lub dostawy.

Dziękujemy za wybranie produktów Shiori. Misją naszej firmy jest stuprocentowa satysfakcja klientów i zapewnienie im najwyższej jakości produktów i obsługi. Państwa opinia i zadowolenie są dla nas bardzo istotne. Jeśli spodobały się Państwu nasze usługi i nasze produkty, prosimy o wstawienie pozytywnych komentarzy. W przypadku jakichkolwiek problemów z naszymi produktami prosimy o poinformowanie nas o nich mailowo na adres info@shiori.pl. Dołożymy wszelkich starań aby natychmiast się nimi zająć i móc zaoferować Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie.

Sinus Sp. z o.o.
ul. Świtezianki 16
91-496 Łódź
NIP: 8511017359
www.shiori.pl
info@shiori.pl