

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim rozpoczniesz użytkowanie hamaka, pamiętaj aby przeczytać poniższą instrukcję. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, należy jej przekazać również instrukcję. Instrukcja powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania krzesła wiszącego.

Hamak przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. W przypadku powieszenia hamaka na zewnątrz, należy pamiętać, aby umieścić go w miejscu zacienionym, aby chronić go przed nadmiernym nasłonecznieniem. Na czas jesienno-zimowy należy przechowywać hamak w suchym i ciemnym miejscu, aby uniknąć wilgoci i odbarwień.

Dzieci mogą korzystać z hamaka tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy też ubierać luźnej odzieży (typu szaliki, chusty, apaszki itp) podczas korzystania z hamaka, aby uniknąć zaplątania w liny i uduszenia.

OSTRZEŻENIE!

Folia i opakowanie nie są zabawką – trzymać z daleka od dzieci, grozi uduszeniem!

Maksymalne obciążenie – 120kg.

Montaż:

1. Wybierz odpowiednie miejsce na montaż hamaka. Upewnij się, że powierzchnia, do której zamierzasz zamocować krzesło, jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać obciążenie do 120kg.
2. Zainstaluj uchwyty w odpowiednich miejscach. Upewnij się, że są one mocno zamocowane i stabilne.
3. Upewnij się, że krzesło jest stabilne i bezpieczne do użytku.
4. Zanim usiądziesz na hamaku, przetestuj go, delikatnie obciążając kilka razy, aby upewnić się, że jest odpowiednio zamocowany i stabilny.

Konserwacja:

Hamak należy regularnie sprawdzać pod kątem technicznym. Jeżeli zauważysz, że hamak jest niestabilny lub nosi ślady zniszczenia – zaprzestań jego użytkowania do czasu usunięcia awarii.

Hamak należy czyścić miękką ściereczką wraz z letnią wodą lub delikatnym detergentem (np. mydło). Nie używaj silnych detergentów i przedmiotów z ostrymi powierzchniami typu druciak – może spowodować odbarwienia i inne zniszczenia. W przypadku trudnych plam możesz wyprać hamak ręcznie w 40° C.

USER MANUAL

Before you start using the hammock, remember to read the instructions below. If the product is passed on to a third party, the instructions must also be provided to that third party. The manual should be kept for the entire period of use of the hanging chair.

The hammock is intended for indoor and outdoor use. If you hang the hammock outdoors, remember to place it in a shaded place to protect it from excessive sunlight. In autumn and winter, store the hammock in a dry and dark place to avoid moisture and discoloration.

Children can only use the hammock under the supervision of an adult. You should also not wear loose clothing (such as scarves, shawls, shawls, etc.) when using the hammock to avoid entanglement in the ropes and suffocation.

WARNING!

The foil and packaging are not toys - keep away from children - risk of suffocation!

Maximum load – 120 kg.

Installation:

1. Choose a suitable place to install the hammock. Make sure that the surface to which you intend to attach the chair is strong enough to withstand a load of up to 120kg.
2. Install the handles in the appropriate places. Make sure they are firmly attached and stable.
3. Make sure the chair is stable and safe for use.
4. Before you sit on the hammock, test it by gently weighting it a few times to make sure it is properly attached and stable.

Maintenance:

The hammock should be checked regularly for technical reasons. If you notice that the hammock is unstable or shows signs of damage, stop using it until the failure is repaired.

The hammock should be cleaned with a soft cloth and lukewarm water or a mild detergent (e.g. soap). Do not use strong detergents or objects with sharp surfaces, such as wire - it may cause discoloration and other damage. In case of difficult stains, you can wash the hammock by hand at 40°