

Dostosowanie kierunków anteny

- Podłącz antenę do telewizora.
- Ustaw telewizor na tryb anteny.
- Gdy jakość sygnału jest niska, dostosuj położenie anteny lub obróć ją w kierunku stacji telewizyjnej.
- możesz oglądać czysty program telewizyjny dopóki jakość sygnału nie ulegnie poprawie.

Uwaga: aby uzyskać najlepszy odbiór, sprawdź następujące wskazówki

- Ta cyfrowa antena hdtv jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz.
- Umieszczenie anteny wyżej lub blisko/w oknie może skutkować lepszym odbiorem. Musisz ponownie przeskanować antenę.
- Trzymaj antenę z dala od wszelkich źródeł zakłóceń: trzymaj antenę z dala od tych dużych urządzeń zużycia energii, takich jak klimatyzator, winda, suszarka do włosów i kuchenka mikrofalowa •• itp.
- Jeśli używasz płaskiego telewizora HDTV, przejrzyj instrukcję obsługi telewizora, aby upewnić się, że telewizor jest wyposażony w wbudowany tuner, aby zapewnić swobodny widok.
- Upewnij się, że używasz odbiornika HD; W przeciwnym razie nie można odbierać kanałów HD. Proszę przeczytać instrukcję odbiornika.
- od czasu do czasu musisz zmieniać swoje telewizory bezpłatnego

widoku i odbiornik cyfrowy, aby upewnić się, że otrzymują wszystkie dostępne usługi. Ponowne ustawienie zajmuje zaledwie kilka minut i może być wykonane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Pojemność odbioru telewizji zależy od odległości pomiędzy domem, wieżą transmisyjną i otoczeniem.

-Do konserwacji anteny należy użyć miękkiej szmatki z rozcieńczalnikiem łagodnym detergentem do czyszczenia jego skorupa.