

Instrukcja obsługi Odkurzacz bezprzewodowy

QUATTRO STUDIO



Parametry:

Napięcie: 12V
Moc: 120W

Użytkowanie

1. **Ładowanie:** Podłącz ładowarkę do odkurzacza, aby naładować baterię. Czerwona dioda sygnalizuje ładowanie; po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor na zielony.
2. **Podłącz akcesoria:** Wybierz odpowiednią końcówkę w zależności od zastosowania.
3. **Włącz zasilanie:** Naciśnij przełącznik zasilania, aby uruchomić odkurzacz.

Uwaga: Ze względu na zabezpieczenie baterii, odkurzacz wyłączy się automatycznie, gdy poziom naładowania będzie niski. Jeśli silnik nie działa, naładuj urządzenie.

Instalacja i użytkowanie akcesoriów

1. **Końcówka ssąca:** Przeznaczona do czyszczenia drzwi, siedzeń, szafek, narożników, szuflad i popielniczek.
2. **Szczotka:** Ma podwójną funkcję ssania i wycierania, nadaje się do czyszczenia powierzchni tapicerki, klawiatur i wylotów powietrza.
3. **Końcówka dmuchająca:** Może być używana do napełniania małych przedmiotów, takich jak bojki ratunkowe i kamizelki, oraz do pompowania worków do przechowywania.

Demontaż i czyszczenie

1. **Opróżnianie pojemnika na kurz:** Obróć pojemnik na kurz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.
2. **Czyszczenie filtra:** Wyjmij filtr z pojemnika i opróżnij go do kosza.
3. **Czyszczenie pojemnika:** Jeśli to konieczne, przetrzyj pojemnik wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Filtr można myć wodą, ale przed ponownym użyciem musi być całkowicie suchy.
4. **Montaż:** Włóż filtr do pojemnika, a następnie przykręć pojemnik na miejsce.

Instrukcja użytkowania przycisku bezprzewodowego

1. Upewnij się, że odkurzacz jest naładowany.
2. Dobierz końcówkę w zależności od powierzchni do czyszczenia; każda końcówka daje inny efekt.
3. Włącz przełącznik zasilania („ON”), aby rozpocząć pracę.
4. Podczas ładowania baterii wskaźnik USB świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda zmienia kolor na zielony.
5. **Czas ładowania:** wynosi około 3-4 godziny, co pozwala na około 20 minut pracy.